

## Gingerbread house

Art.no 46-1290 Modell CY72-1123  
46-1291 CY72-2413

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

## Safety

- If the product is not to be used for an extended period the batteries should be removed. Batteries left in the product have the potential to leak and cause damage.
- Do not mix battery types or old and new batteries.
- The product is intended for indoor use only. The product must not be exposed to rain or high humidity.
- The individual LED lights cannot be replaced.


## Care and maintenance

Clean the product using a soft, damp cloth. Use a mild cleaning agent – never use a solvent or strong, abrasive cleaning agent as these could damage the product.

## Use

## Batteries

1. Remove the battery cover.
2. Insert 2 × AAA/LR03 batteries (sold separately) in accordance with the markings in the battery box.
3. Refit the battery.

On, Off, Timer 

- **ON:** The light turns on and shines constantly.
- **OFF:** The light turns off.
- **Timer:** The light turns on and remains on for 8 hours. The light will then switch off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste.



This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

## Specifications

**Batteries** 2 × AAA/LR03  
(sold separately)

## Size

**46-1290** 13 × 13 × 16 cm

**46-1291** 10 × 10 × 13,5 cm

## Pepparkakshus, LED

Art.nr 46-1290 Modell CY72-1123  
46-1291 CY72-2413

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- Ta ur batterierna om belysningen inte ska användas under en längre period. Batterierna kan läcka och orsaka skada.
- Blanda inte olika typer av batterier eller nya och gamla batterier.
- Avsedd för inomhusbruk. Får inte utsättas för fukt eller hög luftfuktighet.
- LED-lamporna kan inte bytas ut.

## Skötsel och underhåll

Torka av produkten med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel, det kan skada produkten.

## Användning

## Batteridrift

1. Ta bort batterilocket.
2. Sätt i 2 × AAA/LR03-batterier (säljs separat) enligt märkning i batteriboxen.
3. Sätt tillbaka batterilocket.

On, Off, Timer 

- **ON:** Ljuset tänds och lyser hela tiden.
- **OFF:** Ljuset stängs av.
- **Timer:** Ljuset tänds och lyser i 8 tim. Sedan släcks ljuset i 16 tim för att sedan automatiskt tändas och lysa i 8 tim, släckas i 16 tim osv.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanterings-system som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

**Batterier** 2 × AAA/LR03  
(säljs separat)

## Mått

**46-1290** 13 × 13 × 16 cm

**46-1291** 10 × 10 × 13,5 cm

## Pepperkakehus, LED

Art.nr 46-1290 Modell CY72-1123  
46-1291 CY72-2413

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

- Ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på en stund. De kan lekke og forårsake skader.
- Ikke bland gamle og nye batterier, eller forskjellige typer batterier.
- Beregnet for innendørs bruk. Produktet må ikke utsettes for regn eller høy luftfuktighet.
- LED-pærene kan ikke skiftes ut.

## Stell og vedlikehold

Tørk produktet med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må aldri brukes løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade produktet.

## Bruk

## Batterier

1. Fjern batterilokket.
2. Plasser deretter 2 stk. AAA/LR03-batterier i batteriholderen. Batteriene selges separat.
3. Sett batterilokket tilbake på plass.

## Suomi

### On, Off, Timer



- **ON:** Lyset tennes og lyser hele tiden.
- **OFF:** Lyset skrues av.
- **Timer:** Lyset tennes og lyser i 8 timer. Deretter er lyset slukket i 16 timer, for så å tenne igjen, automatisk, og lyse i 8, slukkes i 16 timer igjen osv.

### Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet.

Dette gjelder i hele

EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



### Spesifikasjoner

**Batterier** 2 x AAA/LR03 (selges separat)

#### Mål

**46-1290** 13 x 13 x 16 cm

**46-1291** 10 x 10 x 13,5 cm

## Piparkakkutalo, LED

Tuotenro 46-1290 Malli CY72-1123  
46-1291 CY72-2413

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

### Turvallisuus

- Irrota paristot, jos valaisin on pitkään käyttämättä. Paristot saatavat vuotaa ja aiheuttaa vahinkoa.
- Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja sekaisin keskenään.
- Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön. Älä altista laitetta kosteudelle.
- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.

### Huolto ja puhdistaminen

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotainaineita, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta.

### Käyttö

#### Paristo

1. Irrota paristokotelon kansi.
2. Aseta paristolokeroon kaksi AAA/LR03-paristoa (myydään erikseen) napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen.

### On, Off ja Timer



- **ON:** Valo syttyy ja palaa koko ajan.
- **OFF:** Valo sammuu.
- **Timer:** Valo syttyy ja palaa 8 tuntia. Sen jälkeen kynttilä sammuu 16 tunniksi, syttyy taas 8 tunniksi, sammuu 16 tunniksi jne.

### Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



### Tekniset tiedot

**Paristot** 2 kpl AAA/LR03 paristoa (myydään erikseen)

#### Mitat

**46-1290** 13 x 13 x 16 cm

**46-1291** 10 x 10 x 13,5 cm

## Dansk

## Peberkagehus, LED

Art.nr 46-1290 Model CY72-1123  
46-1291 CY72-2413

Læs hele brugsanvisningen igennem før brug, og gem den til fremtidig brug. Vi tager forbehold for eventuelle tekst- og billedfejls samt ændringer i tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice.

### Sikkerhed

- Tag batterierne ud, hvis belysningen ikke skal bruges i en længere periode. Batterierne kan lække og forårsage skade.
- Bland ikke forskellige typer batterier eller nye og gamle batterier.
- Kun til indendørs brug.
- Må ikke udsættes for fugt eller høj luftfugtighed.
- LED-pærer kan ikke udskiftes.

### Pleje og vedligeholdelse

Tør produktet af med en let fugtet, blød klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, aldrig opløsningsmidler eller stærke, slibende rengøringsmidler, da det kan beskadige produktet.

### Brug

#### Batteridrift

1. Fjern batteridækslet.
2. Isæt 2 x AAA/LR03-batterier (sælges separat) i henhold til markeringen i batterirummet.
3. Sæt batteridækslet på igen.

### On, Off, Timer



- **ON:** Lyset tændes og lyser konstant.
- **OFF:** Lyset slukkes.
- **Timer:** Lyset tændes og lyser i 8 timer. Derefter slukkes lyset i 16 timer, hvorefter det automatisk tændes igen og lyser i 8 timer, slukkes i 16 timer osv.

### Affaldshåndtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Dette gælder i hele EU. For at forebygge mulig skade på miljø og sundhed forårsaget af forkert affaldshåndtering, skal produktet afleveres til genbrug, så materialerne kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du afleverer produktet til genbrug, skal du bruge de retursystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor produktet er købt. De kan sørge for, at produktet håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde.



### Specifikationer

**Batterier** 2 x AAA/LR03 (sælges separat)

#### Mål

**46-1290** 13 x 13 x 16 cm

**46-1291** 10 x 10 x 13,5 cm