

Pillar candle

Art.no 44-7052 Modell 392361-T

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



The product is suitable for indoor use.

- The LEDs are not replaceable and cannot be unscrewed.
- Do not place the product where it could fall into water or other liquids.
- Do not place the product near heat sources such as fireplaces, fan heaters, stoves, direct sunlight, etc.
- Do not mix old and new batteries.

Instructions for use

Batteries

1. Unscrew the screw on the battery cover and open the battery compartment.
2. Insert 2 × C/LR14 batteries (sold separately). Follow the markings in the battery compartment to ensure that the batteries are inserted with the correct polarity.
3. Close the battery cover and tighten the screw again.

On, off and timer

- ON** The candle turns on and shines constantly.
- OFF** The candle turns off.
- Timer** The candle turns on and remains on for 8 hours. The candle will then switch off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.

Touch function

Press lightly with two fingers on the lower part of the flame to turn the pillar candle on or off.

Care and maintenance

- Clean the candle using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Never immerse the candle in water or other liquid.
- Remove the batteries and store the candle in a dry, dust-free environment, out of children's reach, whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 2 × C/LR14 (sold separately)

Size ø 7.5 × h 10 / 12.5 / 15 cm

Blockljus

Art.nr 44-7052 Modell 392361-T

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Produkten är avsedd för inomhusbruk.

- Ljuskällorna är inte utbytbara.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte produkten i närheten av värmekällor som öppen spis, värmefläkt, kamin, direkt soljus etc.
- Blanda inte gamla och nya batterier.

Användning

Batterier

1. Skruva loss skruven på batteriluckan och öppna batterifacket.
2. Sätt i 2 × C/LR14-batterier (säljs separat). Följ markeringarna i batterifacket för att säkerställa att batterierna sätts i med rätt polaritet.
3. Stäng batteriluckan och skruva fast skruven igen.

På, av och timer

- ON** Blockljuset tänds och lyser hela tiden.
- OFF** Blockljuset stängs av.
- Timer** Blockljuset tänds och lyser i 8 tim. Sedan släcks ljuset i 16 tim för att sedan automatiskt tändas och lysa i 8 tim, släckas i 16 tim osv.

Touchfunktion

Tryck lätt med två fingrar på den nedre delen av lågan för att tända eller släcka blockljuset.

Skötsel och underhåll

- Rengör ljuset med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Sänk aldrig ner ljuset i vatten eller annan vätska.
- Ta ut batterierna och förvara ljuset torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om det inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 2 × C/LR14 (sold separately)

Mått ø 7,5 × h 10 / 12.5 / 15 cm

Kubbelys

Art.nr. 44-7052 Modell 392361-T

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet



Produktet er egnet kun for innendørs bruk.

- Lyskildene er innebygd og kan ikke skrus ut.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Plasser ikke produktet i nærheten av varmekilder som åpen peis, varmevifte, ovn, direkte sollys osv.
- Bland aldri gamle og nye batterier

Bruk

Batterier

1. Skru løs skruen på batterilokket og åpne batterirommet.
2. Sett inn 2 × C/LR14-batterier (selges separat). Følg merkingen i batterirommet for å sikre at batteriene settes inn med riktig polaritet.
3. Lukk batterilokket og skru fast skruen igjen.

På, av og timer

- ON** Kubbelyset tennes og lyser hele tiden.
- OFF** Lyset skrus av.
- Timer** Lyset tennes og lyser i 8 timer. Deretter er lyset slukket i 16 timer, for så å tenne igjen, automatisk, og lyse i 8, slukkes i 16 timer igjen osv.

Berøringsfunksjon

Trykk lett med to fingre på den nedre delen av flammen for å tenne eller slukke kubbelyset.

Vedlikehold

- Rengjør lyset med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Senk aldri lyset ned i vann eller annen væske.
- Når kubbelyset ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innen hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

**Spesifikasjoner**

Batterier 2 × C/LR14 (sold separately)
Mått ø 7,5 × h 10 / 12.5 / 15 cm

Pöytäkynttilä

Tuotenro 44-7052 Mallil 392361-T

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön.

- Lamppuja ei voi vaihtaa eikä irrottaa.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita tuotetta lämmönlähteiden, kuten avotakan, lämpöpuhaltimen, kamiinan, suoran auringonvalon jne. lähelle.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.

Käyttö**Paristot**

1. Irrota paristokannen ruuvi ja avaa paristolokero.
2. Aseta lokeroon 2 × C/LR14-paristoa (myydään erikseen). Varmista paristolokeron merkintöjen avulla, että paristot asetetaan oikein päin.
3. Sulje paristokansi ja kiristä ruuvi uudelleen.

Päälle, pois päältä ja ajastin

ON Kynttilä syttyy ja palaa koko ajan.
OFF Kynttilä sammuu.
Timer Kynttilä syttyy ja palaa 8 tuntia. Sen jälkeen kynttilä sammuu 16 tunniksi, syttyy taas 8 tunniksi, sammuu 16 tunniksi jne.

Kosketustoiminto

Sytytä tai sammuta pöytäkynttilä painamalla kevyesti kahdella sormella liekin alaosaa.

Huolto ja ylläpito

- Puhdista kynttilä kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Älä upota kynttilää veteen tai muuhun nesteeseen.
- Jos kynttilää ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä kynttilää kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

**Tekniset tiedot**

Paristot 2 × C/LR14 (sold separately)
Mitat ø 7,5 × h 10 / 12.5 / 15 cm

Bloklys

Art.nr 44-7052 Model 392361-T

Læs hele brugsanvisningen før brug, og gem den til senere brug. Vi tager forbehold for evt. tekst- og billedfejl samt ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt vores kundeservice.

Sikkerhed

Produktet er beregnet til indendørs brug.

- Lyskilderne kan ikke udskiftes.
- Placér ikke produktet, så det kan falde ned i vand eller anden væske.
- Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder som åben pejs, varmeblæser, brændeovn, direkte sollys osv.
- Bland ikke gamle og nye batterier.

Anvendelse**Batterier**

1. Skru skruen på batteridækslet løs, og åbn batterirummet.
2. Isæt 2 × C/LR14-batterier (sælges separat). Følg markeringerne i batterirummet for at sikre, at batterierne isættes med korrekt polaritet.
3. Luk batteridækslet, og spænd skruen fast igen.

Tænd, sluk og timer

ON Blocklyset tændes og lyser hele tiden.
OFF Blocklyset slukkes.
Timer Blocklyset tændes og lyser i 8 tim. Derefter slukkes lyset i 16 tim for derefter automatisk at tændes og lyse i 8 tim, slukkes i 16 tim osv.

Pleje og vedligeholdelse

- Rengør lyset med en let fugtet klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Nedsenk aldrig lyset i vand eller anden væske.
- Tag batterierne ud, og opbevar lyset tørt og støvfrit, uden for børns rækkevidde, hvis det ikke skal bruges i en længere periode.

Affaldshåndtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forebygge eventuelle skader på miljø og sundhed forårsaget af forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialet kan blive håndteret på en ansvarlig måde. Når du afleverer produktet til genanvendelse, skal du benytte de returordninger, der findes der, hvor du befinder dig, eller kontakte det sted, hvor produktet er købt. De kan sørge for, at produktet bliver håndteret på en miljømæssigt forsvarlig måde.

**Specifikationer**

Batterier 2 × C/LR14 (sold separately)
Mål 7,5 × h 10 / 12.5 / 15 cm