

LED Christmas Tree

Art.no 46-1287 Model XY-BL3-16BT8

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- If the product is not to be used for an extended period the batteries should be removed. Batteries left in the product have the potential to leak and cause damage.
- Do not mix battery types or old and new batteries.
- The product is intended for indoor use only. The product must not be exposed to rain or high humidity.
- The individual LED lights cannot be replaced.

Use

Batteries

1. Remove the battery cover.
2. Insert 3 × AA/LR6 batteries (sold separately) in accordance with the markings in the battery box.
3. Refit the battery.

On, Off, Timer

- **ON:** The light turns on and shines constantly.
- **OFF:** The light turns off.
- **Timer:** The light turns on and remains on for 6 hours. The candle will then switch off for 18 hours before coming back on again automatically for 6 hours, and so on in a continuous cycle.



Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 3 × AA/LR6 (sold separately)
Size 19 × 19 × 43.5 cm

Julgran, LED

Art.nr 46-1287 Modell XY-BL3-16BT8

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Ta ur batterierna om belysningen inte ska användas under en längre period. Batterierna kan läcka och orsaka skada.
- Blanda inte olika typer av batterier eller nya och gamla batterier.
- Avsedd för inomhusbruk. Får inte utsättas för fukt eller hög luftfuktighet.
- LED-lamporna kan inte bytas ut.

Användning

Batteridrift

1. Ta bort batterilocket.
2. Sätt i 3 × AA/LR6-batterier (säljs separat) enligt märkning i batteriboxen.
3. Sätt tillbaka batterilocket.

On, Off, Timer

- **ON:** Ljuset tänds och lyser hela tiden.
- **OFF:** Ljuset stängs av.
- **Timer:** Ljuset tänds och lyser i 6 tim. Sedan släcks ljuset i 18 tim för att sedan automatiskt tändas och lysa i 6 tim, släckas i 18 tim osv.



Skötsel och underhåll

Torka av produkten med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel, det kan skada produkten.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 3 × AA/LR6 (säljs separat)
Mått 19 × 19 × 43,5 cm

Juletre, LED

Art.nr 46-1287 Modell XY-BL3-16BT8

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på en stund. De kan lekke og forårsake skader.
- Ikke bland gamle og nye batterier, eller forskjellige typer batterier.
- Beregnet for innendørs bruk. Produktet må ikke utsettes for regn eller høy luftfuktighet.
- LED-pærene kan ikke skiftes ut.

Bruk

Batterier

1. Fjern batterilokket.
2. Plasser deretter 3 stk. AA/LR6-batterier i batteriholderen. Batteriene selges separat.
3. Sett batterilokket tilbake på plass.

On, Off, Timer

- **ON:** Lyset tennes og lyser hele tiden.
- **OFF:** Lyset skrur av.
- **Timer:** Lyset tennes og lyser i 6 timer. Deretter er lyset slukket i 18 timer, for så å tenne igjen, automatisk, og lyse i 6, slukkes i 18 timer igjen osv.

Stell og vedlikehold

Tørk produktet med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må aldri brukes løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade produktet.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gir miljøet.



Spesifikasjoner

Batterier 3 x AA/LR6 (selges separat)
Mål 19 x 19 x 43,5 cm

Joulukuusi, LED

Tuotenro 46-1287 Malli XY-BL3-16BT8

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Irrota paristot, jos valaisin on pitkään käyttämättä. Paristot saattavat vuotaa ja aiheuttaa vahinkoa.
- Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja sekaisin keskenään.
- Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön. Älä altista laitetta kosteudelle.
- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.

Käyttö

Paristo

1. Irrota paristokotelon kansi.
2. Aseta paristolokeroon kaksi AA/LR6-paristoa (myydään erikseen) napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen.

On, Off ja Timer

- **ON:** Kynttilä syttyy ja palaa koko ajan.
- **OFF:** Kynttilä sammuu.
- **Timer:** Kynttilä syttyy ja palaa 6 tuntia. Sen jälkeen kynttilä sammuu 18 tunniksi, syttyy taas 6 tunniksi, sammuu 18 tunniksi jne.

Huolto ja puhdistaminen

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotainaineita, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa

laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 3 kpl AA/LR6 paristoa (myydään erikseen)
Mitat 19 x 19 x 43,5 cm