

Floating moon table lamp

Art.no. 46-1160 Model SIM10-M

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety



For indoor use only.



Class III product.

- Do not let children play with the product.
- Do not change or modify the product in any way.
- Never use the product in flammable environments or on flammable surfaces.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.
- The product must never be used if it is damaged or not working properly.
- Do not put the product in a position where it could fall into water or other liquid.
- Do not put any foreign objects on the magnetic plate, such as keys, coins, credit cards or anything similar.
- Make sure that the product is on a flat, stable surface and that there are no metal objects nearby which could interfere with the magnetic field.
- Only use the product with the mains adapter supplied with it to avoid damaging the magnetic plate.
- People with pacemakers should not come near this product.
- Do not put electronic products such as PCs, mobile phones, cameras and credit cards less than 20 cm away from the product.

Care and maintenance

Switch the light off and disconnect the product before cleaning it using a soft, dry cloth.

Assembly

Note: Assembling the product correctly requires practice and patience.

1. Put the magnetic base plate on a flat, level surface and plug the power cable into a wall socket.
2. Hold the moon using both hands with the bottom facing downwards. Centre it over the base plate. Put your little fingers onto the base plate so that you can easily adjust the distance.
3. When you can feel that the moon is being held by the base plate, you can carefully let go of it. **Note:** The slightest side-ways movement will break the moon's contact with the base plate and it will attach itself to the base plate magnet.

Note: The base plate has a built-in overheating protection device. If the temperature of the light exceeds 55°C, it will switch the light off automatically. Unplug the power cable and wait until the base plate has cooled down before repeating the assembly process described above.

Using the product

Press [U] repeatedly to change the light settings: **Warm white** → **Off** → **Cold white** → **Off** → **Neutral** → **Off** ➤

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Input	220–240 V AC, 50/60 Hz
Output	12 VDC, 1 A, 12 W
Light source	LED
Cable length	1 m
Dimensions	Base plate: 135 × 135 × 22 mm Moon: Diameter 140 mm

Bordslampa, svävande måne

Art.nr 46-1160 Modell SIM10-M

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Endast för inomhusbruk.



Klass III produkt

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Använd aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.
- Använd aldrig produkten om den på något sätt är skadad eller inte fungerar normalt.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte främmande föremål på magnetplattan så som nycklar, mynt, kreditkort, eller liknande.
- Säkerställ att produkten är placerad på en plan och stabil yta och att inga metallobjekt som kan störa magnetfältet finns i närheten.
- Använd endast produkten med den medföljande nätadaptern för att undvika skaor på magnetplattan.
- Personer med pacemaker bör inte vistas i närheten av denna produkt.
- Placera inte elektroniska produkter, såsom datorer, mobiltelefoner, kameror eller kreditkort, närmare produkten än 20 cm.

Skötsel och underhåll

Släck lampan, dra ur nätadaptern och rengör produkten med en torr trasa.

Montering

Obs! Korrekt montering kräver övning och tålamod.

1. Placera den magnetiska basplattan på en plan och stabil yta och sätt nätadaptern i ett vägguttag.
2. Håll månen med botten nedåt i båda händerna, centrerat över basplattan. Lägg liffingrarna mot basplattan för att lätt kunna justera avståndet.
3. När det känns som om månen hålls av basplattan kan du försiktigt släppa taget. **Obs!** Minsta rörelse i sidled gör att månens kontakt med basplattan bryts och den fastnar i basplattans magnet.

Obs! Basplattan har ett inbyggt överhettningsskydd. Om temperaturen överstiger 55° C kommer den att stängas av automatiskt. Dra då ur nätadaptern och vänta tills basplattan svalnat innan du upprepar monteringsproceduren ovan.

Användning

Tryck på [U] upprepade gånger för att styra belysningen enligt följande: **Varmvit** → **Av** → **Kallvit** → **Av** → **Neutral** → **Av** ↻

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

In	220-240 V AC, 50/60 Hz
Ut	12 VDC, 1 A, 12 W
Lamptyp	LED
Kabellängd	1 m
Mått	Basplatta: 135 × 135 × 22 mm Måne: Ø 140 mm

Bordlampe, svevende måne

Art.nr. 46-1160 Modell SIM10-M

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Kun til innendørs bruk.



Klasse III-produkt

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke brukes i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer eller åpen ild.
- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Plasser ikke uvedkommende gjenstander som nøkler, mynter, kredittkort eller lignende på magnetplaten.
- Forsikre deg om at produktet er plassert på en plan og stabil overflate og at det ikke finnes metallobjekter i nærheten som kan forstyrre magnetfeltet.
- Bruk produktet kun med den medfølgende strømadapteren for å unngå skader på magnetplaten.
- Personer med pacemaker bør ikke oppholde seg i nærheten av dette produktet.
- Plasser ikke elektroniske produkter som datamaskiner, kameraser eller kredittkort nærmere lampen enn 20 cm.

Vedlikehold

Slå av lampen, trekk ut strømadapteren og rengjør produktet med en tørr klut.

Montering

Obs! Korrekt montering krever trening og tålmodighet.

1. Plasser den magnetiske baseplaten på et plant, stabilt underlag og koble strømadapteren til en stikkontakt.
2. Hold månen med bunnen nedover i begge hendene, sentrert over baseplaten. Hvil begge lillefingrene mot baseplaten slik at du enkelt kan justere avstanden.
3. Når det kjøles som om månen holdes av baseplaten, kan du forsiktig slippe taket. **Obs!** Den minste bevegelse sideveis gjør av månens kontakt med baseplaten brytes, og den festes i baseplatens magnet.

Obs! Baseplaten har innebygd overopphetingsvern.

Hvis temperaturen overstiger 55° C, vil den automatisk skru seg av. Trekk ut strømadapteren og vent til baseplaten er avkjølt før du gjentar monteringsprosessen.

Bruk

Trykk gjentatte ganger på [U] for å styre belysningen som følger:
Varmhvitt → Av → Kaldhvitt → Av → Nøytralt → Av ➤

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Inn	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut	12 VDC, 1 A, 12 W
Lyskilde	LED
Kabellengde	1 m
Mål	Baseplate: 135 × 135 × 22 mm Måne: Ø 140 mm

Pöytävalaisin, leijuva kuu

Tuotenro 46-1160 Malli SIM10-M

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Vain sisäkäyttöön.



Luokan III tuote

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikealla tavalla.
- Sijoita tuote niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä laita magneettilevylle vieraita esineitä, kuten avaimia, kolikoita, maksukortteja tms.
- Varmista, että tuote on tasaisella ja vakaalla alustalla ja että lähellä ei ole metalliesineitä, jotka voivat häiritä magneetikenttää.
- Käytä tuotetta vain mukana tulevalla muuntajalla välttääksesi magneettilevyn vahingoittumisen.
- Sydämentahdistinta käyttävien henkilöiden ei tule oleskella tuotteen läheisyydessä.
- Älä sijoita elektronisita tuotteita, kuten tietokoneita, matkapuhelimia, kameroita tai luottokortteja, alle 20 cm etäisyydelle tuotteesta.

Huolto ja kunnossapito

Sammuta valaisin, irrota muuntaja ja puhdista tuote kuivalla liinalla.

Asennus

Huom.! Oikea asennus vaatii harjoitusta ja kärsivällisyyttä.

1. Sijoita magneettinen pohjalevy tasaiselle ja vakaalle pinnalle ja liitä muuntaja pistorasiaan.
2. Pidä kuuta molemmilla käsillä pohja alaspäin keskellä pohjalevyn yläpuolella. Aseta pikkusormet pohjalevyä vasten, jotta pystyt helposti säätämään etäisyyttä.
3. Kun pohjalevy tuntuu kannattelevan kuuta, voit päästää otteen varovasti. **Huom.!** Pienikin sivusuuntainen liike katkaisee kuun kontaktin pohjalevyyn, jolloin se tarttuu kiinni pohjalevyn magneettiin.

Huom.! Pohjalevyssä on sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja. Jos lämpötila nousee yli 55° C:seen, se sammuu automaattisesti. Irrota siinä tapauksessa muuntaja ja odota kunnes pohjalevy on jäähtynyt ennen kuin toistat edellä olevat asennusohjeet.

Käyttö

Paina useita kertoja [⏻] ohjataksesi valaistusta seuraavasti:

Lämpimän valkoinen → Pois päältä → Kylmän valkoinen → Pois päältä → Neutraali → Pois päältä ➡

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Ominaisuudet

Tulojännite	220-240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöjännite	12 VDC, 1 A, 12 W
Lampputyyppi	LED
Kaapelin pituus	1 m
Mitat	Pohjalevy: 135 × 135 × 22 mm Kuu: Ø 140 mm