

Wi-Fi Smart Plug


Art.no 36-8211 Model 51290

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Make sure that the electrical socket that the product is plugged into is easily accessible in case it and the connected product need to be quickly disconnected from the mains electricity.
- Do not connect products of this type to each other.
- Do not cover the product.

 • This product is intended for indoor use only.

-  The product should not be taken apart or modified. Certain unshielded components inside the casing carry dangerous voltages. Contact with these can lead to fire or electric shock.
 - The product must only be connected to a standard domestic 100–250 V, 50/60 Hz electrical supply.

△ Important

- Never subject the product to high temperature, dust, heavy vibration, impacts, humidity or moisture.
- Never try to open the product, repair or modify it in any way.

Installation

1. Plug the smart plug into a 230 V wall socket.
2. Search for and download the "Clas Ohlson Smart" app from App Store or Play Store. Follow the instructions in the app.
3. Hold down the button on the smart plug to put it into pairing mode.

📘 Note

- Make sure to select the 2.4 GHz network on your telephone/router when connecting the product to the app.
- Do not connect anything to the Smart plug outlet until the device has been installed and connected to your WiFi Router. If more devices need to be installed, they need to be configured one by one. Follow the instructions on the app.
- If multiple devices are to be installed they need to be configured one by one. Follow the instructions on the app.

Care and maintenance

- Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- If the Smart plug is not to be used for an extended period, it should be unplugged and stored in a dry and dust-free location.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Supported operating systems	Android 4.4 / iOS 10.0 or later
Connecting technology	WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Rated voltage	100–250 V AC, 50/60 Hz
Max load	2300 W, 10 A
Power consumption	≤ 1 W

Wifi Smartplug


Art.no 36-8211 Model 51290

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Se till att vägguttaget där produkten placeras är lättåtkomligt så att den och ansluten produkt vid behov snabbt kan frånkopplas från elnätet.
- Anslut inte produkter av denna typ med varandra.
- Täck inte över produkten.

 • Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

-  Produkten får inte demonteras eller ändras. Farlig spänning finns oskyddad på komponenter under produktens hölje. Kontakt med dessa kan leda till brand eller ge elektriska stötar.
 - Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 100–250 V AC, 50/60 Hz.

△ Viktigt!

- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.

Installation

1. Anslut din smart plug till ett vägguttag med 230 V.
2. Sök efter och ladda ner appen "Clas Ohlson Smart" på App Store eller Play Store. Följ anvisningarna i appen.
3. Håll in knappen på din smart plug för att sätta den i parningsläge.

📘 Obs!

- Kom ihåg att välja 2,4 Ghz nät på telefonen/routern när du ska registrera produkten till Appen.
- Anslut inget till uttaget på din smart plug förrän den är installerad och ansluten till din WiFi-router.
- Vid installation av flera enheter ska de konfigureras en åt gången. Se appens anvisningar.

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Dra ut produkten ur vägguttaget och förvara den torrt och dammfritt om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Operativsystem som stöds	Android 4.4/iOS 10.0 eller högre
Anslutningsteknik	WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Nätanslutning	100–250 V AC, 50/60 Hz
Maxbelastning	2300 W, 10 A
Strömförbrukning	≤ 1 W


Wifi Smartplug


Art.no 36-8211 Model 51290

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Sørg for at strømuttaket hvor produktet plasseres er lett tilgjengelig slik at det tilkoblede produktet raskt kan kobles fra strømmettet, hvis det skulle være behov for det.
- Koble ikke produkter av denne typen sammen.

 • Produktet må ikke tildekkles.

-  Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
 - Produktet må ikke demonteres eller forandres på. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter under produktets deksel. Kontakt med disse kan føre til brann eller gi elektriske støt.
 - Produktet skal kun kobles til en kontakt med 100–250 V, 50/60 Hz.

△ Viktig!

- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Dekselet må ikke åpnes. Man må heller ikke reparere eller modifisere produktet selv.

Installasjon

1. Smart plug kobles til en stikkontakt med 230 V.
2. Søk etter og last ned appen "Clas Ohlson Smart" fra App Store eller Play Store. Følg anvisningene i appen.
3. Hold knappen på din smart plug inne for å stille den i paringsmodus.

📘 Obs!

- Husk å velg 2,4 GHz nett på telefonen/routern når du skal registrere produktet i appen.
- Vent med å plugge til enheter til denne enheten er installert og koblet til WiFi-routeren din. .
- Ved installasjon av flere enheter må disse konfigureres en og en. Se anvisningene i appen.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Trekk støpselet ut fra strømuttaket og oppbevar den tørt og støvfritt hvis produktet ikke skal brukes på en stund.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Operativsystem som støttes	Android 4.4 / iOS 10.0 eller høyere
Tilkoblingsteknologi	WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Nettspenning	100–250 V AC, 50/60 Hz
Maksbelastning	2300 W, 10 A
Strømforbruk	≤ 1 W

Wifi Smartplug


Tuotenro 36-8211 Malli 51290

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Varmista, että pistorasia on helppopääsyisessä paikassa, jotta laitteen pistokkeen saa tarvittaessa helposti irti pistorasiasta.
- Älä liitä tämän tyyppisiä laitteita toisiinsa.
- Älä peitä laitetta.

 • Laitte on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

-  Älä pura tai muuta laitetta. Laitteen sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niiden koskettaminen saattaa johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 100–250 V AC, 50/60 Hz.

⚠ Varoitus!

- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa laitetta millään tavalla.

Asentaminen

1. Liitä smart plug 230 V:n seinäpistorasiaan.
2. Etsi ja lataa sovellus "Clas Ohlson Smart" App Storesta tai Play Storesta. Noudata sovelluksen ohjeita.
3. Paina smart plugin painiketta pitkään asettaaksesi smart plugin paritustilaan.

📌 Huom.!

- Muista valita puhelimesta/reitittimestä 2,4 Ghz:n verkko, kun rekisteröit tuotteen sovellukseen.
- Älä liitä mitään smart plugin liitäntöihin ennen kuin se on asennettu ja liitetty WiFi-reitittimeen. Jos liität useita laitteita, ne tulee konfiguroida yksitellen. Lue lisää sovelluksen ohjeista.
- Useamman yksikön asennuksessa niiden asetukset tulee tehdä yksi kerrallaan. Katso sovelluksen ohjeet.

Huolto ja puhdistaminen

- Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos smart plugia ei käytetä pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta ja säilytä sitä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Tekniset tiedot

Tuetut käyttöjärjestelmät	Android 4.4/iOS 10.0 tai uudempi
Liitäntätekniiikka	WiFi 802.11 b/g/n(2,4 GHz)
Verkkovirtaliitäntä	100–250 V AC, 50/60 Hz
Enimmäiskuormitus	2300 W, 10 A
Virrankulutus	≤ 1 W

Wifi Smartplug


Art.Nr. 36-8211 Modell 51290

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Sicherstellen, dass die Steckdose, an die das Produkt angeschlossen wird, leicht zugänglich ist. So können das Produkt sowie ggf. das daran angeschlossene Gerät bei Bedarf schnell vom Stromnetz getrennt werden.
- Nicht hintereinanderstecken
- Das Produkt nicht zudecken.

 • Das Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

-  Das Gerät nicht demontieren oder technisch verändern. Unter dem Gehäuse des Produktes befinden sich nicht isolierte Komponenten mit gefährlicher Stromspannung. Bei Kontakt können diese zu Bränden oder Stromschlägen führen.
- Das Gerät darf nur an Steckdosen mit 100–250 V AC, 50/60 Hz benutzt werden.

⚠ Wichtig!

- Das Gerät niemals hohen Temperaturen, staubiger Umgebung oder starken Erschütterungen aussetzen.
- Niemals versuchen, das Produkt zu öffnen, zu reparieren oder anderweitig Änderungen vorzunehmen.

Installation

1. Den Smart Plug an eine Steckdose mit 230 V anschließen.
2. Die App „Clas Ohlson Smart“ im App Store oder Play Store herunterladen. Die Anweisungen der App befolgen.
3. Die Taste am Smart Plug gedrückt halten, um ihn in den Verbindungsmodus zu versetzen.

📌 Hinweis:

- Bitte beachten, dass beim Registrieren des Produktes in der App das Smartphone an ein 2,4-GHz-Netzwerk angeschlossen sein muss.
- Erst dann Geräte an die Steckdose des Smart Plugs anschließen, wenn diese fertig installiert und mit dem WLAN-Router verbunden wurde.
- Bei der Installation mehrerer Produkte sollte eines nach dem anderen konfiguriert werden. Den Anweisungen der App folgen.

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Smart Plug aus der Steckdose ziehen und trocken und staubfrei aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.

Technische Daten

Unterstützte Betriebssysteme	Android 4.4 / iOS 10.0 oder höher
Anschlusstechnologie	WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Betriebsspannung	230 V AC, 50Hz
Max. Belastbarkeit	2300 W, 10 A
Stromverbrauch	≤ 1 W

DEUTSCHLAND | KUNDENSERVICE
Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.

Hereby, Clas Ohlson declares that the type of radio equipment Clas Ohlson Smart is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: [www.clasohlson.com/\[product search\]](http://www.clasohlson.com/[product search])

SE | Härmed försäkrar Clas Ohlson att denna typ av radioutrustning Clas Ohlson Smart överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com/sök efter produkten

NO | Clas Ohlson bekrefter med dette at radioutstyret av denne typen, Clas Ohlson Smart, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Komplette tekst til EUs samsvarserklæring finner du på følgende nettadresse: www.clasohlson.com/søk etter produktet

FI | Clas Ohlson vakuuttaa, että tämän tyyppinen Clas Ohlson Smart -radiolaitte on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: www.clasohlson.com/etsi tuote

DE | Clas Ohlson erklärt hiermit, dass diese Art von Funkanlage Clas Ohlson Smart der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf folgender Webadresse zu finden: www.clasohlson.com/Suche nach dem Produkt

SUOMI | ASIAKASPALVELU
Puh: 020 111 2222 Sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Kotisivu: www.clasohlson.fi Postiosoite: Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki