

LED torch with timer, outdoor

Art.no 44-7047 Model LS202510007

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Instructions for use

Batteries

1. Turn the cover on the bottom of the candle to the end position and then pull straight out.
2. Remove the battery cover from the bottom of the pillar candle.
3. Insert batteries (sold separately). Follow the markings on the battery cover to ensure correct polarity.
4. Replace the battery cover and turn the cover back until it locks into place.

On, off and timer

ON The candle turns on and shines constantly.

OFF The candle turns off.

Timer The candle turns on and remains on for 8 hours. The candle will then switch off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.

Care and maintenance

- Clean the candle using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Never immerse the candle in water or other liquid.
- Remove the batteries and store the candle in a dry, dust-free environment, out of children's reach, whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 2 × AA/LR06 (sold separately)
Size d 10 × h 4,5 cm
IP rating IP44

Marschall LED med timer, utomhus

Art.nr 44-7047 Modell LS202510007

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

Batterier

1. Vrid locket på ljusets undersida till ändläge och dra sedan rakt ut.
2. Ta bort batteriluckan i botten på marschallen.
3. Sätt i batterier (säljs separat). Se märkningen på luckan så att polariteten blir rätt.
4. Sätt tillbaka batteriluckan och vrid tillbaka locket tills det låser fast.

På, av och timer

ON Marschallen tänds och lyser hela tiden.

OFF Marschallen stängs av.

Timer Marschallen tänds och lyser i 8 tim. Sedan släcks ljuset i 16 tim för att sedan automatiskt tändas och lysa i 8 tim, släckas i 16 tim osv.

Skötsel och underhåll

- Rengör marschallen med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Sänk aldrig ner marschallen i vatten eller annan vätska.
- Ta ut batterierna och förvara ljuset torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om det inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 2 × AA/LR06 (sold separately)
Mått d 10 × h 4,5 cm
Kapplingsklass IP44

LED-fakkel med timer, utendørs

Art.nr. 44-7047 Modell LS202510007

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Bruk

Batterier

1. Vri dekselet på bunnen av lyset til endeposisjon og trekk det deretter rett ut.
2. Ta av batterilokket i bunnen av kubbelyset.
3. Sett i batterier (selges separat). Følg merking for polaritet i batteriholderen.
4. Sett batterilokket på plass igjen og vri dekselet tilbake til det låses på plass.

På, av og timer

ON Kubbelyset tennes og lyser hele tiden.

OFF Lyset skrur av.

Timer Lyset tennes og lyser i 8 timer. Deretter er lyset slukket i 16 timer, for så å tenne igjen, automatisk, og lyse i 8, slukkes i 16 timer igjen osv.

Vedlikehold

- Rengjør lyset med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Senk aldri lyset ned i vann eller annen væske.
- Når kubbelyset ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innen hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Batterier 2 × AA/LR06 (sold separately)
Mått d 10 × h 4,5 cm
Kapplingsklasse IP44

LED-soihtu ajastimella, ulkokäyttöön

Tuotenro 44-7047 Malli LS202510007

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

Paristot

1. Käännä kynttilän pohjassa oleva kansi pääteasentoon ja vedä sitten suoraan ulos.
2. Irrota kynttilän pohjassa olevan paristolokeron luukku.
3. Aseta lokeroon paristot (myydään erikseen). Noudata luukussa olevia napaisuusmerkintöjä.
4. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen ja käännä kansi takaisin, kunnes se lukittuu paikalleen.

Päälle, pois päältä ja ajastin

ON Kynttilä syttyy ja palaa koko ajan.

OFF Kynttilä sammuu.

Timer Kynttilä syttyy ja palaa 8 tuntia. Sen jälkeen kynttilä sammuu 16 tunniksi, syttyy taas 8 tunniksi, sammuu 16 tunniksi jne.

Huolto ja ylläpito

- Puhdista kynttilä kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Älä upota kynttilää veteen tai muuhun nesteeseen.
- Jos kynttilää ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä kynttilää kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot	2 x AA/LR06 (myydään erikseen)
Mitat	d 10 x h 4,5 cm
Kotelointiluokka	IP44

Marschall LED med timer til udendørs brug

Art.nr 44-7047 Model LS202510007

Læs hele brugsanvisningen før brug, og gem den til fremtidig reference. Vi tager forbehold for eventuelle tekst- og billedfejl samt ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt vores kundeservice.

Brug

Batterier

1. Drej låget på lysets underside til endestop, og træk det derefter lige ud.
2. Fjern batteridækslet i bunden af marschallen.
3. Isæt batterier. Se mærkningen på dækslet, så polariteten bliver korrekt.
4. Sæt batteridækslet tilbage, og drej låget tilbage, indtil det låser fast.

Tænd, sluk og timer

ON Marschallen tændes og lyser hele tiden.

OFF Marschallen slukkes.

Timer Marschallen tændes og lyser i 8 timer. Derefter slukkes lyset i 16 timer for derefter automatisk at tændes og lyse i 8 timer, slukkes i 16 timer osv.

Pleje og vedligeholdelse

- Rengør marschallen med en let fugtet klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Sænk aldrig marschallen ned i vand eller anden væske.
- Tag batterierne ud, og opbevar lyset tørt og støvfrit, uden for børns rækkevidde, hvis det ikke skal bruges i en længere periode.

Affaldshåndtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forebygge eventuel skade på miljø og sundhed, forårsaget af forkert affaldshåndtering, skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialet kan blive håndteret på en ansvarlig måde. Når du afleverer produktet til genanvendelse, skal du benytte de retursystemer, der findes dér, hvor du befinder dig, eller kontakte det sted, hvor produktet er købt. De kan sørge for, at produktet bliver taget hånd om på en måde, der er tilfredsstillende for miljøet.



Specifikationer

Batterier	2 x AA/LR06
Mål	d 10 x h 4,5 cm
Kapslingsklasse	IP44