

1.

Skruva loss skruvarna



2.

Demontera del 1 och 2



3.

Skruva tillbaka **endast** del 2



4.

Montera filtret med bajonett fäste

