

S INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION

OC DRIFT. LÄS INSTRUKTIONERNA NOGA INNAN DU PÅBÖRJAR DIN INSTALLATION. SPARA DESSA INSTRUKTIONER SOM REFERENSER.

Filterpumpen HozeLock Cypro EasyClear är designad för nedskäligt avlopp i utomhusmiljöer. Den är en integrerad enhet som ger mekanisk och biologisk filtrering med en ultraviolett klargörare och fontän. Den transformator som medföljer denna enhet är designad endast för inomhusbruk.

OBSERVERA SÄKERHETS/KONTROLL FÖRE INSTALLATION

Innan filtert placeras i dammen måste kontrolleras till UV-filteret kontrolleras, vad gäller att inga transportaskor uppstått (se avsnitt 4.1).

UV-VARNING - Exponering för Ultraviolett (UV) strålning kan vara farlig och orsaka skador på ögon och hud. Under inga omständigheter får forsk göras att bereda tillräde till lampen när enheten är påslagen. Om påslagen genom att se efter om det visas ett blått sken vid kullekens utlopp (fig. 2-D).

Dammstörre
EasyClear kan underhålls dammar upp till 2 000 liter. Men för bästa resultat kan vissa villkor komma att behöva uppfyllas för detta. Dammar som är tät befolkade med fisk eller grunda an 0,5 meter, eller belägna i varmare klimat eller utsatta för direkt solen under långa perioder kommer att ha överdriven tillväxt och fiskaktivitet. Detta ställer i sin tur större krav på filterrensningssystemet.

Dammstörrebehandling i slutet av dessa instruktioner ger riktlinjer för rekommenderade dammstörrelser. Relaterande till dessa omständigheter:

Perioder för körning
Håll filtert i rörelse 24 timmar per dygn. Helt ska det köras året runt, men ett minimum är under hela matningscykeln (d.v.s. till dess att vattnets temperatur sjunker under 10°C och fiskarna slutar äta). Körning av pumpen vintertid upprätthåller en grundläggande nivå av näringsämnen bakterier i det biologiska filtert och förhindrar att dammen fryser igen. Men enheten får inte tillåtas frysa. Om du stänger av den under vintern ska den väntas vara i vila till våren. Återigen återupptas de påföljande våren (se Vinterövervakning, 9.0). Måta alltid fiskarna när pumpen inte är i drift.

Mognad
Biologisk mognad innebär att filtert har byggt upp tillräckligt med filtrerande bakterier i det biologiska filtert för omvända skalig fiskavfall och annat organiskt avfall (t.ex. ammoniak, nitrit) till relativt oskadligt nitrat. Enkelt process tar normalt 6-8 veckor, men är beror på många faktorer som vattnets temperatur, matningsstakt och populationsdensitet.

1.0 VIKTIGT
1.1 VARNING: KOPPLA ALLTID UR ALLA APPARATER I DAMMEN FRÅN NÄSTROMMEN INNAN DU DOPPAR HÄNDERNA I VATTNET MED AN UTJUSNING INSTALLERAS. REPARERAS, UNDERHÅLLS ELLER LÄS HANTERAS.
1.2 Använd inte strömladdan för att lyfta enheten eftersom denna kan ta skada av detta. Vi rekommenderar att en

lyftina till kroken i foten i de fall filtert installeras i djup vatten (fig. 2-I).
1.3 Varken kör eller lämna enheten i temperatur under fryspunkten!
1.4 Låt inte enheten köras torr. Nivån ska vara ovanför UV-enhetsens indikator på kulleken (fig. 3-K).

1.5 Kontrollera att angiven märkspänning motsvarar angiven nätspänning.
1.6 En 10 MA ELLER 30 MA RESISTORSKRETSEN NÄSTROMSKRETSEN

1.7 KÖR INTE DENNA ENHET UTAN ATT DEN YTTRE BUREN ÄR MONTERAD. KÖRNING UTLÄTTA YTTRE BUREN KAN OGLITLIGFÖRKLÄRA GARANTIERNA FÖR DENNA UTFRÅGNING.


1.8 Pumpen använder varken olja eller fett för smörjning och kan med säkerhet användas i dammar innehållande fisk eller växter. Motorn kommer på en försagd statör och en väntevärd permanentmagnetsmotor. Alla elektriska komponenter är isolerade från vattnet.
1.9 Placera transformatorn i ett garage eller skyld nära uttaget. Transformatorns är inte väntemat utan måste hållas torr och tillräckligt luftkylat.
Placera inte transformatorn i direkt solen, t.ex. i ett växthus, på en fönsterbräda etc. eftersom hög temperatur kan orsaka överhettning. Pumpen får endast anslutas till en skyddsolierad transformator med en 24 V utmatning.

2.0 VARNING: SÄKERHET OCH ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR
2.1 Pumpen levereras med 3 m 2 kärns elledad som är permanent ansluten och försedd till pumpen. Strömledaden kan inte bytas. Om strömledaden skadas ska inte enheten kasseras. Den kontakt som medföljer produkten är ej väntemat och måste husas i en torr, väntemat insälad installation.

Installationen måste uppfylla de lokala säkerhetskraven, som kan inkludera bruket av ett skyddshölje av plast eller metall för att skydda sladden.
2.2 TRANSFORMATORINSTALLATION
Anslut pumpen till transformator enligt följande (se fig. 12)

A... Nätspännings sladd
B... Parallellsladd
C... Lägspläningsladd till pump
Tryck in pumpsladden i det medföljande uttaget på parallellsladden till transformatorn. Om en skarsladd behövs tillhandahåller HozeLock Cypro denna (rådfråga HozeLock Cypro kundtjänst).

Den sladd som medföljer denna enhet kan inte bytas om den tar skada. Den kontakt som medföljer transformatorn är endast avsedd för inomhusbruk.
Säkerställ att sladdarna för 230 V och 24 V inte korsas.



Den BRUNA ledaren ska anslutas till det STROMFÖRANDE stiftet, som kan vara märkt med ett L eller färgat brun eller rött.
Den BLÅ ledaren ska anslutas till det

NEUTRALA stiftet, som kan vara märkt med ett N eller färgat blått eller svart.

Obs:
Den transformator skyddas av en termisk automatstärkning. Om denna löser ut slutan pumpen att arbeta.
Stäng av och låt transformatorn svalna i två timmar innan omstart.
Upprepad utlösning kan orsakas av att transformatorn står på en varm plats (t.ex. i direkt solen).

2.3 Enhetens sladd (och skarsladd) ska vara utplaceras så att den är väl skyddad mot skador, speciellt där kontakt kan uppstå med annan trådgrustrussning (gäsklippare etc.), barn och husdjur.
2.4 RÅDORAGA EN BEHÖRIG ELEKTRIKER ELLER LOKALA MYNDIGHETER OM NÅGOT TVEKSNÄMLIGT RÅDER ANGÄENDE ANSLUTNINGEN TILL NÄSTROMMEN.

2.5 Det genomskrivna röret innehåller ett filterbest. av kvartsglas och speciell varsmärkt ska iakttagas vid installation och underhåll av detta. Vi rekommenderar användning av ögonskydd och lampiga handskar.
3.0 MONTERING AV TILLBEHÖR
3.1 Klockföten (2)

Placera klockstödet (2) på klockkroppen (P) och tryck in helt vägen. Placera klockan (G) på klockan och tryck in den i ett centralt läge.
3.2 Hopstämning av 2 och 3 lagres hopstämning (fig. 2-H).
3.3 Den slätska som skapar den 2 och 3 lagrade fontänen snäpper enkelt på plats i fontänkåret.

4.0 INSTALLATION
VARNING - Innan enheten placeras i dammen måste kvartsröret kontrolleras avd gäller eventuella transportskador (fig. 1).
4.1 Skruva ur bajonetts låskruva (fig. 1-A), vrid på och lyft ur det bajonettslåda kvartsröret (fig. 1-B). Kontrollera att kvartsröret skapar sprickor. Montera det bajonettslåda röret och skruva åt låskruvan (fig. 1-C).
4.2 Placera enheten bredvid dammen och dra sladden tillbaka till närets transformerade anslutning. Se till att ha nog med sladd för att kunna placera pumpen på önskad plats i dammen. Fontänen i drift

4.3 Plats - bygg en solid och plan plattform för placering av filtert på. Plattformen ska vara mer än 300 mm under vattenyta. För djup mellan 300 och 600 mm används fontänkårets transformering. Om en skarsladd behövs tillhandahåller HozeLock Cypro denna (rådfråga HozeLock Cypro kundtjänst).

4.4 Placera enheten i dammen. De 2 och 3 lagrade fontänhuvudena snäpper på plats på fontänkåret (fig. 2). Fontänvinkeln kan justeras till vertikal med kulleken (fig. 4). Kullekens återgång är justerbar (fig. 4-L).
4.5 Om önskvärt används de 2-lagrade fontänhuvudet för att framställa ett alternativt, högre vattensprånstier i stället för det 3-lagrade.

4.6 Fontänhuden kan justeras efter ett behov genom att vrida på födersregleraren (fig. 5-M).
4.7 Klockfontänen skapas en dekorativ vattenklocka. Klockans storlek kan justeras efter ett behov genom att vrida på födersregleraren (fig. 5-M).
4.8 UV-klarörens drif

4.8 UV-klarörens drif ska på automatiskt när enheten kopplas in på nästroommen.

4.9 UV-klarörens lamna kan funktionkontrolleras genom att se efter om det förkommer ett blått sken från kullekens utlopp (fig. 2-D).

4.10 Se underhållsavsitt 5.4 för utbyreslamor.
5.0 UNDERHÅLL
HozeLock Cypro EasyClear har designats för att vara snabb och enkel att underhålla. Som med all utrustning för dammar blir det nu och då nödvändigt att rengöra eller ersätta delar. Läs avsnitten 1 & 2 innan du försöker utföra någon underhållsarbete.

BRYT ALLTID STRÖMMEN TILL ALLA APPARATER I DAMMEN INNAN DU STICKER MED HÄNDERNA I VATTNET ELLER FÄRBJUR UNDERHÅLLSARBETEN.
5.1 Fontänhuvud (fig. 2-I)
a - Placera ett mytt eller liknande i spåret och band försiktigt loss fontänhuvudet.
5.2 Skumgummi
a - Lossa höljet genom att trycka på de två gra knappar (fig. 6-N) och lyfta upp höljet (fig. 7-O).
b - Lyft skumgummit i stödet (fig. 8-P).
Obs: Om enheten är ut i ur dammen mer än 20 minuter kan det biologiska filtert verkan upphöra.

5.3 Kvarstör
a - Avlägsna det bajonettslåda röret - se avsnitt 4.1.
b - Rengör kvartsröret. Speciellt i områden med hårt (kalkhaltigt) vatten kan kvartsröret bli täckt med kalkavlagringar, vilka reducerar effektiviteten. Rengör röret med en mjuk trasa och en mild skalkåter, skölj av i vatten innan monteringen.
5.4 Byt ut lampan
Byt lampen i starten av varje säsong. Även om lampen fortfarande glöder kanske den inte längre avger någon nyttig UV-strålning.
a - Hur bra EasyClear presterar är relaterat till den producerade UV-strålningens styrka. Denna avhänger med tiden, främst och med den där lampan sätts på. UV-klarörens lampan har en effektiv livstid på 12 månader. Du måste byta lampen när det blir en betydande reduktion av vattnets klarhet. Säkerställ att detta beror på en utgått UV-lampa och inte ett dåligt underhåll eller filter eller en smutsigt/genomsatt kvartsrör. Bägge kan i hög grad reducera UV-strålningens styckeöverlevning till vattnet.
b - Avlägsna det bajonettslåda röret - se avsnitt 4.1.

5.5 Biologiskt filter
c - Avlägsna kvartsröret på liknande sätt genom att skruva ur hållarskraven (fig. 9-Q), vrida skruvhölet motstols och lyfta undan (fig. 9-R).
d - Nu är lampan åtkomlig, så dra ut den ur hållaren (fig. 9-S) och tryck in en ny lampan.
e - Sätt in filteret och slå på det igen.

5.6 Rotor
a - Avlägsna skumgummit - se avsnitt 5.2.
b - Skruva ur de 4 skruvarna (fig. 10-1) och lyft undan rot & biomedla.
c - Skruva ur de 2 skruvarna (fig. 10-U) och lyft undan pumpen.
d - Vrid pumpkammaren motstols (fig. 10-V) och lyft undan den. Rotor kan nu dras ut för rengöring eller byt (fig. 10-W).
e - Sätt in hop filteret och starta det igen.

5.7 Rotor
Om denna enhet inkluderande rotor, skumgummitfilter & UV-lampa, blir otillrägligt inom 2 år från inköpsdatum kommer den att repareras eller bytas ut enligt vårt val, utan kostnad, såvida den inte, enligt vårt skäl har blivit skadad eller missbrukat. Ansvar accepteras inte för skador som uppkommer på grund av olycksfall, felaktig installation eller felanvändning. Ansvaret är begränsat till ersättning av en defekt enhet. Denna garanti är inte överförbar. Den inrycker inte på driva lagstadsade rättigheter.
För att kunna erbjuda förhållning av denna garanti ska kontakt först tagas med HozeLock Cypros kundtjänst, som kan komma att begära att filtert skickas, tillsammans med bevis på inköp till den adress som anges.

SKADA ÖRSKAD AV TORRÖRNING AV FILTER ELLER AV FROST. OGLITLIGFÖRKLÄRAR GARANTIN.
9.0 VINTERÖVAKNING
När enheten inte används ska den tas ut ur dammen, väntas noggrant och rengöras, torikas och förvaras i en torr och frostskyddad miljö. Förvara alltid enheten med skumgummit och höljet bortkopplade för att säkerställa tillräcklig ventilation och förkylning. Se avsnittet om mognad när enheten ska tas i bruk igen.
10.0 FISKREKOLKINGENS DENSITET
Under normala förhållanden stöder EasyClear upp till 72 cm fisk. Introducera fisk långsamt under de första veckorna, upp till 20% av maximal rekommenderad nivå, ökande till 50% efter sex månader. Balansen är utrymmer för fiskillväxt.

Normalt föreligger inget behov av att avlägsna biomediat eftersom alla former av rengöring som dödar de bakteriekolonier som gör toxiskt avfall oskadligt.

a - Avlägsna skumgummit - se avsnitt 5.2.
b - Skruva ur de 4 skruvarna (fig. 10-1) och lyft undan föten.
c - De 6 bitarna biomedla (3 på var sida om pumpen) kan avlägsnas för rengöring.
d - Träta i dammvatten.
e - Sätt in hop filteret och starta det igen.

5.8 Rotor
Om denna enhet inkluderande rotor, skumgummitfilter & UV-lampa, blir otillrägligt inom 2 år från inköpsdatum kommer den att repareras eller bytas ut enligt vårt val, utan kostnad, såvida den inte, enligt vårt skäl har blivit skadad eller missbrukat. Ansvar accepteras inte för skador som uppkommer på grund av olycksfall, felaktig installation eller felanvändning. Ansvaret är begränsat till ersättning av en defekt enhet. Denna garanti är inte överförbar. Den inrycker inte på driva lagstadsade rättigheter.
För att kunna erbjuda förhållning av denna garanti ska kontakt först tagas med HozeLock Cypros kundtjänst, som kan komma att begära att filtert skickas, tillsammans med bevis på inköp till den adress som anges.

SKADA ÖRSKAD AV TORRÖRNING AV FILTER ELLER AV FROST. OGLITLIGFÖRKLÄRAR GARANTIN.
9.0 VINTERÖVAKNING
När enheten inte används ska den tas ut ur dammen, väntas noggrant och rengöras, torikas och förvaras i en torr och frostskyddad miljö. Förvara alltid enheten med skumgummit och höljet bortkopplade för att säkerställa tillräcklig ventilation och förkylning. Se avsnittet om mognad när enheten ska tas i bruk igen.
10.0 FISKREKOLKINGENS DENSITET
Under normala förhållanden stöder EasyClear upp till 72 cm fisk. Introducera fisk långsamt under de första veckorna, upp till 20% av maximal rekommenderad nivå, ökande till 50% efter sex månader. Balansen er utrymmer för fiskillväxt.

7.0 RESERVDIAR (se fig. 11).
Kontakt Kundtjänstens Hjälp linje på 031 289920.
10.0 FISKREKOLKINGENS DENSITET
Under normala förhållanden stöder EasyClear upp till 72 cm fisk. Introducera fisk långsamt under de första veckorna, upp till 20% av maximal rekommenderad nivå, ökande till 50% efter sex månader. Balansen er utrymmer för fiskillväxt.

10.0 FISKREKOLKINGENS DENSITET
Under normala förhållanden stöder EasyClear upp till 72 cm fisk. Introducera fisk långsamt under de första veckorna, upp till 20% av maximal rekommenderad nivå, ökande till 50% efter sex månader. Balansen er utrymmer för fiskillväxt.

10.0 FISKREKOLKINGENS DENSITET
Under normala förhållanden stöder EasyClear upp till 72 cm fisk. Introducera fisk långsamt under de första veckorna, upp till 20% av maximal rekommenderad nivå, ökande till 50% efter sex månader. Balansen er utrymmer för fiskillväxt.

10.0 FISKREKOLKINGENS DENSITET
Under normala förhållanden stöder EasyClear upp till 72 cm fisk. Introducera fisk långsamt under de första veckorna, upp till 20% av maximal rekommenderad nivå, ökande till 50% efter sex månader. Balansen er utrymmer för fiskillväxt.

10.0 FISKREKOLKINGENS DENSITET
Under normala förhållanden stöder EasyClear upp till 72 cm fisk. Introducera fisk långsamt under de första veckorna, upp till 20% av maximal rekommenderad nivå, ökande till 50% efter sex månader. Balansen er utrymmer för fiskillväxt.

Posters nummer
1. Skumgummi 1372
2. UV-lampa 1519
3. Kvarstör 1526
4. Pumpkammare & o-ring 21327
5. Pumprotor 3418
6. Fontän och förlängningar 231785
7. Skumgummits hölje 213228
8. Skumgummits stöd 213229
9. Transformator 213194

8.0 HOZELOCK CYPRO 2 ÅRIG GARANTI
Om denna enhet inkluderande rotor, skumgummitfilter & UV-lampa, blir otillrägligt inom 2 år från inköpsdatum kommer den att repareras eller bytas ut enligt vårt val, utan kostnad, såvida den inte, enligt vårt skäl har blivit skadad eller missbrukat. Ansvar accepteras inte för skador som uppkommer på grund av olycksfall, felaktig installation eller felanvändning. Ansvaret är begränsat till ersättning av en defekt enhet. Denna garanti är inte överförbar. Den inrycker inte på driva lagstadsade rättigheter.
För att kunna erbjuda förhållning av denna garanti ska kontakt först tagas med HozeLock Cypros kundtjänst, som kan komma att begära att filtert skickas, tillsammans med bevis på inköp till den adress som anges.

8.0 HOZELOCK CYPRO 2 ÅRIG GARANTI
Om denna enhet inkluderande rotor, skumgummitfilter & UV-lampa, blir otillrägligt inom 2 år från inköpsdatum kommer den att repareras eller bytas ut enligt vårt val, utan kostnad, såvida den inte, enligt vårt skäl har blivit skadad eller missbrukat. Ansvar accepteras inte för skador som uppkommer på grund av olycksfall, felaktig installation eller felanvändning. Ansvaret är begränsat till ersättning av en defekt enhet. Denna garanti är inte överförbar. Den inrycker inte på driva lagstadsade rättigheter.
För att kunna erbjuda förhållning av denna garanti ska kontakt först tagas med HozeLock Cypros kundtjänst, som kan komma att begära att filtert skickas, tillsammans med bevis på inköp till den adress som anges.

8.0 HOZELOCK CYPRO 2 ÅRIG GARANTI
Om denna enhet inkluderande rotor, skumgummitfilter & UV-lampa, blir otillrägligt inom 2 år från inköpsdatum kommer den att repareras eller bytas ut enligt vårt val, utan kostnad, såvida den inte, enligt vårt skäl har blivit skadad eller missbrukat. Ansvar accepteras inte för skador som uppkommer på grund av olycksfall, felaktig installation eller felanvändning. Ansvaret är begränsat till ersättning av en defekt enhet. Denna garanti är inte överförbar. Den inrycker inte på driva lagstadsade rättigheter.
För att kunna erbjuda förhållning av denna garanti ska kontakt först tagas med HozeLock Cypros kundtjänst, som kan komma att begära att filtert skickas, tillsammans med bevis på inköp till den adress som anges.

8.0 HOZELOCK CYPRO 2 ÅRIG GARANTI
Om denna enhet inkluderande rotor, skumgummitfilter & UV-lampa, blir otillrägligt inom 2 år från inköpsdatum kommer den att repareras eller bytas ut enligt vårt val, utan kostnad, såvida den inte, enligt vårt skäl har blivit skadad eller missbrukat. Ansvar accepteras inte för skador som uppkommer på grund av olycksfall, felaktig installation eller felanvändning. Ansvaret är begränsat till ersättning av en defekt enhet. Denna garanti är inte överförbar. Den inrycker inte på driva lagstadsade rättigheter.
För att kunna erbjuda förhållning av denna garanti ska kontakt först tagas med HozeLock Cypros kundtjänst, som kan komma att begära att filtert skickas, tillsammans med bevis på inköp till den adress som anges.

8.0 HOZELOCK CYPRO 2 ÅRIG GARANTI
Om denna enhet inkluderande rotor, skumgummitfilter & UV-lampa, blir otillrägligt inom 2 år från inköpsdatum kommer den att repareras eller bytas ut enligt vårt val, utan kostnad, såvida den inte, enligt vårt skäl har blivit skadad eller missbrukat. Ansvar accepteras inte för skador som uppkommer på grund av olycksfall, felaktig installation eller felanvändning. Ansvaret är begränsat till ersättning av en defekt enhet. Denna garanti är inte överförbar. Den inrycker inte på driva lagstadsade rättigheter.
För att kunna erbjuda förhållning av denna garanti ska kontakt först tagas med HozeLock Cypros kundtjänst, som kan komma att begära att filtert skickas, tillsammans med bevis på inköp till den adress som anges.

8.0 HOZELOCK CYPRO 2 ÅRIG GARANTI
Om denna enhet inkluderande rotor, skumgummitfilter & UV-lampa, blir otillrägligt inom 2 år från inköpsdatum kommer den att repareras eller bytas ut enligt vårt val, utan kostnad, såvida den inte, enligt vårt skäl har blivit skadad eller missbrukat. Ansvar accepteras inte för skador som uppkommer på grund av olycksfall, felaktig installation eller felanvändning. Ansvaret är begränsat till ersättning av en defekt enhet. Denna garanti är inte överförbar. Den inrycker inte på driva lagstadsade rättigheter.
För att kunna erbjuda förhållning av denna garanti ska kontakt först tagas med HozeLock Cypros kundtjänst, som kan komma att begära att filtert skickas, tillsammans med bevis på inköp till den adress som anges.

8.0 HOZELOCK CYPRO 2 ÅRIG GARANTI
Om denna enhet inkluderande rotor, skumgummitfilter & UV-lampa, blir otillrägligt inom 2 år från inköpsdatum kommer den att repareras eller bytas ut enligt vårt val, utan kostnad, såvida den inte, enligt vårt skäl har blivit skadad eller missbrukat. Ansvar accepteras inte för skador som uppkommer på grund av olycksfall, felaktig installation eller felanvändning. Ansvaret är begränsat till ersättning av en defekt enhet. Denna garanti är inte överförbar. Den inrycker inte på driva lagstadsade rättigheter.
För att kunna erbjuda förhållning av denna garanti ska kontakt först tagas med HozeLock Cypros kundtjänst, som kan komma att begära att filtert skickas, tillsammans med bevis på inköp till den adress som anges.

8.0 HOZELOCK CYPRO 2 ÅRIG GARANTI
Om denna enhet inkluderande rotor, skumgummitfilter & UV-lampa, blir otillrägligt inom 2 år från inköpsdatum kommer den att repareras eller bytas ut enligt vårt val, utan kostnad, såvida den inte, enligt vårt skäl har blivit skadad eller missbrukat. Ansvar accepteras inte för skador som uppkommer på grund av olycksfall, felaktig installation eller felanvändning. Ansvaret är begränsat till ersättning av en defekt enhet. Denna garanti är inte överförbar. Den inrycker inte på driva lagstadsade rättigheter.
För att kunna erbjuda förhållning av denna garanti ska kontakt först tagas med HozeLock Cypros kundtjänst, som kan komma att begära att filtert skickas, tillsammans med bevis på inköp till den adress som anges.

Hozelock Sweden AB

Box 1119

S-436 23 ASKIM

Tel. 031-28 97 20

Fax. 031-68 33 22

STORLEKSTABELL FÖR DAMMAR

Använd denna tabell för att säkerställa att din EasyClear arbetar under korrekta förhållanden för att garantera klarvatten. Dammen djup, placering och klimat påverkar hur stor en damm kan vara.

STORLEKSTABELL FÖR DAMMAR	Placering och djup	Fisktyp *	Liter		
			Milt klimat	Varm klimat	Hett klimat
Skugga					
	Djupare än 0,5 m	Guldfisk	2000	1800	1600
Skugga					
	Grundare än 0,5 m	Guldfisk	1800	1600	1400
Solsken					
	Djupare än 0,5 m	Guldfisk	1800	1600	1400
Solsken					
	Grundare än 0,5 m	Guldfisk	1600	1400	1200

* Förutsätter maximal fiskpopulation enligt beskrivning i avsnitt 10.0

Milt klimat - t. ex. Nordeuropa. Varmt klimat - t. ex. Sydeuropa. Hett klimat - t. ex. Sydafrika.