

## Filterpump till 31-4255

- Använd aldrig pumpen utan vatten.
- Pumpens eliminator får endast anslutas till ett jordat uttag utrustat med jordfelsbrytare som löser ut vid en felström av 30 mA.
- Placera eliminatorn med ett avstånd på minst 2 meter eller så långt från poolen som 12 V-anslutningskabeln tillåter.
- Använd inte skarvsladd och använd aldrig eliminatorn om nätsladden är skadad.
- Starta inte pumpen utan att poolen är fylld med vatten.
- Ha aldrig filterpumpen igång när någon befinner sig i poolen.
- Använd inte pumpen mer än 48 timmar i sträck och se till att pumpen och eliminatorn är svala före start.
- Eliminatorn är utrustad med ett överhettningsskydd som bryter strömmen om temperaturen når 130 °C.
- Rengör filtret efter 3-4 dygns användning av pumpen. Om filterpumpen har minskande flöde och ökande ljudnivå när du har rengjort den flera gånger måste filtret bytas.

Övrig information, se poolens bruksanvisning.

## Filterpumpe til 31-4255

- Bruk aldri pumpen uten vann.
- Pumpens eliminator må kun kobles til et jordet uttak, utstyrt med jordfeilbryter, som løser ut ved en feilstrøm på 30 mA.
- Plasser eliminatoren på minst 2 meter eller så langt unna poolen som den 12 V-tilkoblingskabelen tillater.
- Bruk aldri skjøteledning. Dersom eliminatoren er skadet må den ikke benyttes.
- Start ikke pumpen uten at poolen er fylt med vann.
- Ha aldri filterpumpen i gang når noen befinner seg i poolen.
- Bruk ikke pumpen mer enn 48 timer i strekk, og påse at pumpen og eliminatoren er kald før start.
- Eliminatoren er utstyrt med en sikring som bryter strømmen dersom temperaturen når 130°C.
- Rengjør filteret etter 3-4 døgns bruk av pumpen. Dersom filterpumpen har fått redusert gjennomstrømning og økt lydnivå når du bruker den, må filteret skiftes.

Øvrig informasjon, se poolens bruksanvisning.

## Suodatinpumppu 31-4255:lle

- Älä käytä pumppua ilman vettä.
- Pumpun muuntajan saa liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, jossa on vikavirtasuojakytkin, jonka herkkyys on 30 mA.
- Sijoita muuntaja vähintään 2 metrin etäisyydelle tai enintään 12 V -liitäntäjohdon etäisyydelle altaasta.
- Älä käytä jatkojohtoa. Älä käytä muuntajaa, jos verkkojohto on vaurioitunut.
- Älä laita pumppua päälle ennen kuin allas on täytetty vedellä.
- Älä pidä suodatinpumppua käynnissä silloin kun altaassa on ihmisiä.
- Älä käytä pumppua yhtäjaksoisesti yli 48:aa tuntia. Varmista, että pumppu ja muuntaja ovat viileitä ennen niiden käynnistämistä.
- Muuntajassa on ylikuumenemissuoja, joka katkaisee virran, jos lämpötila on yli 130 °C.
- Puhdista suodatin, kun pumppua on käytetty 3–4 päivää. Jos suodatinpumpun virtaus vähenee ja ääni kovenee, kun olet puhdistanut sen useita kertoja, on suodatin vaihdettava.

Lisätietoja saat altaan käyttöohjeesta.