

OSALUETTELO POD 8K/SEL

		Varaosanumero
15	Tasonmittausrenkas	POD-60015-00
16	Tasonmittauskiille	POD-60016-00
17	Tasonmittaustiiviste (2)	POD-60017-00
18	Täyttökorkki	POD-60018-00
19	Tasomittari täyd.	POD-80019-00
26	Lukituslevy	-
27	Ruuvi	-
33	Rungon nuppi	POD-80033-00
40	Keittolevy	-
80	Kori	-
81	Kiillekehys	POD-80081-00
82	Kiille	POD-80082-00
83	Alusta	-
84	Akseli	-
85	Lukituslevy (starlock)	-
86	Säiliö, valm. asennettu	-
87	Säätöpyörä	POD-80087-00
88	Jousi	POD-80088-00
89	Säätöpyörän tanko täyd.	POD-80089-00
91	Savupiippu, täyd.	POD-81091-00
92	Polttimon yläosa	POD-80092-00
93	Liekintasaaja	POD-80093-00
94	Polttimo täyd.	POD-80094-00
95	Sydän täyd.	POD-81095-00
96	Sydämenpuhdistin	POD-80096-00
97	Kaatumiseste täyd.	POD-81097-00
98	Polttimon tiiviste	POD-80098-00
100	Täytön tiiviste	POD-60100-00
101	Aluslevy täyd. (pieni)	POD-81101-00
102	Keittosuojaja	POD-71102-00

