

Multi-LED lamp, art.no.36-2995, model LED 385

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.



We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data.

If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse.)

Features

- Torch and headlamp in one.
- 6 super-bright LEDs which can be set to five light settings.
- Operates on three AAA/LR03 batteries (not included).

Inserting batteries

1. Lift the lamp head away from the battery housing. 
2. Unscrew the battery cover located behind the lamp head and take out the battery holder. 
3. Put in 3x AAA/LR03 batteries. Make sure to place the batteries according to the marking in the battery housing.
4. Return the battery holder to the battery housing and screw on the battery cover. Use a coin to help screw on the battery cover. Lower the lamp head back towards the battery housing.

Note!




- Never mix old and new batteries.
- Only use batteries of the same type. Never mix alkaline and rechargeable batteries.
- Always remove the batteries if the lamp is not to be used for a long time.
- Never dismantle the reflector, as it has an airtight seal.

Use

Switching the lamp on and off

The button on the end of the battery housing switches the lamp on. Push the button repeatedly to select different light settings or turn the lamp off.

Converting to headlamp

1. Lift the lamp head away from the battery housing as in the diagram. 
2. Twist the lamp head arm away from the battery housing and then adjust the lamp head angle. 
3. Secure the battery housing to the headband by pushing up the headband clip into the slots on the side of the battery housing as shown in the diagram. 

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Multi LED-lampa, art.nr 36-2995, modell LED 385

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.



Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Egenskaper

- Ficklampa och pannlampa i ett.
- 6 ljusstarka lysdioder som kan ställas in med fem olika ljusinställningar.
- Drivs med tre batterier typ AAA/LR03 (medföljer ej).

Sätta i batterierna

1. Vik ut lamphuvudet från batteridelen.
2. Skruva upp batterilocket som finns placerat bakom lampan och lyft ur batterihållaren.
3. Sätt i 3 st. AAA/LR-03-batterier. Se till att vända batterierna rätt enligt märkningen i batterifacket.
4. Sätt tillbaka batterihållaren i batteridelen och skruva tillbaka batterilocket. Använd ett mynt för att lättare skruva tillbaka batterilocket. Vik sedan tillbaka lamphuvudet mot batteridelen.



Obs!

- Blanda aldrig gamla och nya batterier.
- Använd endast batterier av samma typ. Blanda aldrig alkaliska och laddningsbara batterier.
- Ta alltid ur batterierna om lampan inte ska användas under en längre period.
- Tag aldrig isär reflektorn då denna är förseglad mot fukt och damm.


Användning

Tända och släcka lampan

Knappen på batteridelen kortsida används för att tända lampan. Tryck upprepade gånger på knappen för att välja olika ljuslägen eller stänga av lampan.

Göra om till pannlampa

1. Vik ut lamphuvudet från batteridelen enligt bilden.
2. Vrid lamphuvudets arm utåt från batteridelen och justera sedan lamphuvudets vinkel i höjdlid.
3. Fäst batteridelen i pannbandets fäste genom att skjuta pannbandets fäste nedifrån och upp enligt bilden.



Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Multi LED-lampe, art. nr.: 36-2995, modell LED 385

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.



Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Egenskaper

- Lommelykt og hodelykt i ett.
- 6 lyssterke lysdioder som kan stilles inn i fem forskjellige lysinnstillinger.
- Drives med tre batterier type AAA/LR03 (medfølger ikke).

Sett i batteriene

1. Ta pæren ut fra batteridelen.
2. Skru opp batterilokket som er plassert bak pæren og løft ut batteriholderen.
3. Sett i 3 stk. AAA/LR-03-batterier. Påse at batteriene ligger riktig vei i følge merkingen i batteriluken.
4. Plasser holderen tilbake igjen og skru lokket på. Bruk en mynt til å skru på lokke. Skyv deretter tilbake pæren mot batteridelen.



Obs!

- Bland aldri nye og gamle batterier.
- Bruk kun like batterier. Bland aldri alkaliske og oppladbare batterier.
- Ta alltid ut batteriene når lykten ikke er i bruk over en lengre periode.
- Ta aldri reflektoren fra hverandre da denne er forsegllet mot fuktighet og støv.


Bruk

Tenne og slukke

Knappen på batteridelens kortsidde brukes til å tenne lykten med. Trykk gjentatte ganger på knappen for å velge forskjellige lysposisjoner eller å skru den av.

Gjøre om til hodelykt

1. Skyv lyktehodet fra batteridelen som vist på bildet.
2. Vri lyktehodets arm utover fra batteridelen og juster deretter lyktens vinkel i høyden.
3. Fest batteridelen i pannebåndets feste ved å skyve båndets feste nedenfra og opp som vist på bildet.



Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

LED-monivalaisin, tuotenumero 36-2995, malli LED 385


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Ominaisuudet

- Taskulamppu ja otsalamppu yhdessä.
- 6 voimakkaan ledin avulla voidaan valita 5 erilaista säätöä.
- Paristot (3 kpl AAA/LR03) eivät sisälly pakkaukseen.

Paristojen asettaminen

1. Taita lampun pää ulos paristo-osasta.
2. Kierrä auki lampun takana oleva paristolokero ja nosta pois paristopidike.
3. Aseta kolme AAA/LR03-paristoa. Varmista, että paristot tulevat oikein päin.
4. Laita paristopidike takaisin paristo-osaan ja kierrä paristolokeron kansi kiinni. Kollikon avulla kannen kiinnittäminen sujuu helpommin. Taita tämän jälkeen lampun pää kohti paristo-osaa.



Huom.!

- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Käytä ainoastaan samantyyppisiä paristoja. Älä käytä alkaliparistoja ja akkuparistoja yhdessä.
- Poista paristot, jos valaisin on pitkään käyttämättä.
- Älä avaa heijastinosaa, sillä se on suojattu pölyltä ja kosteudelta.


Käyttö

Valaisimen päälle- ja poiskytkentä

Valaisin sytytetään paristo-osan lyhyen puolen painikkeella. Painikkeella valitaan eri valovaihtoehtoja ja sammutetaan valaisin.

Valaisimen käyttö otsalamppuna

1. Taita lampun pää ulos paristo-osasta kuvan osoittamalla tavalla.
2. Käännä lampun pään vartta ulospäin paristo-osasta ja säädä lampunpään kulma korkeussuunnassa.
3. Kiinnitä paristo-osa otsalamppun kiinnikkeeseen työntämällä otsalamppun kiinnikettä alhaalta ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla.



Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.