

# Pre-Lit Christmas Tree

Art.no 36-6107

Model WX-LED44-260WW-10-2

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Product description

- Integrated lighting.
- Can be used indoors or outdoors.

## Assembly

1. Assemble the Xmas tree stand and place it on the floor.
2. Insert the bottom portion of the tree into the stand and screw it securely into place.
3. Insert the top portion of the tree into the bottom portion.
4. Extend all tree branches.

## Connecting the mains adaptor


1. Plug the Xmas tree into the mains adaptor and screw the cap over to tighten and seal the connection.
2. Plug the mains adaptor into an electrical outlet.

## Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

## Specifications

- 260 LEDs
- Height 210 cm



# Julgran med belysning

Art.nr 36-6107

Modell WX-LED44-260WW-10-2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Produktbeskrivning

- Färdigmonterad belysning.
- Kan användas både inom- och utomhus.

## Montering

1. Sätt ihop julgranens fot och placera den på golvet.
2. Sätt i julgranens underdel i foten och skruva fast den ordentligt.
3. Sätt i julgranens överdel.
4. Fäll ut alla grenar.

## Anslut nätadaptorn


1. Anslut julgranens stickpropp till nätadaptorns uttag. Skruva fast med låsskruven.
2. Anslut nätadaptorn till ett vägguttag.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

- 260 LED-lampor
- Höjd 210 cm



# Juletre med belysning

Art. nr. 36-6107

Modell WX-LED44-260WW-10-2

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Produktbeskrivelse

- Tre med ferdig montert belysning.
- Kan brukes både inne og ute.

## Montering

1. Sett sammen juletre foten og plasser den på gulvet.
2. Fest den nedre delen av treet i foten og skru godt til.
3. Fest den øvre delen på treet.
4. Fell ut alle grenene.

## Koble til strømadapteren


1. Juletreets støpsel plugges til strømadapteren. Skru fast med låseskruen.
2. Strømadapteren kobles til et strømuttak.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

- 260 LED-pære
- Høyde 210 cm



# Valaistu joulukuusi

Tuotenro 36-6107

Malli WX-LED44-260WW-10-2

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Tuotekuvaus

- Valmiiksi asennetut valot.
- Sisä- ja ulkokäyttöön.

## Asennus

1. Kasaa joulukuusenjalka ja aseta se lattialle.
2. Aseta joulukuusen alaosa jalkaan ja kiristä kunnolla.
3. Aseta joulukuusen yläosa paikalleen.
4. Taita oksat auki.

## Muuntajan liittäminen


1. Liitä joulukuusen pistoke muuntajan liitäntään.  
Kierrä lukitusruuvi kiinni.
2. Liitä muuntaja pistorasiaan.

## Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

## Tekniset tiedot

- 260 LED-lamppua
- Korkeus 210 cm



# Weihnachtsbaum mit Beleuchtung

Art.Nr. 36-6107

Modell WX-LED44-260WW-10-2

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Produktbeschreibung

- Beleuchtung ist bereits angebracht.
- Für den Innen- und Außenbereich.

## Montage

1. Den Ständer des Weihnachtsbaum zusammenstecken und auf den Boden stellen.
2. Das Unterteil des Weihnachtsbaums in den Ständer stecken und ordentlich festschrauben.
3. Das Oberteil des Weihnachtsbaums einstecken.
4. Alle Zweige ausklappen.

## Das Netzteil anschließen

1. Den Stecker des Weihnachtsbaums an die Buchse am Netzteil anschließen. Mit der Feststellschraube befestigen.
2. Das Netzteil in die Steckdose stecken.

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

## Technische Daten

- 260 LED-Lampen
- Höhe 210 cm

