


Desk Lamp

Art.no. 36-2507, model: Saturn

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Safety





- The lamp is for indoor use only.
- Never expose the lamp to moisture or humidity.
- Halogen lamps do get hot very quickly. To avoid being burnt, never touch the halogen lamp.
- Place the lamp out of reach for children.
- Place the lamp with a distance of at least 30 cm from flammable objects e.g. curtains.
- Always shut the lamp off when it is not in use.
- If the power cable is damaged it can only be replaced by the retailer or qualified service technician.

Assembly

Note! Never connect the lamp to the mains before assembling it correctly.


1. Place the lamp's arm in the hole of the lamp stand.
2. Place the included washer and nut on the threaded end of the arm. Tighten with an adjustable wrench or spanner (not included).



3. Insert included lamp according to the picture.



4. Put plug into a wall socket.



Care and Maintenance

Change of halogen light

- Remove the plug from the wall socket and let the lamp cool off before changing it.
- Never touch the new lamp with your fingers since it may damage the lamp. Always touch the lamp using a soft cloth or piece of fabric.
- Only use a halogen lamp type G9/25 W.

Cleaning

- Remove the plug from the wall socket and let the lamp cool off before cleaning it.
- Clean with a lightly moistened cloth. Never use strong solvents or detergents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications


Mains supply: 230 V AC, 50 Hz
 Lamp type: G9/25 W (included)
 Height: 40 cm
 Colour: Black with orange ring

Skrivbordslampa

Artikelnummer: 36-2507 • Modell: Saturn

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Säkerhet





- Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
- Utsätt aldrig lampan för fukt eller väta.
- Halogenlampor blir snabbt mycket varma. Rör aldrig direkt vid halogenlampan för att undvika brännskador.
- Placera lampan oåtkomlig för barn.
- Placera lampan med ett minsta avstånd på 30 cm från lättantändliga föremål, ex. gardiner.
- Stäng alltid av lampan när den inte används.
- Om nätsladden är skadad får denna endast bytas ut av försäljningsstället eller kvalificerad serviceverkstad.

Montering

Obs! Anslut aldrig lampan till elnätet innan den monterats ihop på rätt sätt.


1. Placera lampans arm i hålet på lampfoten.
2. Sätt medföljande bricka och mutter på armens gängade del på lampfotens undersida. Dra åt med en skiftnyckel eller blocknyckel (medföljer ej).



3. Sätt i medföljande lampa enligt bilden.



4. Anslut stickproppen till ett vägguttag.



Skötsel och underhåll

Byte av halogenlampa

- Ta ur stickproppen från vägguttaget och låt lampan svalna före byte av lampa.
- Ta aldrig i den nya lampan med dina fingrar då detta kan skada lampan. Ta alltid i lampan med hjälp av en mjuk trasa eller tygbit.
- Använd endast en halogenlampa av typ G9/25 W.

Rengöring

- Ta ur stickproppen från vägguttaget och låt lampan svalna före rengöring.
- Rengör med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer


Nätspänning: 230 V AC, 50 Hz
 Lamptyp: G9/25 W (medföljer)
 Höjd: 40 cm
 Färg: Svart med orange ring

Skrivebordslampe

Artikkelnummer: 36-2507 • Modell: Saturn

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk.

Sikkerhet





- Lampen er kun beregnet for innendørs bruk.
- Utsett aldri lampen for fukt eller vann.
- Halogenlamper blir fort veldig varme. Berør aldri halogenpæren direkte. Da unngår du brannskader.
- Plasser lampen utilgjengelig for barn.
- Plasser lampen med minst 30 cm avstand til lettantennelige gjenstander, som f.eks. gardiner.
- Skru alltid av lampen når den ikke er i bruk.
- Dersom strømledningen er skadet, må denne byttes av utsalgsstedet eller av kvalifisert serviceverksted.


Montering

Obs! Koble aldri lampen til strømmettet før den er satt sammen på riktig måte.


1. Plasser lampens arm i hullet på lampefoten.
2. Sett medfølgende skive og mutter på armens gjengede del på lampens underside. Da til med en skiftnøkkel eller fastnøkkel (medfølger ikke).



3. Sett i medfølgende pære ifølge bildet.



4. Støpselet kobles til ett vegguttak.



Vedlikehold

Bytte av halogenpære

- Trekk ut støpselet fra vegguttaket, og la pæren kjøles ned før du bytter den.
- Ta aldri i den nye pæren med fingrene, da dette kan skade pæren. Ta alltid i pæren med en myk klut eller en tøybit.
- Bruk kun en halogenpære av typen G9/25W.

Rengjøring

- Fjern støpselet fra vegguttaket, og la pæren avkjøles før rengjøring.
- Rengjør med en lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemiddel.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner


Spenning:	230 V AC, 50 Hz
Pæretype:	G9/25W (Medfølger)
Høyde:	40 cm
Farge:	Sort med oransje ring

Työpöydän valaisin

Tuotenumero: 36-2507 • Malli: Saturn

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Turvallisuus





- Valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Suojaa valaisin kosteudelta ja vedeltä.
- Halogeenilamput kuumenevat hyvin nopeasti. Älä kosketa halogeenilamppua. Näin vältät palovammat.
- Sijoita valaisin lasten ulottumattomiin.
- Sijoita valaisin vähintään 30 cm:n päähän helposti syttyivistä materiaaleista kuten verhoista.
- Sammuta valaisin aina kun sitä ei käytetä.
- Jätä vioittuneen virtajohdon vaihtaminen jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle.


Asennus

Huom.! Älä liitä valaisinta sähköverkkoon, ennen kuin se on koottu kunnolla.


1. Aseta valaisimen varsi valaisimen jalustan reikään.
2. Aseta pakkauksessa oleva aluslaatta ja mutteri valaisimen jalustan alapuolella olevaan varen kierreosaan. Kiristä jakoavaimella tai kiintoavaimella (eivät sisälly).



3. Kiinnitä pakkauksessa oleva lamppu kuvan osoittamalla tavalla.



4. Liitä pistoke verkkopistorasiaan.



Huolto ja ylläpito

Halogeenilamput vaihtaminen

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna lampun jäähtyä ennen kuin vaihdat sen uuteen.
- Älä pidä lampusta kiinni sormin, sillä se voi vaurioittaa lampua. Pidä aina lampusta kiinni pehmeällä liinalla tai kankaanpalalla.
- Käytä halogeenilamppua G9/25 W.

Puhdistus

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna lampun jäähtyä ennen puhdistusta.
- Puhdista lamppu nihkeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Verkkojännite:	230 V AC, 50 Hz
Lampputyyppi:	G9/25 W (mukana)
Korkeus:	40 cm
Väri:	Musta, oranssi rengas.