

Illuminated Globe

Art.no 18-2953, 18-2954, 36-6471, 36-6718

Model UV-G1604UK, UV-G1608UK, UV-G6104, UV-G1608

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Assembly

Step 1: Unscrew and remove the nut and washer.


Step 2: Lift off the globe.

Step 3: Screw in a bulb.

Step 4: Refit the globe.


Step 5: Secure the globe by refitting the nut and washer and tighten securely.

Bulb sold separately
(max 15 W, max diam 42 mm).



Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Ver. 20170420

Jordglob med belysning

Art.nr 18-2953, 18-2954, 36-6471, 36-6718

Modell UV-G1604UK, UV-G1608UK, UV-G6104, UV-G1608

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Montering

Steg 1: Skruva av mutter och bricka.


Steg 2: Lyft av globen.

Steg 3: Skruva i en ljuskälla.

Steg 4: Sätt tillbaka globen.

Steg 5: Skruva fast mutter och bricka.

Ljuskälla säljs separat
(max 15 W, max Ø 42 mm).



Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Ver. 20170420

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247-445 00 fax: 0247-445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se
internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

north
■■■■■ LIGHT

Globus med lys

Art.nr. 18-2953, 18-2954, 36-6471, 36-6718

Modell UV-G1604UK, UV-G1608UK, UV-G6104, UV-G1608

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.
Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Montering

Trinn 1: Skru av mutter og skive.


Trinn 2: Fjern kuppelen/globusen.

Trinn 3: Monter en lyskilde/lyspære.

Trinn 4: Sett kuppelen på plass igjen.

Trinn 5: Fest mutter og skive.

Lyskilden selges separat
(maks 15 W, maks Ø 42 mm).



Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Valaistu maapallo

Tuotenro 18-2953, 18-2954, 36-6471, 36-6718

Malli UV-G1604UK, UV-G1608UK, UV-G6104, UV-G1608

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Asennus

Vaihe 1: Avaa mutteri ja aluslaatta.


Vaihe 2: Nosta kupu.

Vaihe 3: Kierrä lamppu paikalleen.

Vaihe 4: Laita kupu paikalleen.

Vaihe 5: Laita mutteri ja aluslaatta kiinni.

Lamppu myydään erikseen
(enint. 15 W, enint. Ø 42 mm).



Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Ver. 20170420

SUOMI • ASIAKASPALVELU

puh: 020 111 2222 kotisivu: www.clasohlson.fi sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

north
■■■■■ LIGHT

Globus mit Beleuchtung

Art.Nr. 18-2953, 18-2954, 36-6471, 36-6718

Modell UV-G1604UK, UV-G1608UK, UV-G6104, UV-G1608

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Montage

Schritt 1: Schrauben und Muttern lösen.


Schritt 2: Den Globus abnehmen.

Schritt 3: Ein Leuchtmittel einsetzen.

Schritt 4: Den Globus wieder anbringen.

Schritt 5: Schrauben und Muttern festdrehen.

Leuchtmittel separat erhältlich
(max. 15 W, max. Ø 42 mm).



Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Rückgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Ver. 20170420