

# Base Table and Wall Light

Art.no	18-1152, -53, -54, 18-1248	Model	20095201, 20095221, 20095211, 20077202
	18-1293, -94		2092001217, 2092001211
	18-1295, -96, -97, -98, -99		2091901220, -21, -07, -17, -11
	36-1317, 36-5944, -45, -46		20077201, 20082211, 20082221, 20082201
	36-6214, -15		2092001117, 2092001111
	36-6216, -17, -18, -19, -20		2091901120, -21, -07, -17, -11

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Bulb: 220–240 V AC, E27, max 1 × 60 W

## Warning:

1. Intended for indoor use with a surrounding ambient temperature of up to 25 °C.
2. Unplug the device before changing the bulb.
3. The bulb can become very hot during use. Let it cool thoroughly before changing.
4. Contact a qualified electrician if you should have any doubt or uncertainty.
5. Place the lamp on a flat and level surface.

## Warning symbols



For indoor use only.



Class II luminaire

- The mains lead should be checked regularly. Never use the product if the mains lead or plug is damaged.
- The mains lead must be changed if damaged. This is to prevent the risk of electric shock or fire and should only be carried out by the manufacturer, authorised service facility or a qualified tradesman.

Can even be used as a wall light.

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



# Bords- och vägglampa Base

Art.nr	18-1152, -53, -54, 18-1248	Modell	20095201, 20095221, 20095211, 20077202
	18-1293, -94		2092001217, 2092001211
	18-1295, -96, -97, -98, -99		2091901220, -21, -07, -17, -11
	36-1317, 36-5944, -45, -46		20077201, 20082211, 20082221, 20082201
	36-6214, -15		2092001117, 2092001111
	36-6216, -17, -18, -19, -20		2091901120, -21, -07, -17, -11

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Ljuskälla: 220–240 V AC, E27, max 1 × 60 W

## Varning!

1. Avsedd för användning inomhus i omgivningstemperatur upp till 25 °C.
2. Dra ur stickproppen före byte av ljuskälla.
3. Ljuskällan kan bli mycket varm under användning, låt den svalna före byte.
4. Kontakta en kvalificerad elektriker om du är det minsta osäker.
5. Placera belysningen på en plan, jämn yta.

## Varningssymboler



Endast avsedd för inomhusbruk



Klass II-belysning

- Nätsladden bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätsladden eller stickproppen är skadade.
- Om nätsladden skadats får den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.

Produkten kan också användas som vägglampa.

## Avfallshantering

Symbolet visar til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



# Base bord-/vegglampe

Art.nr.	18-1152, -53, -54, 18-1248	Modell	20095201, 20095221, 20095211, 20077202
	18-1293, -94		2092001217, 2092001211
	18-1295, -96, -97, -98, -99		2091901220, -21, -07, -17, -11
	36-1317, 36-5944, -45, -46		20077201, 20082211, 20082221, 20082201
	36-6214, -15		2092001117, 2092001111
	36-6216, -17, -18, -19, -20		2091901120, -21, -07, -17, -11

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Lyskilde: 220–240 V AC, E27, Maks 1 × 60 W

## Advarsel!

1. Beregnet til innendørs bruk og i omgivelsestemperatur på inntil 25 °C.
2. Trekk ut støpselet for å bryte strømmen ved skifte av lyskilde.
3. Lyskilden blir svært varm ved bruk, så la den avkjøles før du skifter den.
4. Hvis du er usikker på noe, ta kontakt med en faglært elektriker.
5. Plasser belysningen på et jevn, plant underlag.

## Varslingssymboler



Kun for innendørs bruk.



Klasse II-belysning

- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledningen eller støpselet er skadet.
- Dersom strømledningen er skadet skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.

Produktet kan også brukes som vegglampe.

## Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



# Pöytä- ja seinävalaisin Base

Tuotenumero	18-1152, -53, -54, 18-1248	Malli	20095201, 20095221, 20095211, 20077202
	18-1293, -94		2092001217, 2092001211
	18-1295, -96, -97, -98, -99		2091901220, -21, -07, -17, -11
	36-1317, 36-5944, -45, -46		20077201, 20082211, 20082221, 20082201
	36-6214, -15		2092001117, 2092001111
	36-6216, -17, -18, -19, -20		2091901120, -21, -07, -17, -11

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Lamppu: 220–240 V AC, E27, Enintään 1 × 60 W

## Varoitus!

1. Voidaan käyttää sisätiloissa korkeintaan 25 °C:n lämpötilassa.
2. Irrota pistoke ennen lampun vaihtamista.
3. Lamppu kuumenee erittäin paljon käytön aikana. Anna lamppu jäähtyä ennen sen vaihtamista.
4. Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan, jos olet epävarma.
5. Aseta valaisin tasaiselle pinnalle.

## Varoitussymbolit



Vain sisäkäyttöön.



Luokan II valaisin

- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Vioittuneen johdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.

Valaisinta voi käyttää myös seinävalaisimena.

## Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



# Tisch- und Wandleuchte Base

Art.Nr.	18-1152, -53, -54, 18-1248	Modell	20095201, 20095221, 20095211, 20077202
	18-1293, -94		2092001217, 2092001211
	18-1295, -96, -97, -98, -99		2091901220, -21, -07, -17, -11
	36-1317, 36-5944, -45, -46		20077201, 20082211, 20082221, 20082201
	36-6214, -15		2092001117, 2092001111
	36-6216, -17, -18, -19, -20		2091901120, -21, -07, -17, -11

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Lichtquelle: 220–240 V AC, E27, max. 1 × 60 W

## Warnung:

1. Vorsehen für die Benutzung im Innenbereich bei einer Umgebungstemperatur bis 25 °C.
2. Vor dem Wechsel des Leuchtmittels den Stecker aus der Steckdose ziehen.
3. Das Leuchtmittel kann im Betrieb heiß werden, vor dem Austauschen daher erst abkühlen lassen.
4. Bei der geringsten Unsicherheit einen qualifizierten Elektriker kontaktieren.
5. Die Leuchte auf einer ebenen und geraden Fläche aufstellen.

## Warnsymbole



Nur für den Innengebrauch.



Beleuchtung der Klasse II

- Das Netzkabel regelmäßig auf Fehler überprüfen. Das Gerät niemals benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Um Stromschläge oder Feuer zu vermeiden, das Netzkabel bei Beschädigung nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal austauschen lassen.

Das Produkt kann auch als Wandleuchte benutzt werden.

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise recycelt werden um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Rückgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.

