


## TV Bracket, swivel/tilt

### Article number: 31-2817

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.  
We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data.  
If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.



The TV should be attached to the bracket using screws or straps.  
Load capacity 30 kg.

## Disposal


Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

## TV-konsol, vrid- och tippbar

### Artikelnummer: 31-2817

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.



TV:n bör förankras vid konsolen med skruv eller rem.  
Max. belastning 30 kg.


## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.  
Är du osäker på hur du ska tillväga, kontakta din kommun.

## TV-konsoll, dreibar og tippbar

### Artikkelnummer: 31-2817

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.



TV bør forankres i konsollen med skruer eller reim.  
Maks. belastning 30 kg.


### Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

## TV-teline, kääntövä ja kallistettava

### Tuotenumero: 31-2817

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.



Televisio tulee kiinnittää telineeseen ruuveilla tai hihnalla.  
Suurin kuorma 30 kg.

### Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.