

Travel Bag Set, art. no. 31-4493

Please read the entire instruction manual before using and save it for future reference. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Instructions for the combination lock

The preset combination is 0-0-0.

To set your own combination, do as follows:

1. Open the lock (using the current combination – the preset combination is 0-0-0).
2. Push the reset button using a pen or other pointed object until a click is heard. See fig. 1.
3. Set your own combination on the numbered wheels (e.g. 8-8-8).
4. Pull the catch to the right so that the reset button returns to its original position. See fig. 2.




Fig 1.




Fig 2.

You have now set your own personal combination. Write it down and keep it safe in case you forget it. If you wish to change your code, repeat steps 1-4.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Resväskesats, art.nr 31-4493



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Instruktioner för kombinationslåset

Den förinställda kombinationen är 0-0-0.

För att ställa in din personliga kombination, följ dessa steg:

1. Öppna låset (med aktuell kombination – den förinställda kombinationen är 0-0-0).
2. Tryck på återställningsknappen med en penna eller ett annat spetsigt föremål så att ett klickljud hörs. Se fig. 1.
3. Ställ in din egen kombination med kodskivorna (t.ex. 8-8-8).
4. Drag ut knappen åt höger så att återställningsknappen återgår till ursprungligt läge. Se fig. 2.



Du har nu ställt in din personliga kombination. Skriv upp den på ett säkert ställe ifall du skulle glömma den. Om du vill byta kod, repetera steg 1-4.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Reiseveskesett, art.nr. 31-4493

Les bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Instruksjoner for kodelåsen

Den forhåndsinnstilte koden er 0-0-0.

For å lage din egen personlige kombinasjon, følg disse trinnene:

1. Åpne låsen (med den forhåndsinnstilte koden: 0-0-0).
2. Trykk på tilbakestillingsknappen med en penn eller en annen spiss gjenstand til du hører en klikkelyd. Se fig. 1.
3. Still inn din egen kode (f.eks. 8-8-8).
4. Dra knappen ut til høyre sånn at tilbakestillingsknappen går tilbake til utgangsposisjon. Se fig. 2.




Fig 1.




Fig 2.

Du har nå stilt inn din personlige kombinasjon. Noter denne koden et sikkert sted. Dersom du vil skifte kode, gjenta trinnene 1 – 4.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Matkalaukkusetti, tuotenumero 31-4493


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Yhdistelmälukon toiminta


Numeroyhdistelmän tehdasasetuksena on 0-0-0.

Toimi näin, kun asetat oman numeroyhdistelmän:

1. Avaa lukko tehtaan asettamalla yhdistelmällä 0-0-0.
2. Paina palautuspainiketta kynällä tai muulla terävällä esineellä, kunnes se napsahtaa. Katso kuva 1.
3. Valitse uusi yhdistelmä koodilevyillä (esim. 8-8-8).
4. Vedä painiketta oikealle, jotta palautuspainike nousee takaisin. Katso kuva 2.



Kuva 1.



Kuva 2.

Henkilökohtaisen yhdistelmän asetus on nyt valmis. Kirjoita yhdistelmä muistiin siltä varalta, että unohdat sen. Vaihda koodi toistamalla kohdat 1–4.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.