

Elastic Tow Rope

Art.no 35-1322 Model DP9300IBL

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our customer services.

Safety

- Check that the tow rope is undamaged and that the hooks are free from rust.
- Never use the tow rope if it is noticeably worn.
- Make sure that no one is in close proximity once towing begins.
- The tow rope may only be used for the towing of vehicles.

Operating instructions

1. Park the tow vehicle approximately 1 metre in front of the vehicle to be towed. Make sure that both vehicles face the direction of travel.
2. Refer to both vehicles' owner's manuals regarding the location of tow loops and the attachment tow ropes. Attach the tow rope's hooks onto the tow loops on both vehicles and ensure that the hook catches on both ends of the tow rope are securely locked into place.

NOTE: Never thread the tow rope through a tow loop on a vehicle and secure it by fastening the tow rope hook back onto the tow rope itself. The tow rope must only be used with its tow hooks fastened onto designated vehicle tow loops.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Breaking load	2000 kg
Unstretched length	1.5 m
Stretched length	4 m

Bogserlina elastisk

Art.nr 35-1322 Modell DP9300IBL

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Kontrollera att bogserlinan är hel och att krokarna är fria från rost.
- Använd aldrig bogserlinan om den är sliten.
- Se till att ingen står i närheten när bogseringen påbörjas.
- Bogserlinan får endast användas vid bogsering av fordon.

Användning

1. Parkera dragbilen ca en meter framför fordonet som ska bogseras. Se till att bilarna står i färdriktningen.
2. Se bilarnas instruktionsböcker för att hitta fästögglor för bogserlinan. Fäst bogserlinans krok i bilarnas fästögglor och se till att plåtspärren på kroken fjädrar tillbaka ordentligt.

OBS! Linda aldrig runt eller dra aldrig bogserlinan genom ett fäste på bilen för att sedan låsa bogserlinan genom att fästa kroken runt linan. Bogserlinan får endast fästas med bogserlinans krok direkt i fästögglan på bilen.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Brottslast	2000 kg
Längd	Ej utspänd 1,5 m Utspänd 4 m

Elastisk slepetau

Art. nr. 35-1322 Modell DP9300IBL

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Kontroller at slepetauet er helt og uskadet, og at krokene er frie for rust.
- Bruk ikke utstyret dersom det er skadet.
- Pass på at ingen står for nær når slepetauet brukes.
- Slepetauet skal kun brukes til tauing av kjøretøy.

Bruk

1. Parker trekk-kjøretøyet ca. en meter foran kjøretøyet som skal taues. Pass på at bilene står i kjøreretningen.
2. Se i instruksjonsbøkene til bilene for å finne ut hvor festekrokene kan festes. Fest krokene på slepetauet til bilenes festepunkter, og pass på at sperren på krokene har fjæret helt tilbake.

OBS! Slepetauet skal festes til bilens festepunkter med festekrokene på tauet. Man må aldri feste selve tauet til bilens festepunkter.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Bruddlast	2000 kg
Lengde	Ikke spent 1,5 m Spent 4 m

Elastinen hinausköysi

Tuotenumero 35-1322 Malli DP9300IBL

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Varmista, että hinausköysi on ehjä ja ettei koukuissa ole ruostetta.
- Älä käytä hinausköyttä, jos se on kulunut.
- Varmista, ettei lähistöllä ole ihmisiä, kun aloitat hinauksen.
- Hinausköyttä saa käyttää vain ajoneuvojen hinaukseen.

Käyttö

1. Pysäköi vetoauto noin metrin päähän hinattavan auton etupuskurista. Varmista, että autojen kulkusuunta on oikea.
2. Katso autojen käyttöohjeesta hinausköyden kiinnityssilmukoiden paikat. Kiinnitä hinausköyden koukut autojen kiinnityssilmukoihin. Varmista, että lukitusjousi kiinnittyy kunnolla.

Huom.! Älä kiedo tai vedä hinausköyttä auton kiinnityssilmukan läpi ja lukitse koukkaa köyden ympärille. Hinausköysi tulee kiinnittää koukulla suoraan auton kiinnityssilmukkaan.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Murtolujuus	2000 kg
Normaalipituus	1,5 m
Pituus hinattaessa	4 m

Elastisches Abschleppseil

Art.Nr. 35-1322 Modell DP9300IBL

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Sicherstellen, dass das Abschleppseil unbeschädigt und die Haken frei von Rost sind.
- Niemals ein beschädigtes Abschleppseil verwenden.
- Beim Starten des Abschleppvorgangs darauf achten, dass sich keine Personen in der Nähe befinden.
- Das Abschleppseil ist ausschließlich zum Abschleppen von Fahrzeugen vorgesehen.

Benutzung

1. Das abzuschleppende Auto ca. 1 m vor das abzuschleppende Auto stellen. Sicherstellen, dass die Autos in Fahrtrichtung stehen.
2. Die Befestigungspunkte für das Abschleppseil gehen aus den Bedienungsanleitungen der Fahrzeuge hervor. Die Haken des Abschleppseils an den jeweiligen Befestigungspunkten fest machen und sicherstellen, dass die Metallsicherung an den Haken zurückfedert.

Achtung: Niemals das Abschleppseil um eine Befestigung am Auto wickeln und danach den Haken direkt in das Abschleppseil einhängen. Das Abschleppseil muss immer direkt mit den Haken an den fürs Abschleppen vorgesehenen Befestigungspunkten angebracht werden.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Bruchlast	2000 kg
Normallänge	1,5 m
Ausgezogen	4 m