

AC/DC adaptor

Art.no 18-2933 / 36-5930

Model SMP-27WME-UK / SMP-27WME


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Use

1. Make sure that the connected device's power consumption does not exceed the adaptor's maximum output power.
2. Find out which of the provided DC connectors fits your product (try them for size loose).
3. There are two polarities for DC voltage, positive and negative. The AC/DC adaptor is made for devices with a positive (+) or negative (-) central conductor. The polarity of the interchangeable DC connectors can be reversed to the correct polarity.

4. Check the polarity markings on the product you wish to connect, adjust the DC connectors like this:

- Negative (-) on the centre pin:



Turn the DC connector so that the (-) symbol is seen in front of the TIP mark.

- Positive (+) on the centre pin:



Turn the DC connector so that the (+) symbol is seen in front of the TIP mark.

5. Make sure that the DC connector is pressed all the way into the cable connection.
6. Set the desired output voltage (3 V/5 V/6 V/7.5 V/9 V/12 V) using a small screwdriver and plug the cable with the correct DC connector on the end into the socket of the device to be powered by the adaptor.
7. Connect the adaptor to a power point, the LED should light up.
8. Switch on the connected device.

Warning:

- The wrong voltage or polarity can damage the connected device.
- Only connect devices that have a power consumption of max 27 W.

- Turn off the connected device before connecting/disconnecting the adaptor.
- Do not position the adapter where it is exposed to moisture or water.

Specifications

Rated voltage: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Output voltage (stabilized): 3 V/5 V/6 V/7.5 V/9 V/12 V, max 2.25 A

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Batterieliminators

Art.nr 18-2933 / 36-5930

Modell SMP-27WME-UK / SMP-27WME

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

1. Kontrollera att den anslutna produktens effektförbrukning inte överstiger eliminators högsta uteffekt.
2. Prova ut vilken batteripropp som passar till din produkt (prova med batteriproppen lös).
3. Det finns två polariteter på likspänning, positiv och negativ. Batterieliminators är avsedd för apparater som har positiv (+) eller negativ (-) centrumledare. De utbytbara batteripropparna går att polvända för att ställa in rätt polaritet.

4. Kontrollera polaritetsmärkningen på produkten som ska anslutas, vänd batteriproppen så här:

- Negativ (-) på centrumstift:



Vänd batteriproppen så att (-)-symbolen syns framför "TIP".

- Positiv (+) på centrumstift:



Vänd batteriproppen så att (+)-symbolen syns framför "TIP".

5. Se till att batteriproppen är helt intryckt i kabelanslutningen.
6. Ställ in önskad utspänning (3 V/5 V/6 V/7,5 V/9 V/12 V) med hjälp av t.ex. en liten skruvmejsel och anslut kabeln med rätt batteripropp till den produkt som ska drivas av eliminators.
7. Anslut eliminators till ett eluttag, lysdioden tänds.
8. Slå på den anslutna produkten.

Varning!

- Fel spänning eller polaritet kan skada den anslutna produkten.
- Anslut endast eliminators till en produkt som har en effektförbrukning på max 27 W.

- Stäng av den anslutna produkten innan du ansluter/tar bort eliminators.
- Placera inte eliminators så att den kan utsättas för fukt eller vattenstänk.

Specifikationer

Nätanslutning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Utspänning (stabiliserad): 3 V/5 V/6 V/7,5 V/9 V/12 V, max 2,25 A

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Batterieliminators

Art.nr. 18-2933 / 36-5930

Modell SMP-27WME-UK / SMP-27WME

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

1. Kontroller at produktet som er koblet til ikke har et effektforbruk som overstiger eliminatorens maks. ut-effekt.
2. Prøv ut hvilken batterikontakt som passer til ditt produkt (prøv med batterikontakten løs).
3. På likespenning finnes det to polariteter, positiv og negativ. Batterieliminatoren er beregnet for apparater som har positiv (+) eller negativ (-) leder. De utskiftbare batteripluggene kan polvendes for å oppnå riktig polaritet!

4. Kontroller polaritetsmerkingen på produktet som skal kobles til, og vend batterikontakten slik:

- Negativ (-) på sentrumstift:



Vend batteripluggen slik at (-)-symbolet syns foran «TIP».

- Positiv (+) på sentrumstift:



Vend batteripluggen slik at (+)-symbolet syns foran «TIP».

5. Pass på at batteripluggene er helt inntrykt.
6. Still inn ønsket ut-spenning (9 V/12 V/ 3 V/5 V/6 V/7,5 V), f.eks. med hjelp av en liten skrutrekker, og koble så kabelen med riktig batteriplugg til det produktet som skal drives av eliminatoren.
7. Koble eliminatoren til et strømuttak og en lysdiode tennes.
8. Slå på det tilkoblede produktet.

Advarsel!

- Feil spenning eller polaritet kan skade det tilkoblede produktet.
- Eliminatoren må kun kobles til produkter som har effektforbruk på maks 27 W.
- Skru av det tilkoblede produktet før du kobler til eller fra batterieliminatoren.

- Kontroller polariteten på produktet som skal kobles til eliminatoren hvis du er det minste usikker.
- Plasser ikke produktet slik at det kan utsettes for fuktighet eller vannsprut.

Spesifikasjoner

Strømtilkobling: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Spenning ut (stabilisert): 3 V/5 V/6 V/7,5 V/
9 V/12 V, maks 2,25 A

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Muuntaja

Tuotenro 18-2933 / 36-5930

Malli SMP-27WME-UK / SMP-27WME

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

1. Varmista, että liitettävän laitteen tehonkulutus ei ylitä muuntajan suurinta antotehoa.
2. Kokeile, mikä liitin sopii sinun laitteeseesi (kokeile ensin irrallisella liittimellä).
3. Tasajännitteellä on kaksi eri napaisuutta, positiivinen ja negatiivinen. Muuntaja on tarkoitettu laitteille, joissa on positiivinen (+) tai negatiivinen (-) keskijohdin. Koska liittimissä on napaisuuden vaihto, niillä voidaan valita laitteeseen sopiva napaisuus.

4. Tarkista liitettävän laitteen napaisuus, ja käännä liitin seuraavalla tavalla:

- Negatiivinen (-) keskijohdin:



Käännä liitin niin, että kuvake (-) on TIP-tekstin etupuolella.

- Positiivinen (+) keskijohdin:



Käännä liitin niin, että kuvake (+) on TIP-tekstin etupuolella.

5. Varmista, että liitin on painettu kaapeliliitännän pohjaan.
6. Valitse lähtöjännite (3 V/5 V/6 V/7,5 V/9 V/12 V) esim. pienellä ruuvitalalla, ja liitä kaapeli ja oikea liitin liitettävään laitteeseen.
7. Liitä muuntaja pistorasiaan. Merkkivalo syttyy.
8. Käynnistä liitetty laite.

Varoitus!

- Väärä jännite tai napaisuus saattaa vahingoittaa liitettyä laitetta.
- Muuntajan saa liittää ainoastaan laitteeseen, jonka tehonkulutus on korkeintaan 27 W.

- Sammuta liitetty laite ennen muuntajan liittämistä ja irrottamista.
- Älä sijoita muuntajaa paikkaan, jossa se voi altistua kosteudelle tai vedelle.

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite (vakautettu): 3 V/5 V/6 V/
7,5 V/9 V/12 V, enintään 2,25 A

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Netzteil

Art.Nr. 18-2933 / 36-5930

Modell SMP-27WME-UK / SMP-27WME

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Verwendung

1. Kontrollieren, dass der Leistungsverbrauch des angeschlossenen Produkts die höchste Ausgangsleistung des Netzteils nicht übersteigt.
2. Ausprobieren, welcher Stecker zum Produkt passt (mit gelöstem Stecker ausprobieren).
3. Bei Gleichstrom gibt es zwei Polaritäten, positiv und negativ. Das Netzteil ist für Geräte ausgelegt, die einen positiven (+) oder negativen (-) Innenleiter haben. Die austauschbaren Hohlstecker können zur Einstellung der richtigen Polarität umgepolt werden.

4. Die Polaritätskennzeichnung des anzuschließenden Produkts beachten. Den Hohlstecker wie folgt umpolen:

- Negativ (-) am Innenleiter:



Den Hohlstecker so umpolen, dass das (-)-Symbol vor „TIP“ zu sehen ist.

- Positiv (+) am Innenleiter:



Den Hohlstecker so umpolen, dass das (+)-Symbol vor „TIP“ zu sehen ist.

5. Sicherstellen, dass das der Hohlstecker vollständig auf den Kabelanschluss geschoben ist.
6. Die gewünschte Spannung (3 V/5 V/6 V/7,5 V/9 V/12 V) z. B. mithilfe eines kleinen Schraubendrehers einstellen und das Kabel mit dem richtigem Hohlstecker für das Produkt, das vom Netzteil betrieben wird, anschließen.
7. Das Netzteil an eine Steckdose anschließen, die Leuchtdiode leuchtet.
8. Das angeschlossene Produkt einschalten.

Warnung:

- Falsche Spannung oder Polarität kann das angeschlossene Produkt beschädigen.

- Das Netzteil nur an ein Produkt anschließen, dass einen Leistungsverbrauch von max. 27 W besitzt.
- Vor dem Einstecken/Abziehen des Netzteils das Produkt ausschalten.
- Das Gerät immer so aufstellen, dass es nicht Feuchtigkeit oder Wasserspritzern ausgesetzt wird.

Technische Daten

Betriebsspannung: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung (stabilisiert): 3 V/5 V/
6 V/7,5 V/9 V/12 V, max. 2,25 A

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.