



- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Tail cap<br/>Bageste dæksel<br/>Takapain kansi<br/>Endeløkk<br/>Andskydd</p> <p><b>2</b> O-ring, tail cap<br/>O-ring, bageste dæksel<br/>Takapain kannen o-rengas<br/>O-ring, endeløkk<br/>O-ring, ändstycke</p> <p><b>3</b> Lamp protector<br/>Lygtbeskytter<br/>Polttimon suojus<br/>Parobeskytter<br/>Lampskydd</p> | <p><b>4</b> Spare lamp<br/>Ekstra pære<br/>Varapoltimo<br/>Ekstra pære<br/>Reservglödlampa</p> <p><b>5</b> Battery spring*<br/>Batterifjeder*<br/>Pariston jousi*<br/>Batterifjær*<br/>Batterifjeder*</p> <p><b>6</b> Barrel<br/>Cylinder<br/>Varsi<br/>Lommelyktsylinder<br/>Hylsa</p> | <p><b>7</b> Switch seal<br/>Kontaktbeskytter<br/>Katkasimen iiviste<br/>Bryttertetting<br/>Omkopparförsegling</p> <p><b>8</b> O-ring, barrel<br/>O-ring, cylinder<br/>Varren o-rengas<br/>O-ring, lommelyktsylinder<br/>O-ring, hylsa</p> <p><b>9</b> Lamp<br/>Pære<br/>Poltimo<br/>Pære<br/>Lampa</p> | <p><b>10</b> Retaining collar<br/>Låserring<br/>Pidikekaulus<br/>Stoppokrage<br/>Hållflans</p> <p><b>11</b> Head<br/>Hoved<br/>Etupää<br/>Klar linse<br/>Huvud</p> <p><b>12</b> O-ring, head<br/>O-ring, hoved<br/>Etupään o-rengas<br/>O-ring, hodo<br/>O-ring, huvud</p> | <p><b>13</b> Reflector<br/>Reflektor<br/>Heijstin<br/>Reflektor<br/>Reflektor</p> <p><b>14</b> Clear lens<br/>Gennemsigtig linse<br/>Väriton linsli<br/>Klar linse<br/>Klar linse</p> <p><b>15</b> O-ring, face cap<br/>O-ring, forreste dæksel<br/>Etupään suojuksen o-rengas<br/>O-ring, frontdæksel<br/>O-ring, framskydd</p> | <p><b>16</b> Face cap<br/>Forreste dæksel<br/>Etupään suojus<br/>Frontdæksel<br/>Framskydd</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Item 5 inserts into item 1 \* Emne nr. 5 passer ind i emne nr. 1 \* Osa 5 asettuu osan 1 sisään  
\* Del 5 sættes inn i del 1 \* Artikel 5 förs in i artikel 1

Thank you for purchasing a Mag-Lite® flashlight product. To register your new Mag-Lite® flashlight visit our website at [www.maglite.com](http://www.maglite.com), from our home page just go to "Register Your Flashlight". To view the entire product line click on "The Maglite® flashlight". Please review all the information contained in this pamphlet.

**OPERATION:** Large end of battery spring must be snapped into tailcap. Always install batteries with the "+" end facing the head end of the flashlight and the "-" end facing the tailcap end of the flashlight. **Switch** - Push button switch, 3 position, on-off and signal. (Manual, momentary on-off). **Flood To Spot** - Rotate head of flashlight to adjust from a wide flood beam to an intense spotlight. **Changing The Lamp** - Unscrew the entire head assembly (11), then unscrew the retaining collar (10). There is a spare lamp in tail cap.

**TROUBLESHOOTING:** 1. **Flashlight failure** - Check the lamp and the batteries. If the lamp has burned out, be sure its replacement was designed specifically for the battery voltage output. 2. **Flashlight does not turn on or stay on** - Check the tailcap. The metal surfaces contacting the barrel, tailcap and spring assembly should be shiny metal without obstruction between them. Any corrosion formed by a foreign substance should be carefully removed. 3. If all of the above steps have been followed and the flashlight still does not perform properly, follow the steps in the HOW AND WHEN TO MAKE A WARRANTY CLAIM section, or see the customer service section at [www.maglite.com](http://www.maglite.com) or contact our Warranty/Repair facility: Tel: 01 (909) 947-1006, Fax: 01 (909) 947-5041.

**INSPECTION AND MAINTENANCE:** For prolonged life and efficiency, it is necessary periodically to inspect and perform preventative maintenance on your flashlight as follows: 1. **Inspection** - Any battery may leak caustic solutions or gases which can corrode the inside of your flashlight. You should remove the batteries at least once a month and visually inspect the inside of the flashlight for signs of corrosion. If corrosion is seen, follow the instructions in the HOW AND WHEN TO MAKE A WARRANTY CLAIM section. 2. **Separate Storage of Batteries** - If your flashlight is used infrequently, e.g., once a month or less, it is recommended to remove the batteries and store them separately. This helps guard against corrosion and may also prolong battery life. 3. **Maintenance** - Place a small amount of petroleum jelly on all threads and rubber O-rings every six months.

De har valgt en lygte fra Mag-Lite®. De kan registrere Mag-Lite® lygten ved at besøge vores hjemmeside på [www.maglite.com](http://www.maglite.com) og klikke på "Register Your Flashlight". Klik på "The Maglite® flashlight" for at se den komplette serie lygter. Læs venligst hele brochuren igennem.

**BRUG:** Den store ende af batterifjederen skal indsættes i det bageste dæksel. Installer altid batterierne med "+"-siden pegende imod den forreste del af lommelygten og "-"-delen pegende imod det bageste dæksel på lommelygten. **Kontakt** - Trykknappkontakt, 3 positioner, til-og-fra og signal. (Manuel, momentant til-og-fra). **Bred lysstråle til smal lysstråle** - drej den forreste del af lommelygten når du vil ændre lysstrålen fra at være bred til at være en smal, koncentreret lysstråle. **Sådan udsifter man pæren** - skru hele hoveddelen af (11), og skru så låseringen af (10). Der er en ekstra pære i det bageste dæksel.

**FEJLFINDDING:** 1. **Fejl ved lommelygten** - Undersøg lommelygten og batterierne. Hvis pæren er sprunget så bør du sikre dig, at den pære, du sætter istedet, er designet specifikt til den spænding, batteriet producerer. 2. **Lommelygten kan ikke tændes eller bærer i den når den er i** - Inspecter dækslet i lommelygten bageste ende

fjederen bør være blanke og der bør ikke være forhindringer mellem dem. Hvis der er dannet korrosion p.g.a. et fremmedlegeme bør korrosionen fjernes forsigtigt. 3. Hvis alle de ovennævnte trin er fulgt og lommelygten stadig ikke fungerer tilfredsstillende, så bør du følge de anvisninger, der er angivet i afsnittet "Hvornår og hvordan du kan gøre et erstatningskrav gældende" eller se kundeservice sektionen på [www.maglite.com](http://www.maglite.com). Du kan også kontakte vores garanti og reparationsafdeling på tlf. 01 (909) 947-1006. Fax: 01 (909) 947-5041.

**INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE:** For at sikre lang brugstid og høj effektivitet er det nødvendigt med jævne mellemrum at undersøge og udføre forebyggende vedligeholdelse af din lommelygte på følgende vis: 1. **Inspektion** - ethvert batteri kan muligvis lække kaustiske opløsninger eller gasser som kan forårsage korrosion i din lommelygtes indre dele. Du bør fjerne batterierne mindst en gang om måneden og undersøge lommelygtes indre visuelt for tegn på korrosion. Hvis du ser korrosion bør du følge instruktionerne i afsnittet "Hvornår og hvordan du kan gøre et erstatningskrav gældende". 2. **Opbevar batterierne for sig selv** - Hvis du ikke bruger din lommelygte ret tit, f.eks. en gang om måneden eller mindre, så anbefaler vi at du fjerner batterierne og opbevarer dem separat. Dette hjælper med til at beskytte lommelygten mod rust og kan også forlænge batterierne brugstid. 3. **Vedligeholdelse** - Placer en lille smule vaseline på alle gevind og gummi O-ringe hver 6. måned.

Kitærmåle Sinua Mag-Lite®-taskulamppu ostosta. Rekisteröi uusi Mag®-taskulamppu vieraillemalla web-sivustollamme osoitteessa [www.maglite.com](http://www.maglite.com) ja valitsemalla kotisivuiltamme "Register Your Flashlight" (Rekisteröi taskulamppusi). Jos haluat nähdä koko tuotesarjan, napsauta linkkiä "The Maglite® flashlight" (Maglite®-taskulamppu). Pyydämme Sinua lukemaan kaikki tämän esitteen sisältämät tiedot.

**KÄYTTÖOHJE:** Paristojensa suurempi pää napsautetaan kiinni takapään kanteen. Asenna aina paristot siten, että "+"-osoittaa taskulampun etupäätä ja "-" takapäätä kohti. Kytin - Painonappikytkin, 3 asentoa, päällä-pois päältä ja merkkivalo. (Käsitteilytoimen, hetkessä virta päällä ja pois päältä). **Alevaluosta kohdevalo** - Kierrä taskulampun etupäätä, jolloin laajakuulmainen valokilka kapenee voimakkaaksi kohdevaloksi. **Polttimon vaihto** - Ruuvaa irti koko etupää (11) ja sitten pidikekaulus (10). Varapoltimo on takapään kannessa.

**VIANETSINTÄ:** 1. **Taskulamppu ei toimi** - Tarkasta polttimo tai paristot. Jos polttimo on palanut loppuun, varmista, että uusi polttimo on tarkoitettu erityisesti paristoista tulevaan jännitteeseen. 2. **Taskulamppu ei syty tai ei pala jatkuvasti** - Tarkasta takapään kansia. Värta, takapään kanta ja jousihyödistelmä koskettavien metallipintojen tulee olla kiiltäviä, eikä niiden välissä saa olla esteitä. 3. Jos yllämainitut toimenpiteet on suoritettu ja taskulamppu ei vielä toimi oikein, noudata ohjeita, jotka on annettu osassa "Kuinka ja milloin tehdään takuukorvausilmoitus" tai katso asiakaspalveluosa (Customer Service) sivulla [www.maglite.com](http://www.maglite.com) tai ota yhteys takuu/huolto-osastoomme puhelimitse 01 (909) 947-1006, fax 01 (909) 947-5041.

**TARKASTUS JA HUOLTO:** Taskulampun käyttööän ja tehon pidentämiseksi on syytä tarkastaa se määräajoin ja suorittaa seuraavat huolto-ohjeet: 1. **Tarkastus** - Kaikista paristoista voi ajoittain vuotaa kaustisia nesteitä tai kaasuja, jotka voivat syövyttää taskulampun sisusta. On syytä poistaa paristot vähintään kerra kuussa ja tarkastaa, ettei taskulampun sisäpuolella näy syövytymisen merkkejä. Jos syövytystä on havaittavissa, noudata ohjeita, jotka on annettu osassa "Kuinka ja milloin tehdään takuukorvausilmoitus". 2. **Pariston erillinen säilytys** - Jos taskulamppua käytetään vain harvoin, esim. harvemmin

syypymisen ja pidontaa paristonjen käyttöä. **3. Huolto** – Levitä onut kerros vaseiniä kaikkiin kierteisiin ja kumisiin o-renkaisiin kuuden kuukauden väliajoin.

Takk för att du köper en Mag-Lite® lommelykt. Du kan registrere din Mag® lommelykt ved å gå inn på [www.maglite.com](http://www.maglite.com) og klikk på "Registrere din lommelykt". For å se alle produktene må du klikke på "Maglite® lommelykt". Vennligst les hele dette heftet.

**BRUK:** Den største enden av batterifjæren må festes i endelokket. Sett alltid i batteriene med "+"-enden forover i lommelykten, og "-"-enden vendt mot endelokket i lommelykten. Bryter - På/av bryter, 3 posisjoner, på-av og signal. (Manuell, på-av et øyeblikk) Flom- til punktbelysning – Vri hodet på lommelykten for å justere lysstrålen fra flom- til konsentrert punktbelysning. **Utskifting av pæren** – Skru av hele hodeenheten (11), og skru deretter stoppekragen forsiktig av. Det finnes en ekstra pære i endelokket.

**FEILSØKING:** **1. Lommelykten fungerer ikke** - Kontroller pæren og batteriene. Hvis pæren er utbrent, kontroller at den nye pæren er spesielt laget for den aktuelle batterispenningen. **2. Lommelykten kommer ikke på eller slår seg av** - Kontroller endelokket. Metallflatene som kommer i kontakt med sylindere, endelokket og fjærmontasjen, skal være helt rene uten hindringer i mellom. Eventuell korrosjon som er dannet av uvedkommende stoffer, skal fjernes forsiktig. **3. Følg trinnene under "Hvordan og når det kan fremlegges krav under garantien"**, eller ta kontakt med garanti-/reparasjonsavdelingen hvis alle trinnene ovenfor er fulgt, eller, henvis til Kundeservice på [www.maglite.com](http://www.maglite.com) og lommelykten fremdeles ikke fungerer tilfredsstillende. Tlf: 01 (909) 947-1006, Telefaks: 01 (909) 947-5041.

**INSPEKSJON- OG VEDLIKEHOLD:** Det er nødvendig å inspisere og utføre forebyggende vedlikehold på lommelykten på følgende måte for å oppnå lang levetid og høy effektivitet: **1. Inspeksjon** - Kautiske oppløsninger eller gasser som kan korrodere lommelykten innvendig, kan lekke ut av alle batterier. Batteriet bør fjernes minst én gang i måneden, slik at lommelykten kan inspiseres innvendig for å se om det er tegn til korrosjon. Hvis det forekommer synlig korrosjon, følg anvisningene i avsnittet om hvordan og når det skal fremsettes krav under garantien. **2. Separat oppbevaring av batterier** - Hvis lommelykten ikke brukes så ofte, f.eks. bare én gang i måneden eller mindre, bør batteriene fjernes fra lommelykten og oppbevares separat. Dette bidrar til å beskytte mot korrosjon, og kan også forlenge batteriets levetid. **3. Vedlikehold** - Smør litt vaselin på alle gjenger og o-ringer av gummi hver 6. måned.

Tack för att du köpte en Mag-Lite®-ficklampa. För att registrera din nya Mag®-ficklampa ska du besöka vår webbplats på [www.maglite.com](http://www.maglite.com), och gå från hemsidan till "Register Your Flashlight" (Registrera din ficklampa). För att se hela vårt produktsortiment ska du klicka på "The Maglite® flashlight" (Maglite®-ficklampa). Läs all information i denna broschyr.

**DRIFT:** Den stora änden av batterifjädersnåpparna måste snäppas in i ändskyddet. Montera alltid batterierna med "+"-änden riktad mot ficklampans framände och "-"-änden riktad mot ändskyddet. Slå på/av - tryckströmbrytare, 3-läges, på-av og signal. (Manuell, tillfälligt på-av). **Ändra ljustrålens bredd** – Vrid på ficklampshuvudet för att justera strålens bredd. **Byta glödlampa** - Skruva av hela huvudmontaget (11), skruva sedan av hållflänsen (10). Det finns en reservglödlampa i ändstycket.

**FELSÖKNING:** **1. Fel på ficklampan** – Kontrollera glödlampans och batterierna. Om glödlampans har bränts ut ska du kontrollera att den nya glödlampans har rätt märkspänning. **2. Ficklampa tänds inte eller förblir inte tänd.** – Kontrollera ändstycket. Metallytorna som kommer i kontakt med hylsan, ändstycket och fjädermontaget måste vara metallglänsigt och får inte vara blockerat. All korrosjon skall avlägsnas varsamt. **3. Om alla ovanstående steg har följts och ficklampan trots det inte fungerar, eller besök vår kundtjänst på [www.maglite.com](http://www.maglite.com) skall du följa anvisningarna i garantiavsnittet eller kontakta vår garanti/reparationsverkstad: Tel: 01 (909) 947-1006, Fax: 01 (909) 947-5041.**

**INSPEKTION OCH UNDERHÅLL:** För längre livslängd och effektivitet är det nödvändigt att regelbundet inspektera och utföra service på ficklampan enligt följande:

**1. Inspektion** – Ett batteri kan läcka frätande vätska och gas som kan orsaka korrosion inne i ficklampan. Du bör ta ut batterierna minst en gång i månaden för att inspektera ficklampans inre för tecken på korrosion. Om ficklampans inre visar tecken på korrosion, ska du följa anvisningarna om garantiservice nedan. **2. Separat batteriförvaring** – Om du använder ficklampan sällan, exempelvis en gång i månaden eller mer sällan, rekommenderar vi att du tar ut batterierna och förvarar dem separat. Detta skyddar ficklampan mot korrosion och kan även förlänga batteriernas livslängd. **3. Service** – Sätt en liten mängd fett på alla gängor och o-ringar av gummi var sjätte månad.

#### CORPORATE OFFICE

MAG INSTRUMENT, INC.  
1635 S. Sacramento Ave. • P.O. Box 50600  
Ontario, California U.S.A. 91761-1083

Website: [www.maglite.com](http://www.maglite.com)

Warranty: Tel: 01 (909) 947-1006

Fax: 01 (909) 947-5041 E-mail: [warranty@magmail.com](mailto:warranty@magmail.com)

Sales & Parts: Tel: 01 (909) 947-1006

E-mail: [salesdesk@magmail.com](mailto:salesdesk@magmail.com)

The Mag-Lite® flashlight is covered by pending U.S. Patent Applications and one or more of U.S. Patent Nos. 4,286,311; 4,388,673; 5,260,858; 5,749,645; 6,196,698; 6,428,182; Des. 263,170 and by foreign patents.

The distinctive shapes, styles and overall appearances of all Mag® flashlights, and the circumferential inscriptions extending around the heads of all Mag® flashlights are trademarks of Mag Instrument, Inc. The circumferential inscription on the head of every flashlight signifies that it is an original Mag® flashlight and part of the Mag® family of flashlights. U.S. Trademark Registrations for the shape, style and overall appearance trademarks of Mag® flashlights and for circumferential inscription trademarks of Mag® flashlights include Nos. 2,687,693; 2,074,795 and 1,808,998. ©2003 MAG INSTRUMENT, INC.

**WARNINGS:** Any battery may leak harmful chemicals which may damage skin, clothing, or the inside of the flashlight. TO AVOID RISK OF INJURY, DO NOT LET ANY MATERIAL LEAKED FROM A BATTERY COME IN CONTACT WITH EYES OR SKIN. Any battery may rupture or explode if put in a fire or otherwise exposed to excessive heat. TO AVOID RISK OF INJURY, DO NOT EXPOSE BATTERIES TO EXCESSIVE HEAT. To reduce the risk of personal injury or harm to your flashlight, take the following precautions: • **Use only alkaline batteries from a reputable manufacturer.** • Do not use different brands of batteries in the same flashlight. • When replacing batteries, always replace the whole set. • **Do not use rechargeable or re-useable alkaline batteries.** • Do not try to recharge batteries that are not specifically designed to be recharged. • Always install batteries with the "+" end facing the head end of the flashlight and the "-" end facing the tailcap end of the flashlight. • **Do not allow children to install batteries unsupervised.** • Follow battery manufacturer's instructions as to proper handling, storage and disposal of batteries. • Use of a replacement lamp of improper dimensions or specifications may cause shorting, overheating or other hazard. Use only the recommended Mag-Lite® replacement lamp or its technical equivalent. • Carefully follow the steps listed under INSPECTION AND MAINTENANCE.

**TEN YEAR LIMITED WARRANTY** Mag Instrument, Inc. (Mag) warrants to the original owner that this flashlight is free from defects in parts and workmanship for ten years from the date of first retail purchase. Mag or an authorized Mag Warranty Service Center will, free of charge, repair the flashlight or, at its option, replace a defective flashlight or component. (Mag does not warrant the future availability of any particular colors, markings or decorations, and reserves the option to replace a custom flashlight with a standard flashlight.) Registration is not required for warranty coverage. This warranty is in lieu of all other warranties and conditions, express or implied.

**EXCLUSIONS** This warranty does not extend to any flashlight or component thereof damaged by alteration, misuse, battery leakage or lack of maintenance. Battery exhaustion or battery leakage and lamp burnout are also excluded from this warranty and are not considered to be or to indicate defects in the parts or workmanship of the flashlight.

**MAG DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** Some jurisdictions (countries, provinces or states) do not allow exclusion of limitation of implied warranties, incidental or consequential damages and/or limitations on transferability, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

**HOW AND WHEN TO MAKE A WARRANTY CLAIM:** **1.** In case of lamp burnout or battery exhaustion, do not return the flashlight to Mag, but replace the lamp or batteries. You can buy replacement lamps directly from Mag or from most retail outlets where Mag flashlights are sold. **2.** If the flashlight has been damaged by leakage of batteries, do not return the flashlight to Mag, but determine what brand of battery caused the damage and follow the battery manufacturer's instructions about how to make a damage claim. **3.** For warranty returns: Send the flashlight (postage or shipping prepaid) to MAG INSTRUMENT, 1721 East Locust Street - 51453 Ontario, California, U.S.A. 91761, Attention: Warranty/Repair Department or to an authorized Mag Warranty Service Center. For the location of an authorized Mag Warranty Service Center in your area consult the retailer where you purchased the flashlight or see the customer service section at [www.maglite.com](http://www.maglite.com). For your protection and to expedite handling and/or postal claims we recommend that all returns be insured and sent Certified and/or Return Receipt Requested. Do not send batteries with flashlights.

**This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from country to country, province to province, and state to state.** Where any term of this warranty is prohibited by the law of any jurisdiction, such term shall there be null and void, but the remainder of this warranty shall remain in full force and effect.

©2003 MAG INSTRUMENT, INC.

Manufactured in U.S.A.

[www.maglite.com](http://www.maglite.com)

Tel: (909) 947-1006

91761-1083

Ontario, California U.S.A.

P.O. Box 50600

1635 S. Sacramento Ave.

MAG INSTRUMENT, INC.

CORPORATE OFFICE

**Ten Year Limited Warranty**  
10 Års Begrænset Garanti  
Kymmenen Vuoden Rajoitettu Takuu  
Års Begrænset Garanti  
Tio Års Begrænset Garanti

**MAG-LITE®**



421-000-220 7/03



**ADVARSEL:** Ethvert batteri kan muligvis lække skadelige kemikalier som kan skade hud, tøj eller lommelygtens indre. FOR AT UNDGÅ PERSONSKADER BØR DU IKKE LADE NOGEN SOM HELST VÆSKE, DER LÆKKER FRA ET BATTERI, KOMME I KONTAKT MED ØJNE ELLER HUD. Ethvert batteri kan sprække eller eksplodere hvis det placeres i åben ild eller på anden vis bliver udsat for ekstrem varme. FOR AT UNDGÅ SKADER BØR BATTERIER IKKE UDSÆTTES FOR EKSTREM VARME. For at reducere risikoen for personskade eller skade på din lommelygte bør du tage følgende forholdsregler: • **Brug kun alkaliske batterier fra et anerkendt firma.** • Brug ikke batterier af forskelligt mærke i den samme lommelygte. • Når batterierne skal udskiftes bør du altid udskifte dem alle sammen på een gang. • **Brug ikke genopladelige eller genbrugelige alkaliske batterier.** • Forsøg ikke at genoplade batterier som ikke er specifikt beregnet til at blive genopladet. • Installer altid batterierne med "+"-siden pegende imod den forreste del af lommelygten og "-" siden pegende imod lommelygtens bageste dæksel. • **Lad ikke børn isætte batterier uden opsyn.** • Følg batterifabrikantens instruktioner hvad angår korrekt håndtering, opbevaring og bortskaffelse af batterier. • Brug af en pære med de forkerte dimensioner eller specifikationer kan medføre kortslutning, for kraftig opvarmning eller anden fare. Udskift kun pæren med en anbefalet Mag-Lite® pære eller teknisk tilsvarende pære. • Følg nøje de trin, der er angivet i afsnittet **UNDERSØGELSE OG VEDLIGEHOLDELSE.**

**10 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI** Mag Instrument, Inc. (Mag) garanterer over for den oprindelige køber, at lygten er fri for defekter i produktets dele og udførelse i ti år fra den

