

# Radiostyrt kvartsverk

Art.nr 31-39

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Montering

1. Urverket är från fabrik inställt på kl. 12.  
Montera verket vågrätt i tavlan.
2. Sätt fast visarna på prick kl. 12. Dra ur nålen som sitter på baksidan av verket.
3. Sätt i batteriet (typ LR 6).
4. Visarna rusar/still kl 04 00, 08 00 eller 12 00 och stannar där (mottagningsläge).
5. Klockan väntar nu på signal (det kan dröja över natten innan den ställer in sig).

## Skulle visarna ha hamnat fel

1. Dra ur nålen (om den sitter kvar), och sätt i batteriet.
2. Kortslut mellan metallstiften på baksidan av klockan med ett metallföremål.
3. Inom 4 minuter går klockan och ställer sig på 12 00 och stannar där.
4. Sätt i nålen och ta ur batteriet.
5. Montera visarna enligt manualen (A) ovan.

### Obs!

- Klockan bör placeras minst 1,5–2 m från störningskällor som TV-apparater, datorer mm.
- I rum med plåtklädda väggar eller betongväggar samt i källarvåningar kan signalen ha svårt att nå fram.
- Om mottagningen inte fungerar på dagtid, låt klockan stå över natten då signalen är kraftigast nattetid.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

# Radio-ohjattu kellokoneisto

Tuotenro 31-39

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Asennus

1. Kellokoneisto on tehtaalta asetettu aikaan 12 00 (Saksan aika).
2. Asenna kellotaulu pystysuoraan kellotauluun.
3. Aseta viisarit osoittamaan tarkalleen klo 01.  
Vedä pois neula koneiston takaa.
4. Aseta paristo paikalleen (LR 6).
5. Viisarit siirtyvät osoittamaan klo 05 00, 09 00 tai 01 00 (vastaanottotila).
6. Kello jää odottamaan signaalia (ajan päivittyminen saattaa kestää yön yli).

## Viisareiden osoittaessa väärin

1. Vedä neula (jos se on paikallaan) ulos ja aseta paristo paikalleen.
2. Oikosulje metalliliuskat kellon takaosassa jollakin metalliesineellä.
3. 4 minuutin sisällä viisarit liikkuvat osoittamaan klo 01 00 ja pysähtyvät.
4. Työnnä neula takaisin ja irrota paristo.
5. Asenna viisarit uudelleen kohdan (A) mukaisesti.

### Huom.!

- Kello tulee sijoittaa vähintään 1,5–2 m etäisyydelle häiriölähteistä, kuten televisiolaitteet, tietokoneet yms.
- Signaalia voi olla vaikea löytää tiloissa, joissa on pelti- tai betoniseinät tai kellarikerroksissa.
- Odota yön yli, jos vastaanotto ei näytä päivällä toimivan. Signaali on vahvin yöllä.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.