

Pine/Acrylic Poster Hanger

Art.no 44-3811-1, -2
44-3812-1, -2

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Care and maintenance

Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

44-3811-1, 44-3812-1

Width 38 cm

Height 52 cm

Picture dimensions Approx. 34 × 50 cm

44-3811-2, 44-3812-2

Width 28 cm

Height 40 cm

Picture dimensions Approx. 25 × 37 cm

Affischlist akryl/furu

Art.nr 44-3811-1, -2
44-3812-1, -2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

44-3811-1, 44-3812-1

Bredd 38 cm

Höjd 52 cm

Fotomått Ca 34 × 50 cm

44-3811-2, 44-3812-2

Bredd 28 cm

Höjd 40 cm

Fotomått Ca 25 × 37 cm

Plakatlist akryl/furu

Art.nr. 44-3811-1, -2
44-3812-1, -2

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres skal det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kontakt din kommune.

Spesifikasjoner

44-3811-1, 44-3812-1

Bredde 38 cm

Høyde 52 cm

Bildeformat Ca. 34 × 50 cm

44-3811-2, 44-3812-2

Bredde 28 cm

Høyde 40 cm

Bildeformat Ca. 25 × 37 cm

Julistelista akryyli/mänty

Tuotenro 44-3811-1, -2
44-3812-1, -2

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

44-3811-1, 44-3812-1

Leveys 38 cm

Korkeus 52 cm

Julisteen mitat Noin 34 × 50 cm

44-3811-2, 44-3812-2

Leveys 28 cm

Korkeus 40 cm

Julisteen mitat Noin 25 × 37 cm

Posterleiste Acryl/Kiefer

Art.Nr. 44-3811-1, -2
44-3812-1, -2

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Das Produkt den lokalen Bestimmungen entsprechend entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

44-3811-1, 44-3812-1

Breite 38 cm

Höhe 52 cm

Bildformat Ca. 34 × 50 cm

44-3811-2, 44-3812-2






Breite 28 cm

Höhe 40 cm

Bildformat Ca. 25 × 37 cm

Product description / Produktbeskrivning /
Produktbeskrivelse / Tuotekuvaus /
Produktbeschreibung

Assembly /Montering / Asennus / Montage



△ Important / Viktigt / Viktig / Tärkeää / Wichtig

Do not overtighten the screws, doing so might damage and weaken the holder or acrylic cover. Make sure that the holder sits securely in the plastic cover before you mount it to a wall.

Skruva åt skruvarna men överdra inte, om du drar för hårt kan listen eller plasten spricka. Kontrollera sedan att listen sitter fast i plastskivorna innan upphängning.

Trekk til skruene, men ikke for hardt. Dersom du trekker til for hardt kan listen eller plasten slå sprekker. Kontroller at listen sitter fast i plastskivene før opphenging.

Kiristä ruuvit tiukasti, mutta älä liikaa. Lista tai sen muoviosat saattavat haljeta, jos kiristät ruuveja liikaa. Ennen käyttöönottoa varmista, että lista on tukevasti kiinni muovilevyissä.

Die Schrauben anziehen, aber nicht überdrehen. Die Leiste oder der Kunststoff können sonst Risse bekommen. Vor dem Aufhängen sicherstellen, dass die Leiste fest an den Kunststoffscheiben anliegt.