

Pine Cone String Light

Art.no 36-7660 Model XYIP-31ELED-60M10-2B

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- The product must only be connected to a standard domestic 220–240 V, 50/60 Hz electrical supply.
- Never use the product if the power adapter, lead or any of the lights is damaged in any way.

Instructions for use

1. Connect the string light to the mains adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
2. Unwind the string light completely and plug it into a wall socket.

The string light comes equipped with clips that can be used to hang it up.

Care and maintenance

Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Storage

Disconnect the string light from the mains and store it in a dry and dust-free area out of the reach of children whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Mains adapter	Input 220–240 V AC, 50/60 Hz Output 31 V DC, 3,6 W	Overall length	13,8 m
IP rating	IP44	Length with lights	8,8 m
Type of bulb	LED	Length of connection cable	5 m
Number of bulbs	60		

UNITED KINGDOM • CUSTOMER SERVICE

Tel. 020 8247 9300 E-mail: customerservice@clasohlson.co.uk Internet: www.clasohlson.co.uk Postal: 10 – 13 Market Place, Kingston upon Thames, Surrey, KT1 1JZ

SVERIGE • KUND TJÄNST

tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Ljusslinga med kottar

Art.nr 36-7660 Modell XYIP-31ELED-60M10-2B


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 220–240 V AC, 50/60 Hz.
- Använd aldrig produkten om nätadaptern, kabeln eller någon av ljuskällorna på något sätt är skadade.

Användning

1. Anslut ljusslingan till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och skruva fast låsmuttern.



2. Linda ut ljusslingan helt och anslut den sedan till ett vägguttag.

Ljusslingan är utrustad med klämmor som man kan användas vid upphängning.



Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Förvaring

Koppla bort ljusslingan från elnätet och förvara den torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätadapter	In 220–240 V AC, 50/60 Hz Ut 31 V DC, 3,6 W
Kapslingsklass	IP44
Lampotyp	LED
Antal lampor	60 st
Totallängd	13,8 m
Längd med belysning	8,8 m
Längd anslutningskabel	5 m

Lysslynge med kongler

Art.nr. 36-7660 Modell XYIP-31ELED-60M10-2B


Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet skal kun kobles til et strømuttak med 220–240 V, 50/60 Hz.
- Bruk ikke produktet dersom nettadapteren, kabelen eller noen av lyskildene er skadet.

Bruk

1. Koble lysslyngen til nettadapteren (kan kun tilkobles på én måte) og skru til med låsemutteren.



2. Vikle lysslyngen helt ut og koble den til et strømuttak.

Lysslyngen er utstyrt med klyper til bruk ved opphengning.



Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Oppbevaring

Når figuren ikke er i bruk skal den lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn. Den må også kobles fra strømnettet.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innen hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Nettadapter	Inn 220–240 V AC, 50/60 Hz Ut 31 V DC, 3,6 W
Kapslingsklasse	IP44
Pæretype	LED
Antall pærer	60 stk.
Totallengde	13,8 meter
Lengde med belysning	8,8 meter
Lengde tilkoblingskabel	5 meter

Valoketju, kävyt

Tuotenro 36-7660 Malli XYIP-31ELED-60M10-2B


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 220–240 V AC, 50/60 Hz.
- Älä käytä laitetta, jos muuntaja, johto tai jokin lampuista on vioittunut.

Käyttö

1. Liitä valoketju muuntajaan (sopii vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutterilla.



2. Kierrä valoketju kokonaan auki ja liitä muuntaja sen jälkeen pistorasiaan.

Valoketjussa on puristimet, joita voi käyttää valoketjun ripustamiseen.



Huolto ja ylläpito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Säilytys

Irrota pistoke pistorasiasta ja säilytä valosarjaa kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa, jos se on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Muuntaja	Tulojännite 220–240 V AC, 50/60 Hz Lähtöjännite 31 V DC, 3,6 W
Kotelointiluokka	IP44
Lampputyyppi	LED
Lamppujen määrä	60 kpl
Kokonaispituus	13,8 m
Valaistun osan pituus	8,8 m
Liitäntäjohtojen pituus	5 m

Lichterkette mit Zapfen

Art.Nr. 36-7660 Modell XYIP-31ELED-60M10-2B


Vor der Benutzung die Gebrauchsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit

- Das Produkt darf nur an Steckdosen mit 220–240 V AC, 50/60 Hz angeschlossen werden.
- Das Produkt niemals betreiben, wenn das Netzteil, das Kabel oder eine der Lampen auf irgendeine Weise beschädigt ist.

Gebrauch

1. Das Produkt an das Netzteil anschließen (es passt nur auf eine Weise) und die Sicherungsmutter festschrauben.



2. Das Produkt vor dem Anschluss an eine Steckdose vollständig auswickeln.



Die Lichterkette ist mit Klemmen zum Aufhängen ausgestattet.

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Aufbewahrung

Bei längerer Nichtbenutzung das Produkt vom Stromnetz trennen und trocken und staubfrei außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Netzstecker	Primärspannung 220–240 V AC, 50/60 Hz Sekundärspannung 31 V DC, 3,6 W
Schutzart	IP44
Leuchtmittel	LED
Anzahl Lampen	60
Gesamtlänge	13,8 m
Länge des Abschnitts mit Beleuchtung	8,8 m
Länge Anschlusskabel	5 m

SUOMI • ASIAKASPALVELU

puh: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE

Hotline: 040 2999 78111 E-Mail: kundenservice@clasohlson.de Homepage: www.clasohlson.de Postanschrift: Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38, 20354 Hamburg

north
LIGHT