

# Christmas Tree Julgran

Art.no 44-3775 Model TJ7078-21

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Care and maintenance

Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

## Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

## Specifications

**Dimensions** 210 × 110 cm  
**Stand** Metal

Art.nr 44-3775 Modell TJ7078-21

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

**Mått** 210 × 110 cm  
**Julgransfot** Metall

# Juletre

Art.nr. 44-3775 Modell TJ7078-21

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

## Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

**Mål** 210 × 110 cm  
**Juletre fot** Metall

# Joulukuusi

Tuotenro 44-3775 Malli TJ7078-21

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Huolto ja ylläpito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

## Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

## Tekniset tiedot

**Mitat** 210 × 110 cm  
**Joulukuusenjalka** Metall

# Weihnachtsbaum

Art.Nr. 44-3775 Modell TJ7078-21

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

## Technische Daten

**Maße** 210 × 110 cm  
**Weihnachtsbaumständer** Metall

## Assembly / Montering / Asennus / Aufbau

1. Open up the stand, line up the holes and screw in the screws loosely.
2. Insert the base of the tree (the part of the tree that has the longest branches) into the stand and fasten it using the screws.
3. Insert the remaining parts of the tree on top of each other in the same way.
4. Fold out the branches and adjust them as you like.

1. Vik ut julgransfoten, anpassa hålen och fäst skruvarna löst i hålen.
2. Sätt granens underdel i foten och dra fast skruvarna (den delen av granen som har längst grenar).
3. Sätt i resterande delar på samma sätt på varandra.
4. Vik sedan ut grenarna och rätta till dem om det behövs.

1. Fold ut juletrerefoten, tilpass hullene og fest skruene løst i hullene.
2. Sett den nederste delen (den delen med lengst greiner) av treet i foten og stram skruene.
3. Plasser resten av delene i hverandre.
4. Brett ut grenene og dander dem, hvis det trengs.

1. Taita kuusen jalka auki, kohdista reiät ja kiinnitä ruuvit löysästi reikiin.
2. Aseta kuusen alaosa (alaosassa on pisimmät oksat) jalkaan ja kiristä ruuvit.
3. Aseta kuusen muut osat vastaavalla tavalla päällekkäin.
4. Taita oksat auki ja asettele ne haluamallasi tavalla.

1. Den Ständer ausklappen. die Löcher ausrichten und die Schrauben lose in die Löcher drehen.
2. Den unteren Teil des Weihnachtsbaums (der Teil mit den längsten Zweigen) in den Ständer stecken und festschrauben.
3. Die restlichen Teile auf die gleiche Weise aufeinander stecken.
4. Danach die Äste ausklappen und bei Bedarf ausrichten.

