

# 6-man Tent

Art.no 31-5274-1


Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

## Safety


- Try to avoid cooking or using naked flames inside the tent.
- Be very careful if you absolutely must use naked flames inside the tent. Remember that camping stoves and similar products can flare up and catch the tent, sleeping bags, and other flammable objects on fire. Make sure that all escape routes are easily accessible. Consider the surrounding area when setting up your tent, remembering that during a fire any surrounding dry grass and twigs might easily be set alight and spread the fire beyond the immediate area.
- Make sure that you have good ventilation inside the tent if you absolutely must use naked flames inside the tent.
- Never place hot objects on or near the tent's floor, ceiling or walls.

## Operating instructions


1. Spread the inner tent out on the ground, with the tent floor at the bottom.
2. Start by assembling the 4 tent poles.




3. Carefully thread the tent poles through the sleeves in the flysheet.
4. Insert the locking pins into the ends of the tent poles, having another person on the other side to help hold the other end in place during this process. **Warning:** Remember that the flexible poles are under tension when bent. Be careful when locking them in place. Fasten the flysheet hooks onto the arched tent poles.



5. Fasten both the inner tents to the flysheet; lay the living/storage area floor out between the two tents and fasten it into place using tent pegs.
6. The double-zipped tent flaps can be used as a porch canopy supported by the two straight poles.



7. Anchor the tent to the ground using the included tent pegs and guy lines, making sure that everything is taut.



## Care advice

Hang the tent up to dry after use and make sure that it is completely dry before packing it away for storage. A damp tent can easily mould if it is not completely dry when packed away.



## Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

## Description

- Flysheet made of polyurethane (PU) treated polyester with a 3,000 mm hydrostatic head.
- Ventilated inner-tent with waterproof (PE) floor.
- Taped seams.
- Weight 8.3 kg.

Size in cm:



## Useful tips

- Try setting up the tent at home first in a well-lit environment. This will make assembly faster and easier when it is time to use it for the first time.
- Select a spot that is as level as possible and clear of sharp objects such as fallen branches, rocks, etc.
- Avoid setting up the tent in low lying terrain which risks being flooded by heavy rainfall.
- Choose a location which has morning shade. This will allow you to sleep more comfortably since tents get very warm in direct sunlight!

# Tält, 6 personer

Art.nr 31-5274-1


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet


- Försök att undvika matlagning eller annan användning av öppen låga inne i tältet.
- Var mycket försiktig om du trots allt använder öppen låga inne i tältet. Tänk på att stormkök och liknande produkter kan flamma upp och antända tält, sovsäckar eller andra föremål. Se till att utrymningsvägarna är lättåtkomliga. Tänk på att torrt gräs eller kvistar på marken kan antändas.
- Se till att ventilationen är god om du använder värmekälla med öppen låga inne i tältet.
- Placera inte heta föremål nära tältets golv, tak eller väggar.

## Användning


- Lägg ut yttertältet på marken med golvet neråt.
- Sätt ihop de 4 tältbågarna.



- Tryck försiktigt in tältbågarna genom yttertältets kanaler.
- Tryck in låssprintarna i tältbågarnas ändar, ta en person till hjälp för att hålla i på motsatt sida. **Varning!** Tänk på att tältbågarna har stor kraft när de är böjda, var försiktig när du sätter fast dem. Tryck fast yttertältets krokar på tältbågarna.



- Knäpp fast båda innersäcken i yttertältet och lägg ut golvet i mellandelen och spänn fast med markpinnar.
- Öppningen med två blixtlås kan vikas ut till ett tak och hållas upp av de två bifogade stagpinnarna.



- Förankra tältet i marken med bifogade markpinnar och staglinor, se till att det blir helt utsträckt.



## Skötsel

Häng upp tältet på tork efter användning och se till att det är helt torrt innan det packas in i förvaringspåsen och ställs undan till förvaring. Tältet kan mögla om det inte är helt torrt när det packas in.



## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Beskrivning

- Yttertält av PU-behandlad polyester med 3000 mm vattenpelare.
- Ventilerande innersäcken och vattentätt golv i PE-material.
- Tejpade sömmar.
- Vikt 8,3 kg

Mått i cm:



## Användningstips

- Sätt upp tältet en gång hemma i lugn och ro, så går det mycket lättare och snabbare när det ska användas för övernattnings första gången.
- Välj en tältplats som är så plan som möjligt och fri från vassa föremål som stubbar, stenar etc.
- Undvik att sätta upp tältet på platser som ligger lågt och därmed riskerar att bli vattenfyllda vid hårt regn.
- Välj gärna en tältplats som ligger i skugga på morgonen, tältet kan bli mycket varmt i direkt solljus!

# Telt, 6 persons

Art. nr. 31-5274-1

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.


Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet


- Unngå matlaging og annen bruk av åpen flamme inni teltet.
- Vær veldig forsiktig hvis du tross alt må bruke åpen flamme inne i teltet. Husk at stormkjøkken og andre liknende produkter kan flamme opp og sette fyr på teltduken, soveposer og annet brennbart materiale. Pass på å ha frie rømningsveier. Husk at tørt gress og kvister på bakken også kan antennes.
- Pass på å ha god ventilasjon hvis det benyttes varmekilder med åpen ild inni teltet.
- Plasser ikke varme gjenstander nær teltduken. Dette gjelder både gulv, tak og vegger.

## Bruk


1. Legg ytterteltet på bakken med gulvet ned.
2. Sett sammen de fire teltbuene.




3. Teltbuene presses forsiktig inn i ytterteltets kanaler.
4. Trykk låsestykkene på teltbuenes ender. Få gjerne hjelp av en person som kan holde igjen på motsatt side.  
**Advarsel!** Husk at teltbuene har stor kraft når de står i spenn. Vær forsiktig når du fester dem. Trykk ytterteltets kroker fast til teltbuene.



5. Begge innerteltene kneppes fast i ytterteltet. Gulvet i mellomdelen legges på plass. Fest teltet med teltpluggene.
6. Feltet mellom de to glidelåsene kan brettes opp som tak og holdes oppe av de to medfølgende stengene.



7. Teltet forankres til bakken med teltplugger og snorer. Pass på at det blir strukket godt ut.



## Vedlikehold

Heng teltet til tork etter bruk og påse at det er helt tørt før det pakkes sammen for oppbevaring. Hvis man pakker sammen et fuktig telt kan det få skadelig muggvekst.



## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Beskrivelse

- Yttertelt av PU-behandlet polyester med 3000 mm vannsøyle.
- Ventilert innertelt og vanntett gulv i PE-materiale.
- Teipede sømmer.
- Vekt 8,3 kg.

Mål i cm:



## Brukertips

- Vi anbefaler at du slår opp teltet en gang hjemme, i fred og ro, på en godt belyst plass. Da er det mye enklere og raskere å slå det opp første gang det skal brukes.
- Velg en telt plass som er så plan som mulig og som er fri for skarpe gjenstander som stubber, steiner etc.
- Unngå plasser som ligger lavt slik at vannet samler seg, ved eventuelt kraftig regnvær.
- Velg gjerne en telt plass som ligger i skyggen på morgenen. Telt med direkte sollys kan bli svært varmt!

# Teltta, 6 henkilölle

Tuotenro 31-5274-1


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus


- Vältä ruuan valmistamista teltassa. Älä sytytä avotulta telttaan.
- Ole erittäin varovainen, jos kuitenkin poltat teltassa kynttilää tms. Ota huomioon, että retkikeittimet ja muut vastaavat välineet saattavat leimahtaa ja sytyttää teltan, makuupussin tai muita tulenarkoja materiaaleja. Varmista, että poistumistiet ovat vapaina. Ota huomioon, että maassa olevat oksat, kuiva heinä tms. saattavat syttyä palamaan.
- Varmista riittävä ilmanvaihto, jos käytät teltassa liekillä palavaa lämmitintä.
- Älä sijoita kuumia esineitä teltan lattian, katon tai seinien läheisyyteen.

## Käyttö


- Laita ulkoteltta maahan lattia alaspäin.
- Kiinnitä neljä telttakarta yhteen.



- Paina telttakaalet varoen ulkoteltan kanavien läpi.
- Paina lukitustapit telttakaaarien päihin. Tässä kokoamisvaiheessa tarvitaan kahta henkilöä pitämään kiinni kaarien molemmista päistä. **Varoitus!** Ota huomioon, että taivutetuissa kaarissa on hyvin suuri voima. Kiinnitä lukitustapit varoen. Paina ulkoteltan koukut kiinni kaariin.



- Napsauta molemmat sisäteltat kiinni ulkotelttaan. Levitä lattia välisosaan ja kiristä maapiikeillä.
- Kahden vetoketjun välinen alue voidaan avata katoksi. Tue katto pakkauksen mukana tulevilla kahdella tukikepillä.



- Kiinnitä teltta maahan mukana tulevilla maapiikeillä ja naruilla. Varmista, että narut ovat riittävän kireällä.



## Hoito

Ripusta teltta kuivumaan käytön jälkeen ja varmista, että se on täysin kuiva. Laita kuiva teltta säilytuspussiin. Jos teltta pakataan säilytuspussiin kosteana, se saattaa homehtua.



## Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

## Kuvaus

- Ulkoteltta PU-käsiteltyä polyesteriä (3000 mm:n vesipilari).
- Sisäteltassa tuuletusaukot ja vesitiivis lattia PE-materiaalia.
- Teipatut saumat.
- Paino 8,3 kg.

Mitat senttimetreinä:



## Käyttövinkkejä

- Harjoittele kerran teltan pystyttämistä kotona kaikessa rauhassa. Näin pystyttäminen sujuu paljon helpommin ja nopeammin silloin, kun käytät telttaa ensimmäistä kertaa.
- Valitse teltalle mahdollisimman tasainen pystytyspaikka, jossa ei ole teräviä esineitä, kuten kiviä tai kantoja.
- Vältä teltan pystyttämistä alaville paikoille, joihin saattaa kerääntyä vettä kovalla sateella.
- Valitse sellainen pystytyspaikka, joka on varjossa aamulla; aamuauringon säteet saattavat lämmittää teltan hyvin kuumaksi!