

# Infrared Heater

Art.no 36-6559      Model NS-900H

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.


## Safety

### Warning:

- This product may only be used well ventilated spaces and never left unattended.
- Take the product indoors in the event of rain and after use.
- The product can become very hot during use and cause burns. Special care must be taken if the product is used in the same room as young children, aged or infirm persons.
- Never cover the product, doing so could cause overheating and fire.
- The product has no thermostat function to control the room temperature. Never use the product in spaces which are too small or premises containing persons incapable of leaving the premises themselves unless the heater can be supervised continuously.
- The product may be used by children of 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capability or lack of experience and knowledge provided they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Never let children play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without adult supervision.
- The product must be kept out of reach of children under 3 years of age unless they are under constant supervision.
- Children between the ages of 3 and 8 years must only switch the product on/off provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Children between the ages of 3 and 8 years must not plug in, regulate, clean or perform user maintenance on the product.
- The product must only be connected to a standard domestic 220–240 V, 50/60 Hz electrical supply.
- The product must only be used as described in this instruction manual.
- The product should never be connected using an on/off timer or other equipment which can automatically switch the product on.
- Never mount the product immediately in front of or below a mains outlet.
- If the mains lead is damaged it must only be replaced by a qualified electrician.
- Never use the product if your hands are moist or wet.
- Never try to open the housing, repair or modify the product in any way.

- Repairs must only be carried out by qualified electricians and only using genuine spare parts.
- Never use the product where it risks being exposed to moisture, splashed by water or any other types of liquids.
- Never position the product where it is exposed to rain or snow.
- Never use the product in the bathroom/shower room.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other types of liquid.
- Never leave the product unattended when it is connected to the power supply. Always unplug the product from the power point when it is not in use.
- Never insert foreign objects through the safety grille or housing. Doing so could result in an electric shock.
- Never use the product in areas where explosive or flammable gases or liquids are stored.
- Do not leave the product in direct sunlight for long periods.
- The product must only be placed on a firm, flat surface.
- **Place the product at least 1 m away from combustible materials.**
- Do not subject the product to impacts or shocks and do not expose it to extremely hot, cold or dusty environments.

## Product description



1. Timer dial
2. [Oscillation symbol]/OFF] Oscillation on/off
3. [ON/OFF] Infrared heater on/off

## Operating instructions

### Warning:

- The product can become very hot during use and cause burns. Burn hazard. Special care must be taken if the product is used in the same room as young children, aged or infirm persons.
- Never cover the product, doing so could cause overheating and fire.

- The heater has no thermostat function to control the room temperature. Never use the heater in spaces which are too small or premises containing persons incapable of leaving the premises themselves unless the heater can be supervised continuously.

1. Place the infrared heater on a level surface and plug it into a power point.
2. Set the power switch (3) to **ON** to turn the heater on.
3. Set the switch (2) to oscillating mode  to turn on oscillation.
4. Turn the timer dial to the desired time you wish to have the heater on, 0–180 min. The heater will automatically shut off once the timer has reached zero.

**Note:** The infrared heater is fitted with a tip-over switch which switches the heater off if it falls over. The heater will then switch on again automatically once it has been stood back up.

## Care and maintenance

- Always unplug the lead from the power point and let the heater cool down before cleaning or moving it.
- Clean the exterior of the heater by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Unplug the mains lead from the wall socket and store the product in a dry, dust-free environment out of the reach of children whenever it is not to be used for an extended period.

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Rated voltage</b> | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| <b>Power</b>         | 900 W                  |
| <b>Height</b>        | 77 cm                  |

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

# Infravärmare

Art.nr 36-6559

Modell NS-900H

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


## Säkerhet

### Varning!

- Produkten är avsedd för användning i väl ventilerade utrymmen och under uppsikt.
- Ta in produkten vid regn och efter användning.
- Produkten blir mycket het vid användning. Risk för brännskada. Speciell hänsyn måste tas om barn eller andra känsliga personer finns i lokalen där produkten används.
- Täck aldrig över produkten, risk för brand.
- Produkten har ingen termostatsfunktion för att reglera rumstemperaturen. Använd aldrig produkten i för små utrymmen eller i lokaler där personer som inte själva kan lämna lokalen vistas såvida produkten inte ständigt kan övervakas.
- Produkten får användas av barn från 8 år och av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan vuxens närvaro.
- Produkten ska hållas oåtkomlig för barn yngre än 3 år om barnen inte ständigt kan övervakas.
- Barn från 3 till 8 års ålder får endast slå på eller av produkten om den placerats/installerats på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen och om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Barn från 3 till 8 års ålder får inte ansluta, reglera, rengöra eller på annat sätt underhålla produkten.
- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 220–240 V, 50/60 Hz.
- Produkten får endast användas på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Produkten får aldrig anslutas via en timer eller annan form av tidsstyrning.
- Placera aldrig produkten omedelbart framför eller nedanför ett vägguttag.
- Om nätkabeln skadas får den endast bytas av behörig elektriker.
- Hantera aldrig produkten om du är blöt eller fuktig om händerna.
- Försök aldrig öppna höljet, reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Alla reparationer ska utföras av behörig elektriker med original-reservdelar.

- Använd aldrig produkten där den kan utsättas för fukt, stänk från vatten eller annan vätska.
- Placera aldrig produkten så att den kan utsättas för regn eller snö.
- Använd aldrig produkten i bad-/duschrum.
- Placera aldrig produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Lämna aldrig produkten oövervakad när den är ansluten till elnätet. Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget när produkten inte används.
- Stick aldrig in främmande föremål innanför skyddsgallret eller höljet, risk för elektrisk stöt.
- Använd aldrig produkten i utrymmen där explosiva eller lättantändliga gaser eller vätskor förvaras.
- Utsätt inte produkten för ihållande solljus under en längre period.
- Produkten får endast placeras på en plan och stabil yta.
- **Placera produkten på minst 1 m avstånd från brännbara föremål.**
- Utsätt inte produkten för slag och stötar, extremt dammiga, varma eller kalla förhållanden.

## Produktbeskrivning



1. Timervred
2. [↺/OFF] Svepande rörelse på/av
3. [ON/OFF] Infravärme på/av

## Användning

### Varning!

- Infravärmaren blir mycket het vid användning. Risk för brännskada. Speciell hänsyn måste tas om barn eller andra känsliga personer finns i lokalen där infravärmaren används.
- Täck aldrig över infravärmaren, risk för brand.
- Infravärmaren har ingen termostatsfunktion för att reglera rumstemperaturen. Använd aldrig infravärmaren i för små utrymmen eller i lokaler där personer som inte själva kan lämna lokalen vistas såvida infravärmaren inte ständigt kan övervakas.

1. Placera infravärmaren på en plan, stabil yta och anslut stickproppen till ett vägguttag.
2. Ställ strömbrytaren (3) i läge **ON** för att slå på infravärmaren.
3. Ställ reglaget för svepande funktion (2) i läge  om du vill slå på funktionen.
4. Vrid upp timerreglaget om du vill bestämma hur länge infravärmaren ska vara påslagen, 0–180 min. När timern har räknat ner stängs infravärmaren automatiskt av.

**Obs!** Infravärmaren är utrustad med ett tipskydd som slår av den om den välter. När du reser upp infravärmaren slår den automatiskt på igen.

## Skötsel och underhåll

- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget och låt infravärmaren svalna före rengöring eller om den behöver flyttas.
- Rengör infravärmaren med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Dra ut stickproppen ur vägguttaget och förvara infravärmaren torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Nätanslutning</b> | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| <b>Effekt</b>        | 900 W                  |
| <b>Höjd</b>          | 77 cm                  |

Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning.

# Infravarmner

Art.nr. 36-6559

Modell NS-900H

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


## Sikkerhet

### Advarsel!

- Dette produktet skal kun brukes i godt ventilerte områder og må aldri etterlates uten tilsyn.
- Ta produktet hvis det begynner å regne og etter bruk.
- Produktet kan bli svært varmt ved bruk. Fare for brannskade. Ta spesielle hensyn hvis barn eller andre personer, som trenger spesiell tilpasning, oppholder seg i lokalene der infravarmneren brukes.
- Produktet må ikke tildekkes. Fare for brann.
- Infravarmneren har ingen termostatsfunksjon for justering av romtemperaturen. Bruk aldri produktet i for små rom eller lokaler, der folk som ikke selv kan forlate rommet oppholder seg uten spesielt tilsyn.
- Produktet kan benyttes av barn fra 8 år og av personer med funksjonshemming og manglende erfaring og kunnskap om produktet, dersom de har fått opplæring om sikker bruk av produktet. Det er dog viktig at de forstår faren ved bruk av det.
- La aldri barn leke med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold kan utføres av barn under tilsyn av voksne.
- Produktet må holdes utenfor små barns (under 3 år) rekkevidde uten kontinuerlig overvåking.
- Barn fra 3 til 8 år kan kun skru på/av infravarmneren hvis den er plassert/installert slik som beskrevet i bruksanvisningen, og hvis de har fått opplæring i hvordan den skal brukes sikkert og hvilke farer som er forbundet med bruken.
- Barn fra 3 til 8 år må ikke koble til, regulere, vedlikeholde eller ha noen annen form for befattning med driften av produktet.
- Produktet skal kun kobles til et strømuttak med 220–240 V, 50/60 Hz.
- Bruk produktet kun slik som vi beskriver i denne bruksanvisningen.
- Produktet må aldri kobles til via timer/tidsur eller noen annen form for tidsstyring.
- Plasser aldri infravarmneren direkte foran eller under et strømuttak.
- Hvis strømkabelen er skadet må den skiftes umiddelbart av en faglært elektriker.
- Ta ikke på produktet med våt eller fuktige hender.
- Dekselet må ikke åpnes. Produktet kan ikke repareres eller endres på.
- Reparasjoner skal utføres av kvalifiserte fagpersoner og kun med originale reservedeler.
- Plasser ikke produktet slik at det utsettes for fuktighet, vannsprut eller annen væske.
- Plasser ikke produktet slik at det kan utsettes for regn eller snø.
- Bruk aldri produktet i baderom, vaskerom eller rom med dusj.

- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Forlat aldri produktet uten tilsyn, når den er koblet til et strømnett.
- Trekk alltid støpselet ut av strømuttaket når produktet ikke er i bruk.
- Stikk aldri gjenstander innenfor beskyttelsesristen eller dekselet. Fare for elektrisk støt.
- Bruk ikke produktet i miljøer hvor eksplosive eller lett antennelige gasser eller væsker oppbevares.
- Utsett ikke produktet for direkte sollys over en lengre periode.
- Produktet plasseres på et jevnt, plant og stabilt underlag.
- **Plasser produktet minst 1 m fra andre brennbare gjenstander.**
- Produktet må ikke utsettes for slag, støt, ekstrem varme/kulde eller veldig støvete omgivelser.

## Produktbeskrivelse



1. Timerbryter
2. [ON/OFF] Svepende bevegelser på/av
3. [ON/OFF] Infravarme på/av

## Bruk

### Advarsel!

- Produktet kan bli svært varmt ved bruk. Fare for brannskade. Ta spesielle hensyn hvis barn eller andre personer som trenger spesielle tilpasninger eller ettersyn oppholder seg i lokalene der infravarmneren brukes.
- Produktet må ikke tildekkes. Fare for brann.
- Infravarmneren har ingen termostatsfunksjon for justering av romtemperaturen. Bruk aldri produktet i for små rom eller lokaler, der folk som ikke selv kan forlate rommet oppholder seg uten spesielt tilsyn.

1. Infravarmneren plasseres på et plant, stabilt underlag og støpselet plugges til et strømuttak.
2. Still strømbryteren (3) på **ON** for å skru på infravarmneren.
3. Still bryteren for sveipende funksjon (2) på  hvis du vil bruke denne funksjonene.
4. Drei på timeren hvis du vil ha infravarmneren på i en begrenset periode, 0–180 minutter. Når timeren har telt ned vil infravarmneren stenges automatisk.

**Obs!** Infravarmneren er utstyrt med veltevern som skruer den av hvis den velter. Når du reiser opp infravarmneren starter den automatisk igjen.

## Stell og vedlikehold

- Trekk alltid støpselet ut fra strømuttaket og la produktet kjøles ned før rengjøring og flytting.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Når infravarmneren ikke er i bruk skal den lagres tørt og støvfritt, og utilgjengelig for barn. Trekk også ut støpselet.

## Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



## Spesifikasjoner

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Nettspenning</b> | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| <b>Effekt</b>       | 900 W                  |
| <b>Høyde</b>        | 77 cm                  |

Dette produktet er kun beregnet til godt isolerte rom eller til midlertidig bruk.

# Infrapunalämmitin

Tuotenro 36-6559 Malli NS-900H

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


## Turvallisuus

### Varoitus!

- Tätä tuotetta saa käyttää vain hyvin tuulettuvissa tiloissa, eikä sitä saa koskaan jättää ilman valvontaa.
- Tuo laite sisätiloihin sateella ja silloin, kun sitä ei käytetä.
- Laite kuumenee erittäin paljon käytön aikana. Palovammavaara. Jos laitteen kanssa samassa tilassa on lapsia tai kuumuudelle herkkiä ihmisiä, tulee olla erityisen varovainen.
- Älä peitä laitetta, tulipalovaara.
- Laitteessa ei ole termostaattitoimintoa huonelämpötilan säätelyyn. Älä käytä laitetta liian pienissä tiloissa tai tiloissa, joissa olevat henkilöt eivät pääse poistumaan tiloista itse, jos laitetta ei valvota jatkuvasti.
- Laitetta saavat käyttää vain yli 8-vuotiaat. Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi laitteen käytön turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Pidä laite alle 3-vuotiaiden ulottumattomissa, jos sitä ei valvota jatkuvasti.
- 3–8-vuotiaat lapset saavat käynnistää laitteen vain, jos se on sijoitettu/asennettu käyttöohjeessa kuvatulla tavalla ja jos heitä on ohjeistettu laitteen turvallisesta käytöstä.
- 3–8-vuotiaat lapset eivät saa liittää, säätää tai huoltaa laitetta.
- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 220–240 V, 50/60 Hz.
- Käytä laitetta vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Laitetta ei saa liittää ajastimeen tai muuhun aikaohjaimen.
- Laitetta ei saa sijoittaa suoraan pistorasian eteen tai alapuolelle.
- Vain sähköalan ammattilainen saa vaihtaa vaurioituneen virtajohdon.
- Älä käsittele laitetta kosteilla käsillä.
- Älä avaa laitteen koteloja tai korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- Laitteen saa korjata vain sähköalan ammattilainen, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Älä käytä laitetta paikassa, jossa se voi altistua kosteudelle, vesiroiskeille tai muille nesteille.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se voi altistua sateelle tai lumelle.
- Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa/suihkussa.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.

- Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa liitettynä sähköverkkoon. Irrota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
- Älä työnnä vieraita esineitä suojaritilän tai laitteen kotelon sisäpuolelle, sähköiskuvaara.
- Älä käytä laitetta tiloissa, jossa säilytetään räjähtäviä tai helposti syttyviä kaasuja tai nesteitä.
- Älä altista laitetta pitkäaikaisesti suoralle auringonvalolle.
- Laitteen saa sijoittaa ainoastaan tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Sijoita laite vähintään yhden metrin etäisyydelle tulenaroista esineistä.**
- Älä altista laitetta iskuille tai kolhuille tai erityisen pölyisille, kuumille tai kylmille olosuhteille.

## Tuotteen kuvaus



- Aikakytin
- [/OFF] Pyörimistoiminto päällä/pois päältä
- [ON/OFF] Infrapunalämpö päällä/pois päältä

## Käyttö

### Varoitus

- Infrapunalämmitin kuumenee erittäin paljon käytön aikana. Palovammavaara. Jos laitteen kanssa samassa tilassa on lapsia tai kuumuudelle herkkiä ihmisiä, tulee olla erityisen varovainen.
- Älä peitä laitetta, tulipalovaara.
- Laitteessa ei ole termostaattitoimintoa huonelämpötilan säätelyyn. Älä käytä laitetta liian pienissä tiloissa tai tiloissa, joissa olevat henkilöt eivät pääse poistumaan tiloista itse, jos laitetta ei valvota jatkuvasti.

- Sijoita infrapunalämmitin tasaiselle ja vakaalle pinnalle ja liitä pistoke pistorasiaan.
- Käynnistä infrapunalämmitin asettamalla virtakytkin (3) asentoon **ON**.
- Laita pyörimistoiminto päälle asettamalla kytkin (2) asentoon .
- Valitse ajastinkytkimellä kuinka pitkään infrapunalämmitin on päällä (0–180 min.). Infrapunalämmitin sammuu automaattisesti asetetun ajan jälkeen.

**Huom.!** Infrapunalämmitimessä on kaatumissuoja, joka sammuttaa lämmittimen, jos lämmitin kaatuu. Kun lämmitin nostetaan ylös, se käynnistyy automaattisesti.

## Huolto ja ylläpito

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista ja siirtoa.
- Puhdista se kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa pesuainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta ja säilytä laitetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Verkkoliitäntä</b> | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| <b>Teho</b>           | 900 W                  |
| <b>Korkeus</b>        | 77 cm                  |

Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

|                                                                        |                                          |              |             |                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Model identifier(s):</b> NS-900H                                    |                                          |              |             |                                                                  |     |
| <b>Clas Ohlson art.no:</b> 36-6559                                     |                                          |              |             |                                                                  |     |
| <b>Item</b>                                                            | <b>Symbol</b>                            | <b>Value</b> | <b>Unit</b> | <b>Item</b>                                                      |     |
| <b>Heat output</b>                                                     |                                          |              |             | <b>Type of heat output/room temperature control (select one)</b> |     |
| Nominal heat output                                                    | $P_{nom}$                                | 0.90         | kW          | single stage heat output and no room temperature control         | Yes |
| Minimum heat output (indicative)                                       | $P_{min}$                                | 0.90         | kW          | Two or more manual stages, no room temperature control           | No  |
| Maximum continuous heat output                                         | $P_{max, c}$                             | 0.90         | kW          | with mechanic thermostat room temperature control                | No  |
| <b>Power consumption</b>                                               |                                          |              |             | with electronic room temperature control                         | No  |
| In Off mode                                                            | $P_o$                                    | 0.0          | W           | electronic room temperature control plus day timer               | No  |
| In Standby mode                                                        | $P_{sm}$                                 | N.A.         | W           | electronic room temperature control plus week timer              | No  |
| In Idle mode                                                           | $P_{idle}$                               | N.A.         | W           | <b>Other control options (multiple selections possible)</b>      |     |
| In Network standby                                                     | $P_{nsm}$                                | N.A.         | W           | room temperature control, with presence detection                | No  |
| Standby with display of information or status                          |                                          |              | No          | room temperature control, with open window detection             | No  |
|                                                                        |                                          |              |             | with distance control option                                     | No  |
|                                                                        |                                          |              |             | with adaptive start control                                      | No  |
|                                                                        |                                          |              |             | with working time limitation                                     | Yes |
|                                                                        |                                          |              |             | with black bulb sensor                                           | No  |
|                                                                        |                                          |              |             | Self-learning functionality                                      | No  |
|                                                                        |                                          |              |             | Control accuracy                                                 | No  |
| Seasonal space heating energy efficiency in active mode- $\eta_{S,on}$ | $\eta_{S,on}$                            | 77.0         | %           |                                                                  |     |
| Contact details                                                        | CLAS OHLSON AB, SE-793 85 INSJÖN, SWEDEN |              |             |                                                                  |     |

|                                                                           |                                          |              |              |                                                                  |     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Modellbeteckning(ar):</b> NS-900H                                      |                                          |              |              |                                                                  |     |
| <b>Clas Ohlson art.nr:</b> 36-6559                                        |                                          |              |              |                                                                  |     |
| <b>Post</b>                                                               | <b>Beteckning</b>                        | <b>Värde</b> | <b>Enhet</b> | <b>Post</b>                                                      |     |
| <b>Värmeeffekt</b>                                                        |                                          |              |              | <b>Typ av reglering av värmeeffekt/ rumstemperatur (välj en)</b> |     |
| Nominell avgiven värmeeffekt                                              | $P_{nom}$                                | 0,90         | kW           | enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering                 | Ja  |
| Lägsta värmeeffekt (indikativt)                                           | $P_{min}$                                | 0,90         | kW           | två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering       | Nej |
| Maximal kontinuerlig värmeeffekt                                          | $P_{max, c}$                             | 0,90         | kW           | med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering               | Nej |
| <b>Strömförbrukning</b>                                                   |                                          |              |              | med elektronisk rumstemperaturreglering                          | Nej |
| I avstängt läge                                                           | $P_o$                                    | 0,0          | W            | med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer          | Nej |
| I standbyläge                                                             | $P_{sm}$                                 | N.A.         | W            | med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer          | Nej |
| I viloläge                                                                | $P_{idle}$                               | N.A.         | W            | <b>Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)</b>   |     |
| I nätverksstandby                                                         | $P_{nsm}$                                | N.A.         | W            | rumstemperaturreglering med närvarodetektering                   | Nej |
| Standby med visning av information eller status                           |                                          |              | Nej          | rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster         | Nej |
|                                                                           |                                          |              |              | med möjlighet till fjärrstyrning                                 | Nej |
|                                                                           |                                          |              |              | med anpassningsbar startreglering                                | Nej |
|                                                                           |                                          |              |              | med driftstidsbegränsning                                        | Ja  |
|                                                                           |                                          |              |              | med svartkroppsgivare                                            | Nej |
|                                                                           |                                          |              |              | Sjävlärande funktion                                             | Nej |
|                                                                           |                                          |              |              | Noggrannhetskontroll                                             | Nej |
| Säsongsmedelverk-<br>kningsgraden för<br>rumsuppvärmning<br>i aktivt läge | $\eta_{S,on}$                            | 77,0         | %            |                                                                  |     |
| Kontakt                                                                   | CLAS OHLSON AB, SE-793 85 INSJÖN, SWEDEN |              |              |                                                                  |     |



|                                                                            |                                          |              |              |                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Modellbetegnelse(r):</b> NS-900H                                        |                                          |              |              |                                                                      |     |
| <b>Clas Ohlson art.nr:</b> 36-6559                                         |                                          |              |              |                                                                      |     |
| <b>Post</b>                                                                | <b>Betegnelse</b>                        | <b>Verdi</b> | <b>Enhet</b> | <b>Item</b>                                                          |     |
| <b>Varmeeffekt</b>                                                         |                                          |              |              | <b>Type regulering av varmeeffekt/romtemperatur (velg én)</b>        |     |
| Nominell avgitt varmeeffekt                                                | $P_{nom}$                                | 0,90         | kW           | Ett-trinns varmeeffekt uten romtemperaturregulering.                 | Ja  |
| Laveste varmeeffekt (indikativt)                                           | $P_{min}$                                | 0,90         | kW           | To eller flere manuelle trinn for regulering av romtemperatur.       | Nei |
| Maksimal kontinuerlig varmeeffekt                                          | $P_{max, c}$                             | 0,90         | kW           | Med mekanisk termostat for regulering av romtemperatur.              | Nei |
| <b>Power consumption</b>                                                   |                                          |              |              | Med elektronisk regulering av romtemperatur.                         | Nei |
| I avmodus                                                                  | $P_o$                                    | 0,0          | W            | Med elektronisk regulering av romtemperatur i tillegg til døgtimer.  | Nei |
| I standbymodus                                                             | $P_{sm}$                                 | N.A.         | W            | Med elektronisk regulering av romtemperatur i tillegg til ukestimer. | Nei |
| I hvilemodus                                                               | $P_{idle}$                               | N.A.         | W            | <b>Andre reguleringsmetoder (flere alternativer kan velges)</b>      |     |
| I nettverksstandby                                                         | $P_{nsm}$                                | N.A.         | W            | Romtemperaturregulering med nærhetsregistrering.                     | Nei |
| Standby med visning av informasjon eller status                            |                                          |              | Nei          | Romtemperaturregulering med registrering av åpne vinduer.            | Nei |
|                                                                            |                                          |              |              | Med mulighet for fjernstyring.                                       | Nei |
|                                                                            |                                          |              |              | Med mulighet for tilpasset startregulering.                          | Nei |
|                                                                            |                                          |              |              | Med begrensning av driftstid.                                        | Ja  |
|                                                                            |                                          |              |              | Med svartkroppsgiver.                                                | Nei |
|                                                                            |                                          |              |              | Selværende funksjonalitet                                            | Nei |
|                                                                            |                                          |              |              | Kontrollnøyaktighet                                                  | Nei |
| Midlere virkningsgrad gjennom sesongen for romoppvarming i aktivt posisjon | $\eta_{S,on}$                            | 77,0         | %            |                                                                      |     |
| Kontakt                                                                    | CLAS OHLSON AB, SE-793 85 INSJÖN, SWEDEN |              |              |                                                                      |     |

|                                                                |                                          |             |                |                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Mallitunniste(et):</b> NS-900H                              |                                          |             |                |                                                                      |       |
| <b>Clas Ohlson tuotenro:</b> 36-6559                           |                                          |             |                |                                                                      |       |
| <b>Kohta</b>                                                   | <b>Symboli</b>                           | <b>Arvo</b> | <b>Yksikkö</b> | <b>Kohta</b>                                                         |       |
| <b>Lämpöteho</b>                                               |                                          |             |                | <b>Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi (valitaan yksi)</b>     |       |
| Nimellislämpöteho                                              | $P_{nom}$                                | 0,90        | kW             | yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä                  | Kyllä |
| Vähimmäislämpöteho (ohjeellinen)                               | $P_{min}$                                | 0,90        | kW             | kaksi tai useampi manuaalista por-rasta ilman huonelämpötilan säätöä | Ei    |
| Suurin jatkuva lämpöteho                                       | $P_{max, c}$                             | 0,90        | kW             | mekaanisella termostaatilla toteutet-ulla huonelämpötilan säädöllä   | Ei    |
| <b>Virrankulutus</b>                                           |                                          |             |                | sähköisellä huonelämpötilan säädöllä                                 | Ei    |
| Pois päältä -tilassa                                           | $P_o$                                    | 0,0         | W              | sähköinen huonelämpötilan säätöja vuorokausiajastin                  | Ei    |
| Valmiustilassa                                                 | $P_{sm}$                                 | N.A.        | W              | sähköinen huonelämpötilan säätöja viikkoajastin                      | Ei    |
| Tyhjäkäyntitilassa                                             | $P_{idle}$                               | N.A.        | W              | <b>Muut säätömahdollisuudet (voidaan valita useita)</b>              |       |
| Verkon valmiustilassa                                          | $P_{nsm}$                                | N.A.        | W              | huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa                     | Ei    |
| Valmiustila, jossa näytetään tietoja tai tila                  |                                          |             | Ei             | huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa             | Ei    |
|                                                                |                                          |             |                | etäohjausmahdollisuuden kanssa                                       | Ei    |
|                                                                |                                          |             |                | mukautuvan käynnistyksen ohjauksen kanssa                            | Ei    |
|                                                                |                                          |             |                | käyntiajan rajoituksen kanssa                                        | Kyllä |
|                                                                |                                          |             |                | lämpösäteilyanturin kanssa                                           | Ei    |
|                                                                |                                          |             |                | itseoppiva toiminto                                                  | Ei    |
|                                                                |                                          |             |                | tarkkuuden tarkistus                                                 | Ei    |
| Tilälämmityksen kausittainen ener-giatehokkuus aktiivit-ilassa | $\eta_{S,on}$                            | 77,0        | %              |                                                                      |       |
| Yhteystiedot                                                   | CLAS OHLSON AB, SE-793 85 INSJÖN, SWEDEN |             |                |                                                                      |       |