

Wireless Charger with Stand and Pad

Art. no. 39-3967 Model C39-000065

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- The product should never be used if it is damaged or not working properly.
- The product is designed for indoor use only.
- Do not put the product in a position where it could fall into water or other liquid.
- Do not put any foreign objects on the charging plate, such as keys, coins, credit cards or anything similar.
- Make sure that no small metal objects become attached to the magnet. They could scratch or damage the charging plate or your device.

Using the charger

- Charge phones without the case on or with a case designed for wireless charging. Cases that are not designed for wireless charging can block the signal.
 - The phone decides which charging protocol the wireless charger should use.
1. Connect a USB-C to USB-C cable (sold separately) to the wireless charger and to any USB-C charger with an output of at least 30 W (sold separately) for the maximum charging power.
 2. Put your device on the charging stand or charging plate to charge it. The LED light will come on during charging.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

USB-C charger At least 30 W (Sold separately)

USB cable USB-C to C, 3 A (sold separately)

Wireless compatibility

Type	Charging protocol	Compatible devices
Charging stand	5 W BPP (Baseline Power Profile)	All phones with wireless charging AirPods or TWS headphones with wireless charging
	7.5 W (Apple Quick Charge)	iPhone 8 to 11
	10 W PPDE (Samsung Proprietary Power Delivery Extension)	Many Samsung models and certain other Android models
	15 W EPP (Extended Power Profile)	Certain Android models
Charging plate	5 W BPP (Baseline Power Profile)	AirPods or TWS headphones with wireless charging

Cleaning and maintenance

Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.

Simplified EU declaration of conformity

Clas Ohlson AB hereby declares that this type of radio of radio equipment [Wireless Charger with Stand and Pad] complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: www.clasohlson.com

Trådlös laddare med stativ och laddningsplatta

Art.nr 39-3967 Modell C39-000065

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Använd aldrig produkten om den på något sätt är skadad eller inte fungerar normalt.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte främmande föremål på laddplattan så som nycklar, mynt, kreditkort, eller liknande.
- Se upp för små metallföremål som kan fastna på magneten och skada (repa) laddplattan eller din enhet.

Användning

- Ladda utan mobilskal eller med ett mobilskal som är anpassat för trådlös laddning. Skal som inte är anpassade för trådlös laddning kan blockera signalen.
 - Telefonen styr vilket laddprotokoll den trådlösa laddaren ska använda.
1. Koppla in en USB-C till USB-C-kabel (säljs separat) till den trådlösa laddenheten och till en valfri USB-C-laddare på minst 30 W (säljs separat) för att uppnå full laddhastighet.
 2. Placera enheten på laddstället eller laddplattan för att ladda. Lysdioden tänds under laddning.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt.



När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Specifikationer

USB-C-laddare Minst 30 W (Säljs separat)

USB-kabel USB-C till C, 3 A (säljs separat)

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras Clas Ohlson AB att denna typ av radioustrustning [Trådlös laddare med stativ och laddningsplatta] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com

Trådlös kompatibilitet

Typ	Laddprotokoll	Kompatibla enheter
Laddställ	5 W BPP (Baseline Power Profile)	Alla telefoner med trådlös. AirPods eller TWS-hörlurar med trådlös laddning.
	7.5 W (Apple quick charge)	iPhone 8-11
	10 W PPDE (Samsung Proprietary Power Delivery Extension)	Många Samsung-modeller och vissa andra Android-modeller.
	15 W EPP (Extended Power Profile)	Vissa Android-modeller.
Laddplatta	5 W BPP (Baseline Power Profile)	AirPods eller TWS-hörlurar med trådlös laddning.

Trådløs lader med stativ og ladeplate

Art.nr. 39-3967 Modell C39-000065

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Plasser ikke uvedkommende gjenstander som nøkler, mynter, kredittkort eller lignende på ladeplaten.
- Vær obs på små metallgjenstander som kan feste seg til magneten og skade/ripe opp ladeplaten eller enheten din.

Bruk

- Lad uten mobildeksel eller med et deksel tilpasset trådløs lading. Dekslar som ikke er kompatible med trådløs lading kan blokkere signalene.
 - Telefonen kontrollerer hvilken ladeprotokoll den trådløse laderen skal bruke.
1. Koble til en USB-C-kabel til en USB-C-lader på minst 30 W (begge selges separat) for å oppnå maks. ladeeffekt.
 2. Plasser enheten på ladestativet eller ladeplaten for å lade. Lysdioden tennes ved lading.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

USB-C-lader Minst 30 W (selges separat)
USB-kabel USB-C til C, 3 A (selges separat)

Trådløs kompatibilitet

Type	Ladeprotokoll	Kompatible enheter
Ladestativ	5 W BPP (Baseline Power Profile)	Alle telefoner med trådløs. AirPods og TWS headset med støtte for trådløs adning.
	7,5 W (Apple quick charge)	iPhone 8–11
	10 W PPDE (Samsung Proprietary Power Delivery Extension)	Mange Samsung-modeller og enkelte andre Android-modeller.
	15 W EPP (Extended Power Profile)	Visse Android-modeller.
Ladeplate	5 W BPP (Baseline Power Profile)	AirPods og TWS headset med støtte for trådløs lading.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Forenklet samsvarserklæring

Clas Ohlson erklærer at den [Trådløs lader med stativ og ladeplate] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.clasohlson.com

Langaton laturi, jossa teline ja latausalusta

Tuotenro 39-3967 Malli C39-000065

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikealla tavalla.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä laita latausalustalle vieraita esineitä, kuten avaimia, kolikoita, maksukortteja tms.
- Varo pieniä metalliesineitä, jotka voivat tarttua magneettiin ja vahingoittaa (naarmuttaa) latausalustaa tai laitettasi.

Käyttö

- Lataa ilman suojakuorta tai suojakuoren kanssa, joka soveltuu langattomaan lataukseen. Langattomaan lataukseen soveltumattomat suojakuoret voivat estää signaalin.
 - Puhelin määrittää, mitä latausprotokollaa langaton laturi käyttää.
- Liitä USB-C - USB-C-kaapeli (myydään erikseen) langattomaan laturiin ja valinnaiseen USB-C-laturiin, väh. 30 W (myydään erikseen), saavuttaaksesi suurimman lataustehon.
 - Lataa asettamalla laite lataustelineelle tai latausalustalle. Merkkivalo palaa latauksen aikana.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

USB-C-laturi Vähintään 30 W (Myydään erikseen)

USB-kaapeli USB-C - USB-C, 3 A (myydään erikseen)

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Yksinkertaistettu EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Clas Ohlson AB vakuuttaa, että tämän tyyppinen radiolaite [Langaton laturi, jossa teline ja latausalusta] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: www.clasohlson.fi

Langaton yhteensopivuus

Tyyppi	Latausprotokolla	Yhteensopivat laitteet
Latausteline	5 W BPP (Baseline Power Profile)	Kaikki puhelimet, joissa on langaton lataus. AirPods-kuulokkeet tai langaton lataus tukevat TWS-kuulokkeet.
	7.5 W (Apple Quick Charge)	iPhone 8-11
	10 W PPDE (Samsung Proprietary Power Delivery Extension)	Useat Samsung-mallit ja jotkut muut Android-mallit.
	15 W EPP (Extended Power Profile)	Tietyt Android-mallit.
Latausalusta	5 W BPP (Baseline Power Profile)	AirPods-kuulokkeet tai langaton lataus-latausta tukevat TWS-kuulokkeet.