

Grow light

Art. no. 10-1-136 Model LS-YML- 24RW

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety



Warning!



For indoor use only.



Class II adapter. Double-insulated.



Class III product.



This product is not intended for use as a general light source.

- Do not expose the product to high temperatures near stoves or fireplaces etc.
- Never immerse the product in water or other liquid.
- Never let water or other liquid come into contact with the light source.
- Never try to open, repair, dismantle or modify the product in any way.
- The power cable must never be replaced. The product must be discarded if it is damaged in any way.
- The light source may only be replaced by an authorised service technician.

Cleaning and care

- Always unplug the product from the wall socket before cleaning it.
- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.


Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.




Product description

- A. Light tube with one connection
- B. Light tube with two connections
- C. Light tube with screw connection
- D. Base
- E. Control box
- F. Mains adapter




- f) [ON] - On
- g) [NW] Neutral light (4000 K)
- h) [WW] Warm white light (3000 K)
- i) [☾] Warm white light, brightness 1
- j) [☾☾] Neutral light, brightness 4
- k) [☼+] Increase brightness
- l) [⌚] Timer 12 hours
- m) [OFF] Off
- n) [☼] Full brightness
- o) [CW] Cold white light (6000 K)
- p) [☐] Cold white light , brightness 4
- q) [☼-] Decrease brightness
- r) [⌚] Timer 6 hours
- s) [⌚] Timer 16 hours



Assembling the light

1. Screw the light tube (C) into the base (D).
2. Slide the light tube (B) into the light tube (C); it will click into place.
3. Slide the tube (A) into the tube (B); it will click into place.
4. Connect the control cable to the mains adapter and plug it into the wall socket.



Using the light

1. Put the light where you want to use it. Check that the plants are positioned centrally under the light.
2. The light will turn on automatically when it is plugged into a wall socket. Control the light with the remote or with the control box as described below.
3. Set the timer by pressing [⌚].
 - Press [⌚] once to set the timer for 6 hours on/18 hours off. The LED indicator will show 6H.
 - Press [⌚] a second time to set the timer for 12 hours on/12 hours off. The LED indicator will show 12H.
 - Press [⌚] a third time to set the timer for 16 hours on/8 hours off. The LED indicator will show 16H.
 - Press the button a fourth time to switch the timer off and have the light on constantly.
4. Set the required brightness by pressing [☀️] repeatedly. Toggle between 5 different intensities: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%.
5. Set the required colour temperature by pressing [🌞] repeatedly. Cycle between the following three: 6000 K, 3000 K, 4000 K.
6. Press [⏻] to switch the light off. **Note:** While the light is connected an electricity supply, the most recent setting will be stored. The memory will be erased when the light is unplugged.

Specifications

Mains adapter	220-240V AC, 50-60 Hz
Power cable	2 m
Control box cable	0.8 m
Light source	LED
Photosynthetic photon flux	
PPF	25 $\mu\text{mol/s}$
PPFD @20 cm	Warm white: 19,4 $\mu\text{mol/m}^2/\text{s}$ Neutral: 21,2 $\mu\text{mol/m}^2/\text{s}$ Cold white: 27,2 $\mu\text{mol/m}^2/\text{s}$
Wavelength	
Blue	450 nm
Red	680 nm
Power	24 W
IP rating	IP20
Operating temp.	-20-40°C
Height	125 cm

Växtbelysning

Art.nr 10-1-136 Modell LS-YML- 24RW

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

⚠ Varning!

🏠 Endast avsedd för inomhusbruk.

🔌 Klass II-adapter. Dubbel skyddsisolering.

⚡ Klass III produkt.

🚫 Denna produkt är inte avsedd som allmänbelysning.

- Utsätt inte produkten för stark värme från spisar, öppen eld etc.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Låt aldrig vatten eller annan vätska komma i kontakt med ljuskällan.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.
- Anslutningskabeln får inte bytas. Om den på något sätt skadas ska produkten kasseras.
- Ljuskällan får endast bytas av auktoriserad servicepersonal.

Skötsel och underhåll

- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget före rengöring.
- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.


Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.




Produktbeskrivning

- A. Lysrör med en anslutning
- B. Lysrör med två anslutningar
- C. Lysrör med skruvanslutning
- D. Fot
- E. Styrdosa
- F. Nätadapter




- f) [ON] - På
- g) [NW] Neutralt ljus (4000 K)
- h) [WW] Varmvitt ljus (3000 K)
- i) [☾] Varmvitt ljus, ljusstyrka 1
- j) [☾] Neutralt ljus, ljusstyrka 4
- k) [☼] Öka ljusstyrka
- l) [⌚] Timer 12 timmar
- m) [OFF] Av
- n) [☼] Full ljusstyrka
- o) [CW] Kallvitt ljus (6000 K)
- p) [☾] Kallvitt ljus, ljusstyrka 4
- q) [☼] Minska ljusstyrka
- r) [⌚] Timer 6 timmar
- s) [⌚] Timer 16 timmar



Montering

1. Skruva fast lysröret (C) i foten (D).
2. Skjut i lysröret (B) i lysröret (C), det klickar till när det låser på plats.
3. Skjut i lysröret (A) i lysröret (B), det klickar till när det låser på plats.
4. Koppla ihop styrdoskabeln med nätadaptern och sätt stickkontakten i väggen.




- a) LED-indikator timerinställning
- b) [⌚] Timer
- c) [☼] Val av färgtemperatur (6000 K, 3000 K, 4000 K)
- d) [☼] Val av ljusstyrka, 5 olika lägen
- e) [⏻] ON/OFF

Användning

1. Placera växtbelysningen på önskad plats. Se till att växten befinner sig mitt under belysningen.
2. Belysningen tänds automatiskt när sladden sätts i vägguttaget. Styr belysningen med fjärrkontrollen eller med styrdosan enligt nedan.
3. Ställ in önskad timerfunktion med [⌚].
 - Tryck på [⌚] en gång för timerinställningen 6 timmar på/18 timmar av. LED-indikatorn lyser vid 6H.
 - Tryck en andra gång på [⌚] för timerinställningen 12 timmar på/12 timmar av. LED-indikatorn lyser vid 12H.
 - Tryck en tredje gång på [⌚] för timerinställningen 16 timmar på/8 timmar av. LED-indikatorn lyser vid 16H.
 - Tryck en fjärde gång för att stänga av timern och ha ljuset på konstant.
4. Ställ in önskad ljusstyrka genom att trycka upprepade gånger på [☼]. Cykla mellan 5 olika: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%.
5. Ställ in önskad färgtemperatur genom att trycka upprepade gånger på [☼]. Cykla mellan 3 olika: 6000 K, 3000 K, 4000 K.
6. Tryck på [⏻] för att stänga av belysningen. **Obs!** Så länge strömsladden sitter i kommer enheten att komma ihåg den senaste inställningen. Minnet raderas när strömmen bryts.

Specifikationer

Nätadapter	220-240 V AC, 50-60 Hz
Nätkabel	2 m
Styrdoskabel	0,8 m
Ljuskälla	LED
Fotosyntetiskt fotonflöde	
PPF	25 µmol/s
PPFD @20 cm	Varmvit: 19,4 µmol/m²/s Neutralt: 21,2 µmol/m²/s Kallvit: 27,2 µmol/m²/s
Våglängd	
Blå	450 nm
Röd	680 nm
Effekt	24 W
Kapslingklass	IP 20
Användningstemp	-20-40 °C
Höjd	125 cm



Plantelys

Art.nr 10-1-136 Modell LS-YML- 24RW

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

 **Advarsel!**

 Kun til innendørs bruk.

 Klasse II-adapter. Dobbel beskyttelsesisolering.

 Klasse III produkt.

 Dette produktet er ikke beregnet som allmennbelysning.

- Utsett ikke produktet for sterk varme fra f.eks. komfyrer, åpen ild etc.
- Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- La aldri vann eller annen væske komme i kontakt med lyskilden.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis.
- Tilkoblingskabelen må ikke skiftes ut. Hvis kabelen blir skadet, må hele produktet kasseres.
- Lyskilden skal kun byttes av autorisert installasjons-virksomhet.

Vedlikehold

- Trekk alltid støpselet ut fra stikkkontakten før rengjøring.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.


Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.




Produktbeskrivelse

- A. Lysrør med én tilkobling
- B. Lysrør med to tilkoblinger
- C. Lysrør med skruetilkobling
- D. Fot
- E. Kontrollenhet
- F. Strømadapter




- f) [ON] - På
- g) [NW] Nøytralt lys (4000 K)
- h) [WW] Varmhvitt lys (3000 K)
- i) [☾] Varmhvitt lys, lysstyrka 1
- j) [☾☾] Nøytralt lys, ljustyrka 4
- k) [☼☼] Øk lysstyrken
- l) [⌚] Timer 12 timer
- m) [OFF] Av
- n) [☼] Full lysstyrke
- o) [CW] Kaldhvitt lys (6000 K)
- p) [☒] Kaldhvitt lys, ljustyrka 4
- q) [☼-] Reduser lysstyrke
- r) [⌚] Timer 6 timer
- s) [⌚] Timer 16 timer



Montering

1. Skru lysrøret (C) fast i foten (D).
2. Skyv lysrøret (B) inn i lysrøret (C), det klikker når det låses på plass.
3. Skyv lysrøret (A) inn i lysrøret (B), det klikker når det låses på plass.
4. Koble styrekabelen til strømadapteren og sett støpselet i veggen.



- a) LED-indikator, timerinnstilling
- b) [⌚] Timer
- c) [☼] Valg av fargetemperatur (6000 K, 3000 K, 4000 K)
- d) [☼] Valg av lysstyrke, 5 ulike innstillinger
- e) [⏻] ON/OFF

Bruk

1. Plasser plantelyset på et egnet sted. Påse at planten befinner seg midt under lyset.
2. Lyset tennes automatisk når stikkkontakten settes i vegguttaket. Styr belysningen med fjernkontrollen eller med kontrollboksen som beskrevet nedenfor.
3. Still inn ønsket timerfunksjon med [⌚].
 - Trykk på [⌚] én gang for timerinnstillingen 6 timer på/ 18 timer av. LED-indikatoren lyser ved 6H.
 - Trykk en gang til på [⌚] for timerinnstillingen 12 timer på/12 timer av. LED-indikatoren lyser ved 12H.
 - Trykk en tredje gang på [⌚] for timerinnstillingen 16 timer på/8 timer av. LED-indikatoren lyser ved 16H.
 - Trykk en fjerde gang for å slå av timeren og ha lyset tent konstant.
4. Still inn ønsket lysstyrke ved å trykke gjentatte ganger på [☼]. Gå stegvis mellom 5 forskjellige nivåer: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%.
5. Still inn ønsket fargetemperatur ved å trykke gjentatte ganger på [☼]. Veksle mellom 3 forskjellige: 6000 K, 3000 K, 4000 K.
6. Trykk på [⏻] for å slukke lyset. **Obs!** Så lenge ledningen er koblet til, vil enheten huske de senest brukte innstillingene. Minnet slettes når strømmen brytes.

Spesifikasjoner

Strømadapter 220–240V AC, 50–60 Hz

Strømledning 2 meter

Ledning med kontrollenhet 0,8 meter

Lyskilde LED

Fotosyntetisk foton-flyt

PPF 25 µmol/s

PPFD @20 cm **Varmhvit:** 19,4 µmol/m²/s
Nøytralhvit: 21,2 µmol/m²/s
Kaldhvit: 27,2 µmol/m²/s

Bølgelengde

Blå 450 nm


Rød 680 nm

Effekt 24 W

Kapslingsgrad IP20

Brukstemp. –20–40 °C.

Høyde 125 cm



Kasvivalaisin

Tuotenro 10-1-136 Malli LS-YML- 24RW

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

 **Varoitus!**

 Vain sisäkäyttöön.

 Luokan II sovitin. Kaksinkertainen suojaeristys.

 Luokan III tuote.

 Tuote ei ole tarkoitettu yleisvaloksi.

- Älä altista tuotetta lieden, avotulen ym. kuumuudelle.
- Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Varmista, että vesi ja muut nesteet eivät pääse kosketuksiin lampun kanssa.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa tuotetta millään tavalla.
- Liitäntäjohtoa ei saa vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.
- Lampun saa vaihtaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Huolto ja kunnossapito

- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen tuotteen puhdistamista.
- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.


Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.




Tuotekuvaus

- A. Yhden liitännän loisteputki
- B. Kahden liitännän loisteputki
- C. Ruuviliitännällä varustettu loisteputki
- D. Jalka
- E. Ohjausrasia
- F. Muuntaja




- f) [ON] - Päällä
- g) [NW] Neutraali valo (4000 K)
- h) [WW] Lämminvalkoinen valo (3000 K)
- i) [☾] Lämminvalkoinen valo, kirkkaus 1
- j) [☾] Neutraali valo, kirkkaus 4
- k) [☼+] Lisää kirkkautta
- l) [⌚] Ajastin 12 tuntia
- m) [OFF] Pois päältä
- n) [☼] Täysi kirkkaus
- o) [CW] Kylmä valkoinen valov (6000 K)
- p) [☼] Kylmä valkoinen valo, kirkkaus 4
- q) [☼-] Vähennä kirkkautta
- r) [⌚] Ajastin 6 tuntia
- s) [⌚] Ajastin 12 tuntia



Asennus

1. Kierrä valoputki (C) kiinni jalkaan (D).
2. Työnnä loisteputki (B) loisteputkeen (C), se lukittuu paikalleen napsahduksella.
3. Työnnä loisteputki (A) loisteputkeen (B), se lukittuu paikalleen napsahduksella.
4. Liitä ohjausyksikön kaapeli verkkovirtalaitteeseen ja kytke pistoke pistorasiaan.



Käyttö

1. Aseta kasvivalaisin sopivaan paikkaan. Varmista, että kasvi on valaisimen alla.
2. Valaisin syttyy automaattisesti, kun johto kiinnitetään pistorasiaan. Ohjaa valaistusta kaukosäätimellä tai ohjausyksiköllä alla olevien ohjeiden mukaisesti.
3. Ota ajastin käyttöön painikkeella [⌚].
 - Paina kerran [⌚], jolloin valo palaa 6 tuntia ja on pois päältä 18 tuntia. LED-merkkivalo palaa kohdassa 6H.
 - Paina uudelleen [⌚], jolloin valo palaa 12 tuntia ja on pois päältä 12 tuntia. LED-merkkivalo palaa kohdassa 12H.
 - Paina kolmannen kerran [⌚], jolloin valo palaa 16 tuntia ja on pois päältä 8 tuntia. LED-merkkivalo palaa kohdassa 16H.
 - Sammuta ajastin painamalla painiketta neljännen kerran, jolloin valo palaa jatkuvasti.
4. Aseta haluamasi valonvoimakkuus painamalla useita kertoja [☼]. Valittavana on 5 eri kirkkautta: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%.
5. Aseta haluttu värilämpötila painamalla toistuvasti [☼]. Vaihtelee kolmen eri värilämpötilan välillä: 6000 K, 3000 K, 4000 K.
6. Sammuta valaisin painamalla [☼]. **Huom.!** Kasvivalaisin muistaa viimeisimmän asetuksen virtajohdon ollessa kiinni. Muistin tiedot poistuvat, kun virta katkeaa.

Tiedot

Muuntaja	220-240 V AC, 50-60 Hz
Virtajohto	2 m
Johto ja ohjausrasia	0,8 m
Lamppu	LED
Fotosynteettinen fotonivuo	
PPF	25 µmol/s
PPFD @20 cm	Lämmin valkoinen: 19,4 µmol/m²/s Neutraali valkoinen: 21,2 µmol/m²/s Kylmä valkoinen: 27,2 µmol/m²/s
Aallonpituus	
Sininen	450 nm
Punainen	680 nm
Teho	24 W
Kotelointiluokka	IP 20
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Korkeus	125 cm

Vækstlys

Art.nr 10-1-136 Model LS-YML- 24RW

Læs hele brugsanvisningen før brug, og gem den til fremtidig reference. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl i tekst eller billeder og forbeholder os retten til at foretage nødvendige ændringer i tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt venligst kundeservice.

Sikkerhed

⚠ Advarsel!

🏠 Kun til indendørs brug.

📦 Klasse II adapter. Dobbeltisoleret.

⚡ Klasse III produkt.

🚫 Dette produkt er ikke beregnet til almindelig belysning.

- Udsæt ikke produktet for høje temperaturer i nærheden af komfurer, pejse m.m.
- Nedsænk aldrig produktet i vand eller anden væske.
- Lad aldrig vand eller anden væske komme i kontakt med lyskilden.
- Forsøg aldrig at åbne, reparere, adskille eller ændre produktet på nogen måde.
- Strømkablet må aldrig udskiftes. Produktet skal kasseres, hvis det er beskadiget på nogen måde.
- Lyskilden må kun udskiftes af en autoriseret servicetekniker.

Rengøring og vedligeholdelse

- Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring.
- Rengør produktet ved at tørre det af med en fugtig klud. Brug kun milde rengøringsmidler. Brug aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.


Affaldshåndtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at undgå skader på miljøet eller sundhedsrisici som følge af forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialerne håndteres ansvarligt. For at genanvende produktet skal du aflevere det på din lokale genbrugsstation eller kontakte forhandleren. De sørger for, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.




Produktbeskrivelse

- A. Lysrør med én tilslutning
- B. Lysrør med to tilslutninger
- C. Lysrør med skrueforbindelse
- D. Fot
- E. Kontrolboks
- F. Strømforsyning




- f) [ON] - Tænd
- g) [NW] Neutralt lys (4000 K)
- h) [WW] Varmhvidt lys (3000 K)
- i) [☾] Varmhvidt lys, lysstyrke 1
- j) [☾] Neutralt lys, lystyrke 4
- k) [☼] Øg lysstyrken
- l) [⌚] Timer 12 timer
- m) [OFF] Sluk
- n) [☼] Fuld lysstyrke
- o) [CW] Koldhvidt lys (6000 K)
- p) [📺] Koldhvidt lys, lystyrke 4
- q) [☼-] Reducer lysstyrken
- r) [⌚] Timer 6 timer
- s) [⌚] Timer 16 timer



Montering

1. Skru lysrør (C) fast i basen (D).
2. Skub lysrør (B) ind i lysrør (C); det klikker på plads.
3. Skub rør (A) ind i rør (B); det klikker på plads.
4. Tilslut kontrolkablet til strømforsyningen, og sæt den i stikkontakten.



- a) LED-indikator for timerindstilling
- b) [⌚] Timer
- c) [☼] Farvetemperatur (6000 K, 3000 K, 4000 K)
- d) [☼] Lysstyrke, 5 forskellige niveauer
- e) [⏻] ON/OFF

Brug

1. Placér lampen der, hvor den skal bruges. Sørg for, at planterne er placeret centralt under lyset.
2. Lampen tændes automatisk, når den tilsluttes en stikkontakt. Betjen lampen med fjernbetjeningen eller kontrolboksen som beskrevet nedenfor.
3. Indstil timeren ved at trykke på [⌚].
 - Tryk [⌚] én gang for at indstille timeren til 6 timer tændt/18 timer slukket. LED-indikatoren viser 6H.
 - Tryk [⌚] en anden gang for at indstille timeren til 12 timer tændt/12 timer slukket. LED-indikatoren viser 12H.
 - Tryk [⌚] en tredje gang for at indstille timeren til 16 timer tændt/8 timer slukket. LED-indikatoren viser 16H.
 - Tryk en fjerde gang for at deaktivere timeren og lade lampen være tændt konstant.
4. Indstil ønsket lysstyrke ved at trykke gentagne gange på [☼]. Skift mellem 5 niveauer: 100 %, 80 %, 60 %, 40 %, 20 %.
5. Indstil ønsket farvetemperatur ved at trykke gentagne gange på [☼]. Skift mellem følgende tre: 6000 K, 3000 K, 4000 K.
6. Tryk på [⏻] for at slukke lampen. **Obs!** Så længe lampen er tilsluttet strøm, gemmes den seneste indstilling. Hukommelsen nulstilles, når lampen frakobles.

Specifikationer

Strømforsyning 220-240 V AC, 50-60 Hz

Strømkabel 2 m

Kabel til kontrolboks 0,8 m

Lyskilde LED

Fotosyntetisk fotonflux

PPF	25 µmol/s
PPFD @20 cm	Varmhvidt: 19,4 µmol/m²/s Neutralt: 21,2 µmol/m²/s Koldhvidt: 27,2 µmol/m²/s

Bølgelængde

Blå 450 nm

Rød 680 nm

Effekt 24 W

Kapslingklasse IP 20

Driftstemp -20-40 °C

Højde 125 cm

