

LED Strip Light, RGBIC

Art.no 46-1305 Model LS9A322-1.4M-20

Read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We apologise for any text and picture errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety



Warning:

- Never use the product if it is in any way damaged or malfunctioning. Unplug the product immediately if it is damaged.
- Do not use the product in environments where explosive or flammable gases are stored or used.
- The product must not be installed on a wet or electrically conductive surface.
- Make sure that the cable is not damaged whilst the product is being installed.
- Do not carry the product using the mains lead and do not use it for other unsuitable purposes.
- Never let children play with the product.
- The product may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or persons with a lack of experience or knowledge which could jeopardise their safety, provided they have been instructed in the safe operation of the product and understand the hazards involved.



Important

- The LEDs cannot be replaced. When the LEDs have reached the end of their service life, the entire product must be discarded.
- This product is intended only for private use.



Risk of eye damage. Do not look directly at the light source.



The product is intended for indoor use only.




Class III strip light

Installation

Information


The LED strip light can be mounted using the included clips. For best adhesion, ensure that the surface is clean, dry and free of grease. Alternatively, the light strip can be pressed into narrow spaces, e.g. between trims.



1. Strip light: Remove the protective film from the tape on the back of the clips and attach it to a clean, grease-free surface. Press the list into the clips.
2. Connectors: Connect the strip light and the control box.
Note: Make sure the strip light is connected in the right way, with the arrows pointing towards each other. Otherwise the strip light will not work.
3. Connection cable USB-A: Connect the connection cable to a USB adaptor.

Control box

4. [C] Choose from 27 different light modes
5. [⏻] On/Off
6. [M] Choose from 8 different light modes that react to music.



Care and maintenance

- Unplug the lead from the USB-adaptor before cleaning.
- The product should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

USB-adaptor	5 V DC, 2 A (sold separately)
Length (strip)	1.4 m
Light source	100 LED/m
Cable length	2 m

LED-list för bilinteriör, RGBIC

Art.nr 46-1305 Modell LS9A322-14M-20

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Använd aldrig produkten om den på något sätt är skadad eller inte fungerar normalt. Dra omedelbart ur USB-kontakten vid skador.
- Använda inte produkten i miljöer där explosiva eller brännbara gaser eller vätskor förvaras eller används.
- Installera inte produkten på en fuktig eller elektriskt ledande yta.
- Se till att kabeln inte skadas när produkten installeras.
- Lift inte produkten i kabeln och använd inte kabeln till oförenliga ändamål.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Produkten får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.



Viktigt

- Ljuskällorna är inte utbytbara. När ljuskällan har passerat sin livslängd ska hela produkten kasseras.
- Produkten är endast avsedd för privat bruk.



Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i ljuskällan.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.




Klass III-ljusslinga.

Montering



Information


Ljuslisten kan monteras med de medföljande clipsen (a). För bästa vidhäftning, se till att underlaget är rent, torrt och fritt från fett. Alternativt kan ljuslisten tryckas fast i smala utrymmen, t.ex. mellan lister.



- Ljuslist: Ta bort skyddsfilm från tejpens baksida och tryck fast den på en ren fettfri yta. Tryck fast listan i clipsen.
- Kontaktstycken: Koppla samman ljuslist och kontrollbox. **Obs!** Se till att ljuslisten kopplas in åt rätt håll med pilarna mot varandra. Annars kommer inte ljuslisten att lysa.
- Anslutningskabel USB-A: Anslut USB-kabeln till valfri USB-adapter.

Kontrollbox

- [C] Välj mellan 27 olika ljuslägen
- [P] På/Av
- [M] Välj mellan 8 olika ljuslägen som reagerar på musik.



Skötsel och underhåll

- Dra ut USB-adaptern ur vägguttaget innan rengöring.
- Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug den vid behov.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

USB-adapter	5 V DC, 2 A (säljs separat)
Längd (list)	1,4 m
Ljuskälla	100 LED/m
Kabellängd	2 m

LED-list for bilinteriør, RGBIC

Art.nr 46-1305 Modell LS9A322-14M-20

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til ev. senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal. I så tilfelle må støpselet trekkes ut av strømuttaket umiddelbart.
- Bruk ikke produktet i miljøer hvor eksplosive eller lett antennelige gasser eller væsker oppbevares eller brukes.
- Produktet må ikke installeres på et fuktig eller elektrisk ledende underlag.
- Pass på så ikke kablene skades ved installasjon.
- Løft ikke produktet i kabelen, og bruk heller ikke kabelen til uegnede ting.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet kan brukes av personer med nedsatt funksjonsevne, manglende erfaring eller kunnskap som kan påvirke sikkerheten, dersom de har fått instruks om hvordan produktet på en sikker måte skal brukes og forstår de farer og risikoer som kan oppstå.



- Lyskildene er ikke utskiftbare. Når lyskildens levetid er oppnådd skal hele produktet kasseres.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk.



Fare for skader på øynene! Se aldri direkte inn i lyskilden.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.




Klasse III lysklynge.

Montering

i Informasjon


Lyslisten kan monteres ved hjelp av de medfølgende klipsene (a). Best vedheft oppnås når underlaget er rent, tørt og fritt for fett. Alternativt kan lyslisten presses inn i trange rom, f.eks. mellom lister.



1. Lyslist: Fjern beskyttelsesfilmen fra klipsenes bakside og trykk listen fast på en ren, fettfri flate. Trykk listen inn i klipsene.
2. Kontakter: Lyslisten og kontrollboks kobles sammen.
Obs! Påse at lyslisten kobles inn riktig vei med pilene mot hverandre. Hvis ikke vil ikke lyslisten kunne lyse.
3. Tilslutningskabel USB-A: Koble tilkoblingskabelen til en passende USB-adapter.

Kontrollboks

4. [C] Velg mellom 27 forskjellige lysmoduser
5. [U] På/Av
6. [M] Velg mellom 8 ulike lysmoduser som reagerer på musikk.



Vedlikehold

- Trekk USB-adapteren ut av strømuttaket før rengjøring.
- Tørk av produktet med en tørr klut, og støvsug den ved behov.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

USB-adapter	5 V DC, 2 A (selges separat)
Lengde (list)	1,4 m
Lyskilde	100 LED/m
Kabellengde	2 m

LED-lista auton sisätilaan RGBIC

Tuotenro 46-1305 Malli LS9A322-1.4M-20

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!

- Älä käytä tuotetta, jos tuote on vaurioitunut tai jos ne eivät toimi oikealla tavalla. Jos tuote vahingoittuu, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa säilytetään tai käytetään helposti syttyviä tai räjähtäviä kaasuja tai nesteitä.
- Älä asenna tuotetta kostealle tai sähköä johtavalle pinnalle.
- Varo vahingoittamasta johtoja asennuksen aikana.
- Älä nosta tuotetta johdosta äläkä käytä sitä sille sopimattomaan tarkoitukseen.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita, tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää tuotetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.



Tärkeää

- Lamppuja ei voi vaihtaa. Jos lamppu lakkaa toimimasta, koko tuote tulee poistaa käytöstä.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön.



Silmävamman vaara! Älä katso suoraan valoon.



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.




Luokan III valoketju.

Asennus



Huom.!


Valolista voidaan kiinnittää mukana toimitettujen kiinnikkeiden avulla (a). Parhaan tarttuvuuden varmistamiseksi tarkista, että pinta, jolle valolista kiinnitetään, on kuiva ja puhdas ja että siinä ei ole rasvaa. Vaihtoehtoisesti valolista voidaan painaa ahtaisiin tiloihin, esimerkiksi listojen väliin.



1. Valolista: Poista klipseihin takana olevan teipin suojapaperi ja kiinnitä valolista puhtaalle, rasvattomalle pinnalle. Paina valonauha klipseihin.
2. Liittimet. Liitä valolista ja ohjausyksikkö yhteen.
Huom.! Varmista, että liität valolistan oikeasta suunnasta nuolet vastakkain. Muuten valolista ei toimi.
3. Virtajohto USB-A: Liitä liitäntäjohto USB-laturiin.

Ohjausyksikkö

4. [C] Valitse 27 eri valotilaa
5. [P] Päälle/Pois päältä
6. [M] Valitse 8 eri valotilasta, jotka reagoivat musiikkiin.



Huolto ja kunnossapito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ennen valolistan puhdistamista.
- Puhdista valolista tarvittaessa kuivalla liinalla tai imuroimalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

USB-sovitin	5 V DC, 2 A (myydään erikseen)
Mitat (lista)	1,4 m
Lamppu	100 LED/m
Johdon pituus	2 m