

Rechargeable light cube

Art.no 46-1140 Model SP-SAL110X110RGB1IR-01

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Never charge the product in flammable environments or on flammable surfaces.
- Never use a defective charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.



The product is intended for indoor use only.

Care and maintenance


Switch the light off and clean it using a soft, dry cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.




Product description



1. LED light source (non-replaceable)
2. Multifunction button
3. LED indicator
4. USB-C port

Remote control

5. [⚙️] Increase light intensity
[⚙️] Decrease light intensity
6. [OFF] Turn the light off
[ON] Turn the light on
7. [R] Red light, [G] Green light
[B] Blue light, [W] White light
12 colour tones within the RGB spectrum
8. [FLASH] Change slowly between all the colours
9. [STROBE] Change quickly between all the colours
10. [FADE] Change between all the colours, the colours fade into one another
11. [SMOOTH] Change between all colours with no visible transition



Charging

Connect the included charging cable to the USB-C port (4) on the base and to a USB charger.

The LED indicator (3) shows the status of the battery as follows:

- Fixed red light: The battery is being charged
- Fixed green light: The battery is fully charged

Use

Hold the multifunction button (2) to turn the light on/off.

Press the multifunction button repeatedly to switch between different colours/effects as follows:

Green → Red → Blue → White → Light blue → Orange → Purple → Strobe → Fade ➡

All the modes above and additional light effects and brightnesses can also be controlled with the remote.

Specifications

Charging voltage	5 V DC, 1 A (adapter sold separately)
Battery	1 × 18650, 2000 mAh, 3,7 V
Battery (remote)	1 × CR2025 (included)
Cable	USB-A to USB-C, 1 m (included)
Charging time	approx. 4 h
Operating time	Approx. 30 h
Light source	LED (non-replaceable)
Size	110 × 110 × 115 mm
Weight	350 g

Laddbar lampa, Fanny kub

Art.nr 46-1140 Modell SP-SAL110X110RGB1IR-01

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Skötsel och underhåll

Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.


Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt.

När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.




Produktbeskrivning



1. Ljuskälla LED (ej utbytbar)
2. Multifunktionsknapp
3. LED-indikator
4. USB-C ingång

Fjärrkontroll

5. [☀] Öka ljusstyrkan
[☿] Minska ljusstyrkan
6. [OFF] Släck ljuset
[ON] Tänd ljuset
7. [R] Rött ljus, [G] Grönt ljus
[B] Blått ljus, [W] Vitt ljus
Färgnyanser, 12 nyanser inom RGB-spektrat
8. [FLASH] Växla långsamt mellan alla färger
9. [STROBE] Växla snabbt mellan alla färger
10. [FADE] Växla mellan alla färger, tonas in i varandra
11. [SMOOTH] Växla mellan alla färger utan synlig övergång



Laddning

Anslut medföljande laddkabel till anslutningen (4) på lampans fot och till en valfri USB-laddare.

LED-indikatorn (3) visar status på batteriet i två olika lägen:

- Rött fast sken: Batteriet laddas
- Grönt fast sken: Batteriet är fulladdat

Användning

Håll in multifunktionsknappen (2) för att slå på/av lampan.

Tryck på multifunktionsknappen upprepade gånger för att växla mellan olika färger/effekter enligt följande:

Grön → Röd → Blå → Vit → Ljusblå → Orange → Lila → Strobe → Fade ↻

Alla ovanstående lägen samt ytterligare färg effekter och ljusstyrka går att styra med fjärrkontrollen.

Specifikationer

Laddspänning	5 V DC, 1 A (adapter säljs separat)
Batteri	1 × 18650, 2000 mAh, 3,7 V
Batteri (fjärrkontroll)	1 × CR2025 (medföljer)
Kabel	USB-A till USB-C, 1 m (medföljer)
Laddtid	ca 4 tim
Användningstid	ca 30 tim
Lamptyp	LED (ej utbytbar)
Mått	110 × 110 × 115 mm
Vikt	350 g

Oppladbar lampe, Fanny kube

Art.nr 46-1140 Modell SP-SAL110X110RGB1IR-01

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

Vedlikehold


Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.




Produktbeskrivelse



1. Lyskilde LED (kan ikke byttes ut)
2. Multifunksjonsknapp
3. LED-indikator
4. USB-C inngang

Fjernkontroll

5. [☀] Øke lysstyrken
[☿] Redusere lysstyrken
6. [OFF] Slukke lyset
[ON] Tenne lyset
7. [R] Rødt lys, [G] Grønt lys
[B] Blått lys, [W] Hvitt lys
Fargenyanser, 12 nyanser i RGB-spekteret
8. [FLASH] Sakte veksle mellom alle fargene
9. [STROBE] Skifte raskt mellom alle fargene
10. [FADE] Skifte mellom alle farger, tones over hverandre
11. [SMOOTH] Skifte mellom alle farger uten synlig overgang



Opplading

Koble den medfølgende ladekabel til USB-inngangen (4) på lampefoten og til en valgfri USB-lader.

Batterinivåindikatoren (4) viser batteriets status i to forskjellige modus:

- Fast rødt lys: Batteriet lades
- Fast grønt lys: Batteriet er fulladet

Bruk

Hold in multifunksjonsknappen (2) for å slå lampen på/av.

Trykk på multifunksjonsknappen gjentatte ganger for å veksle mellom ulike farger/effekter på følgende måte:

Grønn → Rød → Blå → Hvit → Lyseblå → Oransje → Lilla → Strobe → Fade ↻

Alle de ovennevnte modusene samt ytterligere fargeeffekter og lysstyrke kan styres med fjernkontrollen.

Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC, 1 A (adapter selges separat)
Batteri	1 × 18650, 2000 mAh, 3,7 V
Batteri (fjernkontroll)	1 × CR2025 (medfølger)
Kabel	USB-A til USB-C, 1 m (medfølger)
Ladetid	ca 4 timer
Brukstid	ca 30 timer
Mål	110 × 110 × 115 mm
Vekt	350 g

Fanny ladattava valaisin

Tuotenro 46-1140 Malli SP-SAL110X110RGB1IR-01

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Huolto ja kunnossapito


Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.




Tuotekuvaus



1. LED-lamppu (ei voi vaihtaa)
2. Monitoimipainike
3. LED-merkkivalo
4. USB-C-liitäntä

Kaukosäädin

5. [☼] Lisää valonvoimakkuutta
[☼] Vähennä valonvoimakkuutta
6. [OFF] Sammuta valo
[ON] Sytytä valo
7. [R] Punainen valo
[G] Vihreä valo
[B] Sininen valo
[W] Valkoinen valo
Värisävyt, 12 RGB-värisävyä
8. [FLASH] Vaihda hitaasti kaikkien värien välillä
9. [STROBE] Vaihda nopeasti kaikkien värien välillä
10. [FADE] Vaihda kaikkien värien välillä, sulautuvat toisiinsa
11. [SMOOTH] Vaihda kaikkien värien välillä ilman näkyvää värien vaihtumista



Lataaminen

Liitä mukana tuleva latauskaapeli valaisimen jalassa olevaan liitäntään (3) ja USB-laturiin.

Akun varaustason ilmaisin (4) kertoo akun varaustason kolme eri tasoa:

- Punainen vilkkumaton valo: akkua ladataan
- Vihreä vilkkumaton valo: akku on täynnä

Käyttö

Paina monitoimipainiketta (2) ja pidä sitä painettuna kytkeäksesi lampun päälle/pois.

Paina monitoimipainiketta toistuvasti vaihtaaksesi eri värien/efektien välillä seuraavasti:

Vihreä → Punainen → Sininen → Valkoinen → Vaaleansininen → Oranssi → Violetti → Strobe → Fade ➔

Kaikkia edellä mainittuja toimintatiloja sekä muita väritehosteita ja kirkkautta voidaan säätää kaukosäätimellä.

Tekniset tiedot

Latausjännite	5 V DC, 1 A (sovitin myydään erikseen)
Akku	1 × 18650, 2000 mAh, 3,7 V
Akku (kaukosäädin)	1 × CR2025 (sisältyy pakkaukseen)
Johto	USB-A - USB-C, 1 m (sisältyy pakkaukseen)
Latausaika	noin 4 tunti
Käyttöaika	noin 30 tuntia
Mitat	110 × 110 × 115 mm
Paino	350 g