






1



2-3h



2




Bluetooth

Devices


exibel Andesite




3




1x




1x



1.5s



1x




1.5s

Siri / Google assistant




2x

Equalizer mode




1x

3.5mm




sold separately

4 ON / OFF



3s



5s

Simplified EU Declaration Of Conformity

Hereby, Clas Ohlson AB declares that the radio equipment type **Andesite** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.clasohlson.com



Exibel Andesite
39-2655-1/2/3/4

Complete manual
www.clasohlson.se
www.clasohlson.no
www.clasohlson.fi

Safety

- Protect your hearing. Listening on high volume for prolonged periods can lead to permanent hearing loss. Set the volume to a low level before using the product.
 - Be careful when using the product if it poses a possible danger to yourself or others due to your inability to clearly hear your surroundings.
 - Never subject the product to high temperature, dust, heavy vibration, or impacts.
 - Keep the product away from water or other liquids.
 - Do not place the product in continuous sunlight or near naked flames.
 - Never attempt to tamper with or modify the product in any way.
 - Never let the battery charge for extended periods when it is not in use. Discontinue charging during thunderstorms.
 - Check your local regulations regarding mobile phone use in combination with driving.
 - Turn off both the product and mobile phone in areas where you are requested to do so, such as in hospitals, aircraft or areas where there is a risk of explosion.
-

Säkerhet

- Skydda din hörsel. Lyssning med hög volym under lång tid kan leda till bestående hörselskador. Ställ in volymen på en låg nivå innan du börjar använda produkten.
 - Var försiktig med att använda produkten om det kan innebära fara för dig själv och andra att du inte kan höra omgivande ljud.
 - Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, och stötar.
 - Håll produkten undan från vatten och annan vätska.
 - Placera inte produkten i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld.
 - Försök inte ta isär eller modifiera produkten på något sätt.
 - Låt inte produkten vara på laddning under en längre period när den inte används. Avbryt laddningen vid åskväder.
 - Kontrollera lokala föreskrifter om användning av mobiltelefon i kombination med bilkörning.
 - Stäng av både produkten och din mobiltelefon när du vistas i utrymmen där du är anmodad att stänga av mobiltelefonen, t.ex. på sjukhus, i flygplan eller områden där det föreligger explosionsrisk.
-

Sikkerhet

- Beskytt hørselen din. Høyt volum over tid kan føre til varige hørselsskader. Still volumet på et lavt nivå før du begynner å bruke hodetelefonen.
 - Vær forsiktig med å bruke hodetelefonen hvis det kan være til fare for deg selv og andre at du ikke hører lyder fra omgivelsene rundt deg.
 - Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
 - Produktet må holdes unna vann og andre væsker.
 - Plasser ikke produktet i vedvarende sollys eller nær åpen ild.
 - Produktet må ikke modifieres eller endres på.
 - La ikke batteriet bli stående til lading over tid hvis det ikke er i bruk. Avbryt ladingen ved tordenvær.
 - Kontroller lokale lover og forskrifter vedrørende bruk av mobiltelefon kombinert med bilkjøring.
 - Skru av både hodetelefoner og mobiltelefon når du er på plasser der du blir anmodet om å stenge av mobiltelefonen, som f.eks. på sykehus, i fly eller områder hvor det er fare for eksplosjoner.
-

Turvallisuus

- Suojaa kuulosi. Pitkäaikainen kuuntelu kovalla äänenvoimakkuudella saattaa johtaa pysyviin kuulovaurioihin. Säädä äänenvoimakkuus matalaksi, ennen kuin aloitat kuulokkeiden käytön.
- Jos sinulle tai muille henkilöille voi aiheutua vaaraa siitä, että et kuule ympäristön ääniä, ole varovainen kuulokkeita käyttäessäsi.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille.
- Älä sijoita laitetta aurinkoiseen paikkaan tai avotulen läheisyyteen.
- Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla.
- Älä pidä laitetta pitkään latauksessa, kun sitä ei käytetä. Älä lataa laitetta ukkosella.
- Ota selvää paikallisista asetuksista koskien matkapuhelimen käyttöä ajon aikana.
- Sammuta sekä kuulokkeet että matkapuhelin tiloissa, jossa matkapuhelimen käyttö on kielletty (esim. sairaalat ja lentokoneet), sekä tiloissa, joissa on räjähdysvaara.