

Didrik, table lamp

Art.no 46-1133 Model SAL22876

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



Warning:

- The mains lead should be checked regularly. Never use the product if the mains lead or plug is damaged.
- If the mains lead has been damaged, it must only be replaced by the manufacturer, authorised service facility or qualified tradesman. This is to prevent the risk of electric shock or fire.



Class II luminaire.



This product is intended for indoor use only.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.




Specifications

Input	220-240 V AC, 50/60 Hz
Base	E14, Max 8 W
Size	Ø 22 cm, height 33,7 cm
Mains lead	1.5 m

Assembly

1. Attach the lamp shade to the base and fasten with the shade ring.
2. Install a light bulb, 1 x E14 max 8 W (sold separately).
3. Put the lid on.
4. Plug the mains lead into a wall socket and use the switch to turn the light on or off.



Bordslampa, Didrik

Art.nr 46-1133 Modell SAL22876

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätkabeln eller stickproppen är skadade.
- Om nätkabeln skadats ska den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.



Klass II-belysningsarmatur.



Endast för inomhusbruk.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.




Specifikationer

Nätspänning	220-240 V AC, 50/60 Hz
Sockel	E14, Max 8 W
Mått	Ø 22 cm, höjd 33,7 cm
Sladdlängd	1,5 m

Montering

1. Montera skärmen på sockeln och fäst med skärmringen.
2. Montera en ljuskälla, E14 max 8 W (säljs separat).
3. Lägg på locket.
4. Sätt i sladden i ett vägguttag och använd strömbrytaren för att slå av och på lampan.



Bordlampe, Didrik

Art.nr 46-1133 Modell SAL22876

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller ved andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel!

- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledning eller støpsel er skadet.
- Dersom strømledningen er skadet, skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.



Klasse II-belysningsarmatur.



Kun til innendørs bruk.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.




Spesifikasjoner

Nettspenning	220-240 V AC, 50/60 Hz
Socket	E14, maks. 8 W
Mål	Ø 22 cm, høyde 33,7 cm
Ledningslengde	1,5 meter

Montering

1. Monter lampeskjermen på pæreholderen og lås den med skjermringen.
2. Monter en lyskilde, 1 x E14 maks 8 W (selges separat).
3. Sett på dekslet.
4. Sett inn ledningen og bruk strømbryteren for å slå av og på lampen.



Didrik, Pöytävalaisin

Tuotenro 46-1133 Malli SAL22876

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!

- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä tuotetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Vioittuneen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.



Luokan III valaisin.



Vain sisäkäyttöön.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lamppu	1 kpl E14, enint. 8 W (myydään erikseen)
Mitat	Ø 22 cm, korkeus 33,7 cm
Johdon pituus	1,5 m

Asennus

- Asenna lampunvarjo lampunpidikkeeseen ja kiinnitä varjostinrenkaalla.
- Kiinnitä lamppu, 1 x E14 enint. 8 W (myydään erikseen).
- Aseta suojus päälle.
- Laita johto pistorasiaan ja käytä kytkintä lampun sytyttämiseen ja sammuttamiseen.

