

# LED Wall Light, white/black

Art.no 36-7014-1, -2  
Model OCL-652W WH/BK

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Safety

- The product is only intended for indoor use in ambient temperatures of up to 25 °C.
- Never place the product where it is exposed to high temperatures from hobs, ovens or other heat sources.



Only intended for indoor use.




Class III.



**Warning:** Risk of electric shock. The bulbs in this light fitting are not replaceable. When the bulbs reach the end of their life the whole light fitting must be replaced.

## Assembly

Use fasteners suitable for the wall material and ensure that there are no electrical wires or water pipes in the wall where you intend to screw/drill.



## Instructions for use

Plug the mains lead into a wall socket and turn the light on/off using the in-line power switch.

## Care and maintenance

- The light fitting should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner.
- The bulb in this light fitting is not replaceable. When the bulb reaches the end of its life the whole light fitting must be replaced.

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

### Mains adaptor

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Input</b>  | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| <b>Output</b> | 12 V DC, 0.35 A        |

### Bulb

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| <b>LED</b> | 4.4 W LED<br>(non-replaceable) |
|------------|--------------------------------|

### Lamp fixture

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>brightness</b>            | 280 lm  |
| <b>Light temperature</b>     | 3000 vK |
| <b>Colour rendition (Ra)</b> | 83      |

### Light

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Length</b>       | 25 cm |
| <b>Wall plate Ø</b> | 10 cm |
| <b>Mains lead</b>   | 2 m   |

# Vägglampas LED vit/svart

Art.nr 36-7014-1, -2  
Modell OCL-652W WH/BK

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk i en omgivningstemperatur på upp till 25 °C.
- Placera aldrig produkten så att den utsätts för höga temperaturer från spisar, ugnar eller andra värmekällor.



Endast avsedd för inomhusbruk.




Klass III.



**Varning!** Risk för elektrisk stöt. Produktens ljuskälla är inte utbytbar. När ljuskällan slutat fungera ska lampan kasseras.

## Montering

Använd för väggen lämplig fästmetod och försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar finns i väggen där du skruvar/borrar.



## Användning

Anslut nätadaptern till ett vägguttag och slå på/av lampan med strömbrytaren på nätkabeln.

## Skötsel och underhåll

- Torka av lampan med en torr trasa eller dammsug den vid behov.
- Lampans ljuskälla är inte utbytbar. När ljuskällan slutat fungera ska lampan kasseras.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljöns tillfredställande sätt.



## Specifikationer

### Nätadapter

|    |                        |
|----|------------------------|
| In | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Ut | 12 V DC 0,35 A         |

### Ljuskälla

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| LED                        | 4,4 W ej utbytbar |
| Ljusflöde armatur          | 280 lm            |
| Ljuskälla                  | 3000 K            |
| Färgåtergivningsindex (Ra) | 83                |

### Lampa

|           |         |
|-----------|---------|
| Längd     | 25 cm   |
| Väggfäste | Ø 10 cm |
| Nätkabel  | 2 m     |

# Vegglampe LED hvit/svart

Art.nr. 36-7014-1, -2  
Modell OCL-652W WH/BK

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet til innendørs bruk, i omgivelser med temperaturer på opptil 25 °C.
- Plasser ikke produktet slik at den utsettes for høye temperaturer fra komfyrer, ovner eller andre varmekilder.



Kun til innendørs bruk.




Klasse III.



**Advarsel!** Fare for elektrisk støt. Lyskilden kan ikke skiftes ut. Når lyskilden er utbrukt må armaturen kasseres.

## Montering

Monter lampen med en festemetode som egner seg til veggens konstruksjon og forsikre deg om at det ikke er strømledninger eller vannrør i veggkonstruksjonen der du skal bore/skru.



## Bruk

Plugg nettadapteret til et strømuttak og skru på/av lampen med strømbryteren, som sitter på ledningen.

## Vedlikehold

- Tørk av armaturen med en tørr klut, og støvsug den ved behov.
- Lyskilden kan ikke skiftes ut. Når lyskilden er utbrukt må lampen kasseres.

## Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området.

For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



## Spesifikasjoner

### Strømadapter

|     |                        |
|-----|------------------------|
| Inn | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Ut  | 12 V DC; 0,35 A        |

### Lyskilde

**LED** 4,4 W (ikke utskiftbar)

### Lysstrøm for armatur

280 lm

### Lysfarge

3000 K

### Fargegjengivelsesindeks (Ra)

83

### Lampe

**Lengde** 25 cm

**Veggfeste** Ø 10 cm

**Strømkabel** 2 m

# Seinävalaisin LED valkoinen/musta

Tuotenro 36-7014-1, -2  
Malli OCL-652W WH/BK

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön korkeintaan 25 °C:n lämpötilaan.
- Älä sijoita laitetta niin, että se altistuu esim. takoista, uuneista tai muista lämmönlähteistä tuleville korkeille lämpötiloille.



Vain sisäkäyttöön.




Luokka III.



**Varoitus!** Sähköiskuvaara. Valaisimen lamppua ei voi vaihtaa. Kun lamppu lakkaa toimimasta, valaisin tulee poistaa käytöstä.

## Asennus

Käytä seinämateriaalille sopivaa kiinnitystapaa. Varmista että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.



## Käyttö

Liitä muuntaja pistorasiaan ja sytytä/sammuta valaisin virtajohtojen virtakytkimellä.

## Huolto ja puhdistaminen

- Puhdista valaisin tarvittaessa kuivalla liinalla tai imuroimalla.
- Valaisimen lamppua ei voi vaihtaa. Kun lamppu lakkaa toimimasta, valaisin tulee poistaa käytöstä.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Muuntaja</b>     |                        |
| <b>Tulojännite</b>  | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| <b>Lähtöjännite</b> | 12 V DC, 0,35 A        |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Lamppu</b>                  |                       |
| <b>LED</b>                     | 4,4 W, ei voi vaihtaa |
| <b>Valovirta valaisin</b>      | 280 lm                |
| <b>Värisävy</b>                | 3000 K                |
| <b>Värintoistoindeksi (Ra)</b> | 83                    |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Valaisin</b>      |         |
| <b>Pituus</b>        | 25 cm   |
| <b>Seinäkiinnike</b> | Ø 10 cm |
| <b>Virtajohto</b>    | 2 m     |