

Magnetic Wooden Knife Rack

Art.no 44-4682

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you experience any technical problems or have questions, please contact our customer service team.

Care and maintenance

Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Knivlist, trä

Art.nr 44-4682

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Knivlist, tre

Art.nr. 44-4682

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Veitsiteline, puuta

Tuotenro 44-4682

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.


United Kingdom • www.clasohlson.co.uk

Sverige • tel. 0247/445 00 kundservice@clasohlson.se
www.clasohlson.se Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

Norge • tel. 23 21 40 00 kundesenter@clasohlson.no
www.clasohlson.no Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

Suomi • puh. 020 111 2222 asiakaspalvelu@clasohlson.fi
www.clasohlson.fi Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

Installation / Montering / Asennus



⚠ Important / Viktigt / Viktig / Huom.!

- Make sure that the wall has no concealed electrical wiring, gas or water pipes before drilling/screwing.
- Försäkra dig om att väggen är fri från el- och vattenledningar där du avser att skruva/borra.
- Før boring i veggen må du forsikre deg om at det ikke er skjulte strømledninger eller vannrør i konstruksjonen.
- Varmista, että seinällä ei ole poraus-/ruuvauskohdassa sähkö- ja vesijohtoja.

