

Free-standing step ladder

Art.no 41-1724

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Classification of use: **Professional**

Safety


General safety instructions for all ladders



Read the entire instruction manual.




Warning: Fall hazard.



Inspect the ladder after delivery. Before every use, visually check that the ladder is not damaged and is safe to use. Never use a damaged ladder.




Maximum total load 150 kg.




Do not use the ladder on an uneven or unfirm base.



Do not overreach.



Do not erect the ladder on contaminated ground.



The ladder may only be used by a maximum of one person at a time.



Do not ascend or descend unless you are facing the ladder.




Keep a secure grip on the ladder when ascending and descending. Maintain a handhold whilst working from a ladder or take additional safety precautions if you cannot.



Avoid work that imposes a sideways load on ladders, such as side-on drilling through solid materials.



Do not carry equipment which is heavy or difficult to handle while using a ladder.



Do not wear unsuitable footwear when climbing a ladder.




Do not use the ladder if you are not fit enough. Certain medical conditions or medication, alcohol or drug abuse could make ladder use unsafe.


- Do not spend long periods on a ladder without regular breaks. Tiredness is a safety risk.
- Place and secure the ladder in such a way that it will not be damaged during transport.
- Ensure that the ladder is suitable for the task.
- Do not use the ladder if contaminated, e.g. with wet paint, mud, oil or snow.
- Do not use the ladder outside in adverse weather conditions, such as strong wind.
- When positioning the ladder, take into account the risk of collision with the ladder e.g. from pedestrians, vehicles or doors. Secure doors (not fire exits) and windows in the work area wherever possible.



Warning, electricity hazard.




Identify any electrical risks in the work area, such as overhead lines or other exposed electrical equipment and do not use the ladder where electrical risks occur. Use non-conductive ladders for unavoidable live electrical work.



Do not use the ladder as a bridge.

- Do not modify the ladder design.
- Do not move a ladder while standing on it.
- Pay attention to the wind when using the ladder outdoors.



This ladder is designed for domestic use.

For professional use, a risk assessment shall be carried out respecting the legislation in the country of use.


Additional safety instructions for standing ladders




Do not step off the side of standing ladder onto another surface.



Open the ladder fully before use.



Only use the ladder with restraint devices engaged.




A standing ladder shall not be used as a leaning ladder unless it is designed to do so.





Do not stand on the top two steps/rungs of a standing ladder without a platform and a hand/knee rail.



Any horizontal surface which looks like a platform on a standing ladder that is not designed for standing on (e.g. a plastic work tray) shall be clearly indicated on that surface, (only if necessary due to design of ladder).



Weight: 4.2 kg



Number of rungs: 4
Height to platform: 82.3 cm

Regular working order inspections

Visual inspections should be performed regularly to check that:

- the stiles are not bent, bowed, twisted, dented, cracked, corroded or damaged in any way
- the surface of the stiles around each rung fixing is in good condition

- no fittings, bolts or nuts are loose, missing or corroded
- none of the rungs are loose, missing, corroded or damaged in any way
- the hinges are not damaged, loose or corroded
- the locking stays horizontal, back rails and corner braces are not missing, bent, loose, corroded or damaged.
- none of the ground/wall rail feet are missing, loose, worn or damaged in any way
- the entire ladder is free from mud, wet paint, oil, grease or other slippery substances
- the locking catches (if fitted) are not damaged or corroded and function correctly.
- the platform (if fitted) has no missing parts or fixings and is not damaged or corroded.

Warning:

If the ladder fails to comply with any of the requirements listed above, it must NOT be used.

Care and maintenance

Cleaning

Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Repairs

- Repairs and maintenance shall be carried out by a competent person and be in accordance with the producer's instructions. **Note:** A competent person is someone who has the skills to carry out repairs or maintenance, e.g. by a training by the manufacturer.
- For repair and replacement of parts, e.g. feet, if necessary contact the producer or distributor.
- Ladders should be stored in accordance with the producer's instructions.
- Ladders made of or using thermoplastic, thermosetting plastic and reinforced plastic materials should be stored out of direct sunlight.
- Ladders made of wood should be stored in a dry place and shall not be coated with opaque and vapour-tight paints

Storage

When not in use, the ladder should be stored:

- in a dry and sheltered location
- in a position which ensures that the ladder remains straight
- where it cannot be damaged by vehicles, heavy items or contaminants
- where it cannot pose a tripping or fall hazard or create an obstacle
- where it cannot easily be used for criminal purposes
- where it cannot be climbed by unauthorised users (e.g. children).

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Material Aluminium/Plastic

Max load 150 kg

Fristående trappstege

Art.nr 41-1724

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användningsklassificering: **Yrkesmässig**

Säkerhet


Allmänna säkerhetsdirektiv för stegar




Läs hela bruksanvisningen.




Varning! Fallrisk.



Inspektera stegen efter leveransen och inför varje användningstillfälle. Använd aldrig en skadad steg.




Maxbelastning 150 kg.




Använd inte stegen på ett ojämnt eller instabilt underlag.



Sträck dig inte för långt när du står på stegen.



Placera aldrig stegen på riskabelt underlag, t.ex. i oljefläckar eller vattenpölar.



Stegen får endast användas av 1 person åt gången.




Vänd aldrig ryggen mot stegen när du klättrar på den.




Håll i stegen med ett säkert grepp när du klättrar på den. Håll alltid fast dig i stegen eller vidta andra säkerhetsåtgärder om du inte kan hålla dig i stegen när du arbetar från den.



Undvik att använda stegen till arbeten som medför en sidokraft mot stegen, som t.ex. borrar i sidan i fast material.



Bär inte utrustning eller föremål som är tunga eller svåra att hantera när du använder stegen.



Använd inte stegen iförd olämpliga skor.




Använd inte stegen om du inte är i tillräckligt god kondition. Vissa medicinska tillstånd, viss mediciner och alkohol- eller drogmisbruk kan medföra säkerhetsrisk vid användning av stegen.


- Stå inte för länge på stegen utan regelbundna pauser. Trötthet är en säkerhetsrisk.
- Placera och lastsäkra stegen på ett sätt så den inte skadas under transport.
- Försäkra dig om att stegen är lämplig för det arbete som ska utföras.
- Använd inte stegen om den är nedfläckad av våt färg, lera, olja eller snö.
- Använd inte stegen utomhus i svåra förhållanden som t.ex. hård vind.
- Vid uppställning ska hänsyn tas till risken för kollision med stegen av t.ex. gångtrafikanter, fordon eller dörrar. Säkra dörrar (ej utrymningsvägar) och fönster där det är möjligt.



Varning för elektrisk spänning!




Identifiera risker gällande elsäkerhet kring arbetsområdet, som t.ex. elledningar i luften eller annan elektrisk utrustning. Använd inte stegen där dessa risker finns. Använd icke-ledande stegar för arbeten som måste utföras i närheten av elektrisk spänning.



Använd inte stegen som bro eller landgång.

- Modifiera inte stegens konstruktion.
- Flytta inte på stegen när du står på den.
- Ta hänsyn till vinden vid användning utomhus.



Stege avsedd för både yrkesmässigt och privat bruk.

Vid yrkesmässig användning ska en riskbedömning utföras med hänsyn till nationella lagar.

Särskilda säkerhetsdirektiv för fristående stegar




Använd inte stegen för att förflytta dig till en intilliggande yta.




Fäll ut stegen helt innan användning.



Säkra eventuell låsanordning innan stegen används.




Fristående stega ska inte användas som lutande stega om den inte är konstruerad för det.





Stå inte på de två översta trappstegen/stegpinnarna på en fristående stega utan plattform och hand-/knästödd.



Varje horisontell yta som ser ut som en plattform på en stående stega men som inte är konstruerad för att stå på (t.ex. en arbetsbricka av plast) ska vara tydligt markerad på den ytan (endast om det är nödvändigt på grund av stegens konstruktion).



Vikt: 4,2 kg



Antal steg: 4
Höjd till arbetsplattform:
82,3 cm

Regelbunden kontroll av stegens skick

Kontrollera regelbundet att:

- sidostyckena inte är böjda, vridna, spruckna, korroderade eller skadade på annat sätt
- sidostyckenas ytor kring stegens infästning är i gott skick

- beslag, skruvar eller muttrar inte är lösa, saknas eller är korroderade
- steg inte är lösa, saknas, korroderade eller skadade på annat sätt
- ledbeslagen inte är skadade, lösa eller korroderade
- de horisontella låsstängerna, ryggskenor och hörförbanden inte saknas, är böjda, lösa, korroderade eller skadade.
- mark-/väggstödens fötter inte saknas, är lösa, utslitna eller skadade på annat sätt
- hela stegen är fri från smuts, lera, färg, olja och fett
- låsspärrarna (om sådana finns) inte är skadade eller korroderade och fungerar korrekt.
- plattformen (om sådan finns) inte saknar delar eller infästningar och inte är skadad eller korroderad.

! Varning!

Om någon av ovanstående punkter inte uppfylls ska du INTE använda stegen.

Skötsel och underhåll

Rengöring

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Reparationer

- Reparationer och underhåll skall utföras av en kompetent person och i enlighet med tillverkarens anvisningar. **Obs!** En behörig person är en person som har kompetens att utföra reparationer eller underhåll, t.ex. genom utbildning av tillverkaren.
- För reparation och byte av delar, t.ex. fötter, kontakta vid behov tillverkaren eller återförsäljaren.
- Stegar ska förvaras i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Stegar av termoplast, hårdplast eller armerad plast ska förvaras skyddade från direkt solljus.
- Stegar av trä ska förvaras torrt och får inte målas med oegenskinliga och ångtåta färger.

Förvaring

Förvara stegen när den inte används:

- på en plats som är torr och skyddad
- i en position som gör att stegen förblir rak
- så att stegen inte kan skadas av fordon, tunga föremål eller föroreningar
- så att stegen inte kan utgöra en fara eller vara ett hinder
- så att stegen inte lätt kan användas för kriminella ändamål
- så att stegen, om den är permanent placerad, är säkrad mot obehörig klättring (t.ex. av barn).

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Material Aluminium/Plast

Max belastning 150 kg

Frittstående gardintrapp

Art.nr. 41-1724

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Klassifisering av bruk: **Profesjonell**

Sikkerhet


Generelle sikkerhetstiltak, stiger



Les hele bruksanvisningen.




Advarsel! Fare for fall.



Inspiser stigen etter levering og før hver gang den skal brukes. Bruk aldri en stige med mangler eller skader.




Maks belastning 150 kg.



Bruk ikke stigen på ujevnt eller ustabilt underlag.



Strek deg ikke for langt når du står på stigen.



Plasser aldri stigen på risikabelt underlag, som f.eks. oljeflekker eller i vanddammer.



Stigen skal kun benyttes av en person av gangen.




Klatre aldri på stigen med ryggen vendt inn mot stigen.




Hold i stigen med et sikkert grep når du klatrer i den. Hold deg alltid fast i stigen eller benytt andre sikkerhetsanordninger hvis du ikke kan holde deg fast når du jobber fra den.



Unngå å bruke stigen til prosjekter som medfører en sidekraft mot stigen, som f.eks. boring til siden, i fast materiale.



Bær ikke utstyr eller gjenstander som er tunge eller vanskelig å håndtere, når du klatrer i stigen.



Bruk egnede sko når du skal klatre i stigen.




Bruk ikke stigen hvis du ikke er i tilstrekkelig god form til det. Enkelte medisinske tilstander, og bruk av spesielle medisiner, alkohol eller rusmidler bør ikke kombineres med klatring i stigen, da dette kan føre til skader.


- Stå ikke for lenge på stigen av gangen uten å ta regelmessige pauser. Tretthet er en sikkerhetsrisiko.
- Plasser og lastsikker stigen på en slik måte at den ikke tar skade ved transport.
- Kontroller at stigen egner seg til den jobben som skal utføres.
- Ikke bruk stigen hvis den er tilsølt med våt maling, jord/leire, olje eller snø.
- Bruk ikke stigen utendørs i vanskelige forhold, som f.eks. ved sterk vind.
- Når man plasserer stigen skal det tas hensyn til faren for kollisjon med stigen av f.eks. gående, kjøretøy eller dører. Sørg for at dører (eller andre rømningsveier) og vinduer ikke blokkeres der det er mulig.



Se opp for elektrisk spenning!




Identifiser farer vedrørende elsikkerhet rundt arbeidsområdet, som f.eks. strømledninger i luften eller annet elektrisk utstyr. Bruk ikke stigen der det er fare for slike innretninger. Ikke bruk stiger til jobber som må utføres nær elektrisk spenning.



Bruk ikke stigen som bro eller landgang.

- Stigen må ikke modifiseres eller endres på.
- Flytt ikke på stigen mens du står på den.
- Ta hensyn til vinden ved bruk av stigen utendørs.



Stigen er beregnet for både profesjonell og privat bruk.

Ved profesjonell bruk skal det gjennomføres en risikovurdering i henhold til lovgivningen i det landet hvor stigen skal brukes.

Spesielle sikkerhetskrav til frittstående stiger




Ikke benytt stigen for å forflytte deg til en inntilliggende flate.




Fold ut stigen helt før bruk.



Eventuelle låseanordninger må sikres før stigen kan tas i bruk.




Frittstående stige skal ikke brukes som vinklet stige hvis den ikke er konstruert for dette.





Stå ikke på de to øverste trinnene på en frittstående stige uten plattform og hånd-/kne støtte.



Alle horisontale flater som ser ut som en plattform på en stående stige, men som ikke er konstruert for å stå på (f.eks. et arbeidsbrett av plast), skal være tydelig merket på denne flaten (kun hvis det er nødvendig på grunn av stogens konstruksjon).



Vekt: 4,2 kg



Antall trinn: 4
Høyde til plattform: 82,3 cm

Regelmessig kontroll av stogens tilstand

Kontroller følgende regelmessig:

- at sidestykkene ikke er deformerte, oppsprukket eller har andre skader
- innfestingene på sidestykkenes flater er i god stand

- beslag, skruer og muttere ikke er løse, mangler eller har korrosjonsskader
- at trinn ikke er løse, mangler, har korrosjonsskader eller er skadet på annet vis
- leddbeslagene ikke er skadet, løse eller har korrosjonsskader
- låsestagene er horisontale, ryggskinner og hjørnestiver mangler ikke, er ikke bøyd, løse, korroderte eller skadde.
- mark-/veggstøttenes føtter ikke mangler, er løse, utslitt eller skadet på noen måte
- hele stigen er fri for smuss, leire, maling, olje og fett
- låsesperrene (hvis montert) ikke er skadet eller korrodert og fungerer som de skal.
- plattformen (hvis montert) har ingen manglende deler eller fester og er ikke skadet eller korrodert.

⚠ Advarsel!

Hvis noen av de ovenstående punktene ikke oppfylles, må du IKKE bruke stigen.

Vedlikehold

Rengjøring

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Reparasjoner

- Reparasjoner og vedlikehold skal utføres av en kompetent person og være i samsvar med produsentens anvisninger. **Obs!** En kompetent person er en person som har kompetanse til å utføre reparasjoner eller vedlikehold, f.eks. gjennom opplæring av produsenten.
- For reparasjon og utskifting av deler, f.eks. føtter, må du om nødvendig kontakte produsenten eller forhandleren.
- Stiger skal oppbevares i henhold til produsentens anvisninger.
- Stiger av termoplast, herdeplast og armert plast skal oppbevares beskyttet mot direkte sollys.
- Stiger av tre skal oppbevares på et tørt sted og skal ikke overmales med dekkende og dampnett maling.

Oppbevaring

Når stigen ikke er i bruk:

- skal den oppbevares tørt og beskyttet
- i en posisjon som gjør at den ikke deformeres
- slik at den ikke skades av kjøretøy, tunge gjenstander eller forurensninger
- på en måte så den ikke utgjør noen fare eller er til hinder
- slik at den ikke kan bli brukt til noe kriminelt
- slik at stigen, hvis den er permanent plassert, er sikret mot uøvet klatring (f.eks. av barn).

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Materiale Aluminium/Stål

Maks belastning 150 kg

Vapaasti seisovat tikkaat

Tuotenro 41-1724

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttötarkoitukseluokitus: **Ammattikäyttö**

Turvallisuus


Tikkaista koskevat yleiset turvallisuusohjeet



Lue koko käyttöohje huolellisesti.



Varoitus! Putoamisvaara.



Tarkasta tikkaat ennen käyttöönottoa sekä ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä viallisia tikkaista.



Suurin kuormitus 150 kg.



Älä käytä tikkaista epätasaisella tai epävakaalla alustalla.



Älä kurota liian kauas, kun seisot tikkailla.



Älä sijoita tikkaista vaaralliselle alustalle, kuten vesilammikkoon tai öljyläikkien päälle.



Tikkaista saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.




Älä käännä selkääsi tikkaista päin, kun olet tikkailla.




Pidä tukevasti kiinni tikkaista, kun olet tikkailla. Noudata tarpeellisia turvallisuustoimenpiteitä, jos et pysty pitämään kiinni tikkaista, kun työskentelet tikkailla.



Vältä käyttämästä tikkaista töissä, joissa tikkaisiin kohdistuu voimakasta sivuvoimaa, esim. tikkaiden sivussa olevan kiinteän materiaalin poraamista.



Älä kanna raskaita tai vaikeasti hallittavia esineitä, kun olet tikkailla.



Älä käytä tikkaista sopimattomilla kengillä.




Älä käytä tikkaista, jos et ole riittävän hyvässä kunnossa. Tietyt sairaudet, lääkitys, alkoholi ja päihteet saattavat aiheuttaa turvallisuusriskin tikkaista käytettäessä.


- Älä seiso tikkailla liian pitkään ilman säännöllisiä taukoja. Väsymys on turvallisuusriski.
- Kuljeta tikkaista niin, että ne eivät vahingoitu kuljetuksen aikana.
- Varmista, että tikkaat soveltuvat suoritettavaan työhön.
- Älä käytä tikkaista, jos niissä on märkää maalia, savea, öljyä tai lunta.
- Älä käytä tikkaista ulkona haastavissa olosuhteissa, kuten kovassa tuulessa.
- Tikkaiden sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jalankulkijat, ajoneuvot ja ovet. Varmista ovet (ei hätäpoistumistiet) ja ikkunat, jos se on mahdollista.



Sähköiskun vaara.



Tunnista työskentelyalueella olevat vaaranpaikat, esim. sähköjohdot ja muut sähkölaitteet. Älä käytä tikkaista paikoissa, joissa on näitä vaaroja. Jos työskentelet sähköjännitteen lähellä, käytä sähköä johtamattomia tikkaista.



Älä käytä tikkaista siltana tai mairinnousuportaina.

- Älä muuta tikkaiden rakennetta.
- Älä siirrä tikkaista, kun olet tikkaiden päällä.
- Ota huomioon tuuli, jos käytät tikkaista ulkona.



Tämä tikkaat on suunniteltu sekä ammattikäyttöön että kotikäyttöön.

Ammattikäytössä on suoritettava riskinarviointi käyttäjämäärän lainsäädännön mukaisesti.

Vapaana seisovia tikkaita koskevat turvallisuusohjeet




Älä käytä tikkaita lähellä olevalle tasolle siirtymiseen.




Taita tikkaat kokonaan auki ennen käyttöä.



Varmista mahdolliset lukitukset ennen tikkaiden käyttöä.




Vapaana olevia tikkaita ei saa käyttää kallistettuna, jos niitä ei ole suunniteltu siihen tarkoitukseen.





Älä seiso kahdella ylimmällä askelmalla ilman tasoa ja käsi-/polvitukea.



Kaikki vaakasuorat pinnat, jotka näyttävät seisomatikkaiden korokkeelta, mutta joita ei ole suunniteltu seisomista varten (esim. muovinen työtaso), on merkittävä selvästi kyseiseen pintaan (vain jos se on tarpeen tikkaiden rakenteen vuoksi).



Paino: 4,2 kg



Askelten määrä: 4
Korkeus alustaan: 82,3 cm

Tikkaiden kunnan säännöllinen tarkistaminen

Varmista säännöllisesti, että:

- sivuosat eivät ole taipuneet, vääntyneet, murtuneet, ruostuneet, syöpyneet tai vahingoittuneet muulla tavalla
- sivukappaleiden pinnat askelten kiinnityskohdissa ovat hyvässä kunnossa

- helat, ruuvit ja mutterit ovat paikallaan, että ne ovat kunnolla kiinni ja että ne eivät ole ruostuneet tai syöpyneet
- portaat ovat paikallaan, ne ovat kunnolla kiinni ja että ne eivät ole vahingoittuneet
- nivelhelat eivät ole vahingoittuneet, irralliset, syöpyneet tai ruostuneet
- lukituskannattimet eivät ole vaakasuorassa, takakiskot ja kulmaraudat eivät puutu, ole taipuneet, löysät, syöpyneet tai vahingoittuneet.
- maa-/seinätukien jalat ovat paikallaan, että ne ovat kunnolla kiinni ja että ne eivät ole kuluneet tai vahingoittuneet
- tikkaissa ei ole likaa, savea, maalia, öljyä tai rasvaa
- lukitussalvat (jos ne on asennettu) eivät ole vaurioituneet tai syöpyneet ja toimivat oikein.
- alustasta (jos se on asennettu) ei puutu osia tai kiinnikkeitä eikä se ole vaurioitunut tai syöpynyt.

Varoitus!

Jos jokin yllä mainituista kohdista ei täyty, älä käytä tikkaita.

Huolto ja ylläpito

Puhdistus

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta.

Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Korjaukset

- Korjaukset ja huolto on annettava pätevän henkilön tehtäväksi ja niiden on oltava valmistajan ohjeiden mukaisia.
- Huom.!** Pätevä henkilö on henkilö, jolla on pätevyys suorittaa korjauksia tai huoltoa, esimerkiksi valmistajan antaman koulutuksen perusteella.
- Osien, esim. jalkojen, korjaamista ja vaihtamista varten on tarvittaessa otettava yhteyttä valmistajaan tai jakelijaan.
- Tikkaat on varastoitava valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tikkaat, jotka on valmistettu kestonmuovista, kestokovetusta muovista ja lujitemuovista tai joissa on käytetty niitä, on säilytettävä suojassa suoralta auringonvalolta.
- Puusta valmistetut tikkaat on varastoitava kuivassa paikassa, eikä niitä saa päälystää läpinäkymättömillä ja höyrytiivillä maaleilla.

Säilytys

Kun tikkaita ei käytetä, säilytä niitä:

- kuivassa ja suojaisassa paikassa
- suorassa asennossa
- paikassa jossa ajoneuvot, raskaat esineet tai epäpuhtaudet eivät vahingoita tikkaita
- niin, että tikkaat eivät muodosta estettä tai aiheuta vaaraa
- niin, että tikkaita ei helposti voi käyttää rikolliseen tarkoitukseen
- niin, että sivulliset (esim. lapset) eivät pääse kiipeämään tikkailla.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini/teräs
Suurin kuormitus	150 kg