

Magnetic phone holder

Art. no. 39-5217 Model H122+G16

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not put cards with magnetic strips (e.g. payment or ID cards) near the product.
- Do not let children play with the product.

A. Assembling the product

1. Undo the nut on the back of the phone holder and adjust the mount as shown in the figure. Replace and tighten the nut.
2. Make sure that the surface is clean and free from dirt and dust.
3. Remove the protective film from the double-sided tape and position the mount where you want it to be.

Metal plate for phone

B. Fabric side (for phone case)






Put the fabric side of the metal plate against the phone and replace the case.

C. Double-sided tape (if there is no mobile case)

1. Fix the transparent protective film to the back of the phone.
2. Peel the protective film off the metal plate and attach it on top of the protective film.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure of what to do, contact your local council.



Benämning

Art.nr 39-5217 Modell H122+G16

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Placera inte kort som har magnetremsa som t.ex. betalkort eller ID-kort nära produkten.
- Låt inte barn leka med produkten.

A. Montering

1. Lossa muttern på hållarens baksida, justera fästet enligt bilden och skruva åt.
2. Se till att ytan är ren från smuts och damm.
3. Dra av skyddsfilmen från den dubbelsidiga tejen och placera fästet där du vill ha det.

Metallplatta för mobilen

B. Tygsida (för mobilskal)






Lägg metallplattan med tygsidan mot telefonen och sätt på skalet igen.

C. Dubbelsidig tejp (utan mobilskal)

1. Fäst den genomskinliga skyddsfilmen på telefonens baksida.
2. Dra av skyddsfilmen från metallplattan och fäst den ovanpå skyddsfilmen.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.



Magnetisk mobilholder

Art. nr. 39-5217 Modell H122+G16

Les gjennom hele bruksanvisningen for produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Ikke plasser kort med magnetstripe, som f.eks. betalingskort eller ID-kort, i nærheten av produktet.
- La ikke barn leke med produktet.

A. Montering

- Løsne mutteren på baksiden av holderen, juster festet i henhold til bildet og stram til.
- Sørg for at overflaten er fri for smuss og støv.
- Dra av beskyttelsesfilmen fra den dobbeltsidige tapen og plasser festet der du ønsker det.

Metallplate for mobilen

B. Stoffside (for mobildeksel)






Legg metallplaten med stoffside mot telefonen og sett på dekselet igjen.

C. Dobbeltsidig tape (uten mobildeksel)

- Fest den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen på baksiden av telefonen.
- Dra av beskyttelsesfilmen fra metallplaten og fest den oppå beskyttelsesfilmen.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, skal det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kontakt kommunen din.



Magneettinen puhelinteline

Tuotenumero 39-5217 Malli H122+G16

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä laita tuotteen lähelle magneettijuovalla varustettuja kortteja, kuten maksukortteja.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.

A. Asennus

- Irrota telineen takana oleva mutteri, säädä kiinnike kuvan mukaisesti ja kiristä mutteri.
- Varmista, että kiinnityspinta on puhdas ja pölytön.
- Poista suojakalvo kaksipuolisesta teipistä ja laita kiinnike haluamaasi paikkaan.

Metallilevy puhelimeen

B. Kangaspuoli (puhelimien suojakuorelle)

Aseta metallilevyn kangaspuoli puhelinta vasten ja aseta suojakuori takaisin paikalleen.

C. Kaksipuolinen teippi (ilman suojakuorta)

- Kiinnitä läpinäkyvä suojakalvo puhelimen taakse.
- Irrota suojakalvo metallilevystä ja kiinnitä levy suojakalvon päälle.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

