

English

Swivel Parasol

Art.no 31-3088

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Note:

- Anchor the parasol's foot in an appropriate manner, taking into consideration the underlying surface and other extraneous conditions.
- The foot can be weighted down using suitably heavy objects (e.g. paving slabs) or screwed securely into a solid and stable surface such as a wooden deck.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure on how to proceed please contact your local council.

Svenska

Parasoll roterbart

Art.nr 31-3088

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Obs!

- Förankra parasollets fot på lämpligt sätt beroende på underlag och andra yttre förhållanden.
- Foten kan tyngas ned med lämpliga tyngder (t.ex. trädgårdsplattor) eller skruvas fast i befintligt trädäck.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Norsk

Roterbar parasoll

Art.nr 31-3088

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Obs!

- Parasollens fot forankres på et passende underlag, alt avhengig av andre ytre forhold.
- Foten kan enten holdes på plass ved at man legger vekt på den eller den kan skrues fast i underlaget.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Suomi

Aurinkovarjo

Tuotenumero 31-3088

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Huom.!

- Kiinnitä aurinkovarjon jalka alustaan ja muihin olosuhteisiin sopivalla tavalla.
- Voit tukevoittaa jalkaa esim. puutarhalaatoilla tai ruuvata sen kiinni puuterassiin.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Parts

Delar • Deler • Osat

Open

Öppna • Åpne • Varjon avaaminen

Close

Stäng • Steng • Varjon sulkeminen

