

Rechargeable table lamp with solar cell

Art. no. 46-1064 Model TN-5325

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Inspect the charging cable regularly for signs of damage. Do not use the cable if it has been damaged.
- Do not let children play with the product.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Handle the product with care. Make sure that you do not damage the surface of the solar cell and that it does not become covered with dust or other dirt.
- Never charge the product in flammable environments or on flammable surfaces.

Care and maintenance


Switch the light off and clean it using a soft, dry cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Product description



1. Solar panel
2. On/off/light mode switch
3. USB port
4. Battery status indicator

Using the product

1. Press the On/Off switch (2) to switch the light on. It will come on at about 15 lm.
2. Press again for 75 lm brightness and a third time for 150 lm.
3. Press a fourth time to turn the light off.

Charging

The light is charged using a USB cable, but can also be charged by sunlight.

Connect the charging cable supplied to the charging socket (3) and to any USB charger. The battery status indicator (4) shows the status of the battery as follows:

- Fixed red light: The battery is being charged
- Fixed green light: The battery is fully charged

Specifications

Charging voltage	5 V DC, 1 A adapter (sold separately)
Battery	1 × 18650, 2200 mAh, 3.7 V Li-Ion
Cable	USB-A to USB-C, 1 m (included)
Charging time	approx. 4 h by USB/ approx. 30 h by solar
Operating time	15 lm: approx. 28 hours (fully charged) 75 lm: approx. 10 hours (fully charged) 150 lm: approx. 3 hours (fully charged)
Light source	LED (non-replaceable)
Luminous flux	max 150 lm
Light temperature	3000 K
Height	29 cm
Width	Ø 17 cm
Weight	0.8 kg

Laddbar bordslampa med solcell

Art.no 46-1064 Model TN-5325

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Laddkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig laddkabeln om den är skadad.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Hantera produkten varsamt, se till att inte solcellens yta skadas, täcks av damm eller påverkas negativt av andra föroreningar.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.

Skötsel och underhåll


Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Produktbeskrivning



1. Solpanel
2. Strömbrytare, ljuslägesväxlare
3. USB-anslutning
4. Batteristatusindikator

Användning

1. Tryck på strömbrytaren (2) för att slå på belysningen, den tänds på 15 lm.
2. Tryck ytterligare en gång för 75 lm och en tredje gång för 150 lm.
3. Tryck en fjärde gång för att stänga av lampan.

Laddning

Lampan laddas med USB-kabel men kan även underhållsladdas av solljus.

Anslut medföljande laddkabel till anslutningen (3) på lampan och till en valfri USB-laddare. Batteristatusindikatorn (4) visar status på batteriet enligt nedan:

- Rött fast: Batteriet laddas
- Grönt fast ljus: Batteriet är fulladdat

Specifikationer

Laddspänning	5 V DC, 1 A adapter (säljs separat)
Batteri	1 × 18650, 2200 mAh, 3,7 V Li-Ion
Kabel	USB-A till USB-C, 1 m (ingår)
Laddtid	ca 4 tim USB / ca 30 tim solcell
Användningstid	15 lm: ca 28 timmar (fulladdad) 75 lm: ca 10 timmar (fulladdad) 150 lm: ca 3 timmar (fulladdad)
Lamptyp	LED (ej utbytbar)
Ljusstyrka max	150 lm
Ljustemperatur	3000 K
Höjd	29 cm
Bredd	Ø 17 cm
Vikt	0,8 kg

Oppladbar bordlampe med solcelle

Art.nr 46-1064 Modell TN-5325

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Ladekabelen bør kontrolleres regelmessig. Bruk aldri ladekabelen dersom den er skadet.
- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må behandles varsomt, pass på at ikke solcellens overflate blir skadet, dekkes med støv eller påvirkes negativt av andre typer forurensninger.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.

Vedlikehold


Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Produktbeskrivelse



1. Solpanel
2. På/av/lysmodusvexler
3. USB-C-inngang
4. Batteriindikator

Bruk

1. Trykk på På/av-knappen (2) for å slå på lyset, den tennes med 15 lm lysstyrke.
2. Trykk en gang til for 75 lm lysstyrke og en tredje gang for 150 lm lysstyrke.
3. Trykk en fjerde gang for å slå av lampen.

Opplading

Lampen lades med USB-kabel, men kan også lades opp av sollys.

Koble den medfølgende ladekabeln til uttaket (3) og til valgfri USB-lader. Batterinivåindikatoren (4) viser batteriets status på følgende måte:

- Fast rødt lys: Batteriet lades
- Fast grønt lys: Batteriet er fulladet

Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC, 1 A (adapter selges separat)
Batteri	1 × 18650, 2200 mAh, 3,7 V Li-Ion
Kabel	USB-A til USB-C, 1 m (medfølger)
Ladetid	cirka 4 timer USB/ cirka 30 timer med sollys
Brukstid	15 lm: ca 28 timer (fulladet) 75 lm: ca 10 timer (fulladet) 150 lm: ca 3 timer (fulladet)
Pæretype	LED (ikke utskiftbar)
Lysstyrke maks	150 lm
Lystemperatur	3000 K
Høyde	29 cm
Gulvfoot	Ø 17 cm
Vekt	0,8 kg

Ladattava pöytävalaisin aurinkokennolla

Tuotenro 46-1064 Malli TN-5325

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Tarkista latausjohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä latausjohtoa, jos se on vioittunut.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Käsittele tuotetta varoen. Varmista, että aurinkokennon pinta ei vahingoitu ja että pinnalle ei kerry pölyä tai muita epäpuhtauksia.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.

Huolto ja kunnossapito


Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tuotekuvaus



1. Aurinkopaneeli
2. Virtakytkin, valotilan kytkin
3. USB-liitäntä
4. Akun tilan merkkivalo

Käyttö

1. Laita valo päälle painamalla virtapainiketta (2), jolloin lamppu syttyy noin 15 lm valoteholla.
2. Paina vielä kerran, jotta valoteho on 75 lm ja kolmannen kerran, jotta valoteho on 150 lm.
3. Sammuta valaisin painamalla painiketta vielä neljännen kerran.

Lataaminen

Valaisin ladataan USB-kaapelilla, mutta se voidaan ladata myös auringonvalolla.

Liitä mukana tuleva latauskaapeli valaisimen liitäntään (3) ja valitsemaasi USB-laturiin. Akun varaustilan merkkivalo (4) näyttää akun tilan seuraavasti:

- Punainen vilkkumaton valo: akkua ladataan
- Vihreä vilkkumaton valo: akku on täynnä

Tekniset tiedot

Latausjännite	5 V DC, 1 A sovitin (myydään erikseen)
Akku	1 × 18650, 2200 mAh, 3,7 V Li-Ion
Johto	USB-A – USB-C, 1 m (sisältyy pakkaukseen)
Latausaika	noin 4 tuntia USB/ noin 30 tuntia auringonvalolla
Käyttöaika	15 lm: noin 28 tuntia (täyteen ladattuna) 75 lm: noin 10 tuntia (täyteen ladattuna) 150 lm: noin 3 tuntia (täyteen ladattuna)
Lampputyyppi	LED (ei voi vaihtaa)
Valovirta enint.	150 lm
Värilämpötila	3000 K
Korkeus	29 cm
Jalusta	Ø 17 cm
Paino	0,8 kg