

Whiteboard | Valkotaulu

Art.no 31-7959, 31-7960

Responsible disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.



Assembly | Montering | Asennus

Use a fastening method suitable for the surface and make sure there are no electrical or water pipes in the wall where you intend to drill.

Använd för underlaget lämplig fäst metod och försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar finns i väggen där du ev. avser att borra.

Bruk en festemetode som passer til underlaget, og forsikre deg om at det ikke finnes elektriske ledninger eller vannrør i veggen der du eventuelt har tenkt å bore.

Käytä alustaan sopivaa kiinnitysmenetelmää ja varmista, ettei seinässä ole sähkö- tai vesiputkia kohdassa, johon aiot mahdollisesti porata.



Sverige • tel. 0247/445 00 kundservice@clasohlson.se www.clasohlson.se

Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

Norge • tlf. 23 21 40 00 kundesenter@clasohlson.no www.clasohlson.no

Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

Suomi • puh. 020 111 2222 asiakaspalvelu@clasohlson.fi www.clasohlson.fi

Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

