

Abbe rechargeable table lamp

Art.no 46-1239 Model LT-131715

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Never charge the product in flammable environments or on flammable surfaces.
- Never use a defective charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.

Care and maintenance


Switch the light off and clean it using a soft, dry cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Product description



1. LED light source (non-replaceable)
2. On/off switch
3. Battery charge status indicator
4. USB-C port

Use

1. Hold the on/off button (2) to switch the light on. It will come on at about 30% brightness.
2. Press the on/off button for 100% brightness.
3. Hold the on/off button to turn the light off.

Charging

Connect the charging cable supplied to the charging socket (4) on the base and to a USB charger.

The battery charge status indicator (3) shines with a blue light when the battery is being charged.

Specifications

Charging voltage	5 V DC, 1 A (adapter sold separately)
Battery	LiPo 3,7 V / 1050 mAh
Cable	USB-A to USB-C, 1 m (included)
Charging time	approx. 4 h
Operating time	Approx. 12 h at 100%
Light source	LED (non-replaceable)
Luminous flux	30 lm at 100%
Light temperature	2500 K
Size	Ø 80 mm, height 150 mm
Weight	412 g

Laddbar bordslampa, Abbe

Art.nr 46-1239 Modell LT-131715

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.

Skötsel och underhåll


Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Produktbeskrivning



1. Ljuskälla LED (ej utbytbar)
2. På/av-knapp
3. Laddindikator
4. USB-C ingång

Användning

1. Håll in på/av-knappen (2) för att slå på belysningen, den tänds med 30% ljusstyrka.
2. Tryck en gång för 100% ljusstyrka.
3. Håll in på/av-knappen för att stänga av lampan

Laddning

Anslut medföljande laddkabel till anslutningen (4) på lampans fot och till en valfri USB-laddare.

Oppladbar bordlampe, Abbe

Art.nr 46-1239 Modell LT-131715

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.

Vedlikehold


Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Produktbeskrivelse



1. Lyskilde LED (kan ikke byttes ut)
2. På/av-knapp
3. Batterinivåindikator
4. USB-C inngang

Bruk

1. Hold in På/av-knappen (2) for å slå på lyset, det tennes på cirka 30% lysstyrke.
2. Trykk en gang for 100% lysstyrke.
3. Hold in På/av-knappen for å slå av lampen.

Opplading

Koble den medfølgende ladekabel til USB-porten (4) på lampefoten og til en datamaskin eller annen valgfri USB-lader. Batterinivåindikatoren (3) lyser blått når batteriet laddas.

Abbe ladattava valaisin

Tuotenro 46-1239 Malli LT-131715

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.

Huolto ja kunnossapito


Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tuotekuvaus



1. LED-lamppu (ei voi vaihtaa)
2. Virtapainike
3. Akun varaustason ilmaisin
4. USB-C-liitäntä

Käyttö

1. Kytke valo päälle painamalla virtapainiketta (2), jolloin lamppu syttyy noin 30 %:n valoteholla.
2. Paina vielä kerran, jotta valoteho on 100 %.
3. Paina on/off-painiketta pitkään sammuttaaksesi valon.