

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Never charge the product in flammable environments or on flammable surfaces.
- Never use a defective charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.

Care and maintenance


Switch the light off and clean it using a soft, dry cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Product description



- 1. LED indicator
- 2. On/off button
- 3. LED light source (non-replaceable)
- 4. USB-C port

Using the product

- Press the on/off button to turn the light on or off.
- Hold the on/off button to dim the light. **Note!** The light will start on the last used setting.

Changing the colour temperature

Note! Make sure that the light is turned off.

1. Hold the on/off button for 3 seconds to enter colour temperature mode. The LED indicator will turn blue.
2. Press the on/off button to switch between three different colour temperatures.
3. Hold the on/off button for 3 seconds to exit colour temperature mode.

Charging

The LED indicator (1) shows the status of the battery in two modes:

- Fixed red light: The battery is being charged
- Fixed green light: The battery is fully charged

Connect the charging cable to the charging socket (4) on the lamp base and to a USB charger.

Specifications

Charging voltage	5 V DC, 1 A adapter (sold separately)
Battery	2 × 18650, 2200 mAh, 3.7 V
Cable	USB-A to USB-C, 1 m (included)
Charging time	approx. 7 h
Operating time	Approx. 6.5 h at 100%
Light source	LED (non-replaceable)
Luminous flux	280 lm (dimable 5-100%)
Colour temperature	2700/4000/6500 K
Protection class	IP54
Size	118 × 110 × 265 mm
Weight	924 g

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.

Skötsel och underhåll


Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Produktbeskrivning



1. LED-indikator
2. På/av-knapp
3. Ljuskälla LED (ej utbytbar)
4. USB-C ingång

Användning

- Tryck på På/av-knappen för att slå på eller av lampan.
- Håll in På/av-knappen för att dimmra. **Obs!** Lampan startar med den senast använda dimmerinställningen.

Byte av färgtemperatur

Obs! Se till att lampan är avstängd.

1. Håll in På/av-knappen i 3 sekunder för att komma in i färgtemperaturläget. LED-indikatorn lyser blått.
2. Tryck på På/av-knappen för att växla mellan tre olika färgtemperaturer.
1. Håll in På/av-knappen i 3 sekunder för att lämna färgtemperaturläget.

Laddning

LED-indikatorn (1) visar status på batteriet i två olika lägen:

- Rött fast ljus: Batteriet laddas
- Grönt fast sken: Batteriet är fulladdat

Anslut medföljande laddkabel till anslutningen (4) och till en valfri USB-laddare.

Specifikationer

Laddspänning	5 V DC, 1 A adapter (säljs separat)
Batteri	2 × 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Kabel	USB-A till USB-C, 1 m (ingår)
Laddtid	ca 7 tim
Användningstid	ca 6,5 tim vid 100%
Lamptyp	LED (ej utbytbar)
Ljusstyrka	280 lm (steglöst dimbar 5–100%)
Färgtemperatur	2700/4000/6500 K
Skyddsklass	IP54
Mått	118 × 110 × 265 mm
Vikt	924 g

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.

Vedlikehold


Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Produktbeskrivelse



1. LED-indikator
2. På/av-knapp
3. Lyskilde LED (kan ikke skiftes)
4. USB-C-inngang

Bruk

- Trykk på På/av-knappen for å slå på eller av lampen.
- Hold inne På/av-knappen for å dimme lyset. **Obs!** Lyset starter på den sist brukte dimmerinnstillingen.

Endre fargetemperaturen

Obs! Forsikre deg om at lampen er slått av.

1. Hold inne På/av-knappen i 3 sekunder for å gå inn i fargetemperaturmodus. LED-indikatoren lyser blått.
2. Trykk på På/av-knappen for å veksle mellom tre forskjellige fargetemperaturer.
3. Trykk og hold På/av-knappen inne i 3 sekunder for å gå ut av fargetemperaturmodus.

Opplading

LED-indikatoren (1) viser batteriets status i to forskjellige modus:

- Fast rødt lys: Batteriet lades
- Fast grønt lys: Batteriet er fulladet

Koble den medfølgende ladekabel til uttaket (4) og til en valgfri USB-lader.

Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC, 1 A adapter (selges separat)
Batteri	2 x 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Kabel	USB-A til USB-C, 1 m (medfølger)
Ladetid	ca 7 timer
Brukstid	ca 6,5 timer ved 100%
Pæretype	LED (ikke utskiftbar)
Lysstyrke	280 lm (trinnløst dimbar 5–100%)
Fargetemperatur	2700/4000/6500 K
Beskyttelsesklasse	IP54
Mål	118 x 110 x 265 mm
Vekt	924 g

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.

Huolto ja kunnossapito


Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tuotekuvaus



1. LED-merkkivalo
2. Virtapainike
3. LED-lamppu (ei voi vaihtaa)
4. USB-C-liitäntä

Käyttö

- Paina virtapainiketta kytkeäksesi valon päälle tai pois päältä.
- Himmennä valoa painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna. **Huom!** Valo käynnistyy viimeksi käytetystä himmennys-asetuksesta.

Väriämpötilan muuttaminen

Huom.! Varmista, että lamppu on sammutettu.

1. Paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi väriämpötilalaan. LED-merkkivalo palaa sinisenä.
2. Paina virtapainiketta vaihtaaksesi kolmen eri väriämpötilan välillä.
3. Paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan poistuaksesi väriämpötilalasta.

Lataaminen

LED-merkkivalo (1) kertoo akun varaustason kaksi eri tasoa:

- Punainen vilkkumaton valo: akkua ladataan
- Vihreä vilkkumaton valo: akku on täynnä

Liitä mukana tuleva latauskaapeli liitäntään (4) ja USB-laturiin.

Tekniset tiedot

Latausjännite	5 V DC, 1 A sovitin (myydään erikseen)
Akku	2 × 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Johto	USB-A - USB-C, 1 m (sisältyy pakkaukseen)
Latausaika	noin 7 h
Käyttöaika	noin 6,5 h 100 %:n valoteholla
Lampputyyppe	LED (ei voi vaihtaa)
Kirkkaus	280 lm (himmennettävissä portaattomasti 5-100%)
Väriämpötila	2700/4000/6500 K
Suojausluokka	IP54
Mitat	118 × 110 × 265 mm
Paino	924 g