

Installing the software

Art. no. 10-1-394

Download the software for 10-1-394 from our website:
www.clasohlson.com.

Unzip the software file you have downloaded, click on the .exe file and follow the instructions.


GMBX-3_drive setup-1.0.0.4

When you are using the program, make sure that your mouse is connected to the PC via the 2.4 GHz USB dongle that comes with it or via a cable.

The program does not support a Bluetooth connection.


The changes you have made will still apply if you want to use Bluetooth mode later, with the exception of changes to the button functions, which will only work with the USB dongle or the cable.

After you have installed the software, click on GMBX-3 Gaming Mouse to start the program.



Mouse button

Change the button functions on the mouse or add a recorded macro function.




Pointer settings

Change the DPI, update frequency (Report rate) and time before the mouse goes into sleep mode when it has not been moved (Sleep settings) to the settings you want.

To wake the mouse up from sleep mode, you can press a button. You can also move the mouse to wake it up (Move wake-up).


In basic mode, the light is off until the mouse is moved (Move to turn off the light effect). You can opt out of this selection if you want the mouse to be lit all the time when it is in wireless mode, but this will use more power and you will have to charge the battery more often.



Macro editor


1. Click on “New” to create a new macro name.
2. Click on “Start recording” followed by the button functions you want to record.
3. Click on “Stop recording” to stop recording.

You can now assign your macro recording to the button you want under “Mouse button”.



Light settings

Choose the lighting effect, brightness, colour (with certain light effects) and light change speed (speed with certain light effects) that you want.



Installera programvara

Art.nr 10-1-394

Ladda ner programvaran till 10-1-394 från vår hemsida, www.clasohlson.com.

Packa upp den nedladdade programvaran och klicka på exe-filen och följ anvisningarna.


GMBX-3_drive setup-1.0.0.4

Vid användning av programmet, se till att musen är ansluten till datorn via den medföljande 2.4GHz USB-mottagaren (dongeln) eller via kabel.

Programmet har inte stöd för Bluetooth-anslutning.


De ändringar som du har gjort är även aktiva om du sedan vill använda Bluetooth-läge, förutom ändrade knappfunktioner som endast fungerar med USB-mottagaren eller kabeln.

Efter installation klicka på GMBX-3 Gaming mouse för att starta programmet.



Mouse button

Ändra knappfunktioner på musen eller lägg in en inspelad macro-funktion.




Pointer settings

Ändra till önskade DPI-inställningar, uppdateringsfrekvens (Report Rate), samt efter hur lång tid musen ska gå in i sovläge när man inte rör den (Sleep settings).

För att väcka upp musen från sovläge så trycker man på en knapp, man kan även välja rörelse för att väcka den (Move wake-up).


I grundläget så är ljuset avstängt när man rör musen vid trådlös användning (Move to turn off the light effect). Man kan bocka ur det valet om man önskar att musen ska lysa hela tiden vid trådlös användning, men strömförbrukningen blir då högre och man får ladda batteriet oftare.



Macro Editor


1. Tryck på "New" för att skapa ett nytt macro-namn.
2. Tryck på "Start Recording" och därefter de knappfunktioner du önskar att spela in.
3. Tryck på "Stop Recording" för att stoppa din inspelning.

Under "Mouse Button" så kan du nu välja din sparade macro-inspelning till önskad knapp.



Light Settings

Välj önskad ljuseffekt (Lighting Effect), ljusstyrka (Brightness), Färg (under vissa ljuseffekter), ljusförändringhastighet (Speed under vissa ljuseffekter).



Installere programvare

Art. nr. 10-1-394

Last ned programvaren til 10-1-394 fra vår nettside, www.clasohlson.com.

Pakk ut den nedlastede programvaren, klikk på exe-filen, og følg instruksjonene.


 GMBX-3_drive setup-1.0.0.4

Påse at musen er koblet til datamaskinen via den medfølgende 2,4 GHz USB-mottageren (donglen) eller via kabel når du bruker programmet.

Programmet støtter ikke Bluetooth-tilkobling.


Endringene du gjør er også aktive dersom du senere vil bruke Bluetooth-modus. Unntaket er endrede knappefunksjoner; det krever bruk av USB-mottager eller kabel.

Klikk på GMBX-3 Gaming mouse etter installasjonen for å starte programmet.



Mouse button

Endre knappefunksjoner på musen eller legg til en innspilt makro.




Pointer settings

Endre til ønskede DPI-innstillinger, oppdateringsfrekvens (Report Rate), samt etter hvor lang tid musen skal gå i sovemodus når den ikke røres ved (Sleep settings).

For å vekke musen fra sovemodus, trykk på en av knappene. Det er også mulig å velge bevegelse for å vekke den (Move wake-up).


I grunnmodus er lyset av når du beveger på musen ved trådløs bruk (Move to turn off the light effect). Du kan avmarkere det valget dersom du ønsker at musen skal lyse konstant ved trådløs bruk. Merk at strømforbruket da blir høyere, og du vil måtte lade musen oftere.



Macro Editor


1. Trykk på «New» for å lage et makro-navn.
2. Trykk på «Start Recording» og deretter på de knappefunksjonene du ønsker å spille inn.
3. Trykk på «Stop Recording» for å stoppe innspillingen.

Under «Mouse Button» kan du nå velge den lagrede makroinnspillingen til ønsket knapp.



Light Settings

Velg ønsket lyseffekt (Lighting Effect), lysstyrke (Brightness), farge (Color, for enkelte lyseffekter), lysforandringsfrekvens (Speed, for enkelte lyseffekter).



Ohjelmiston asentaminen

Tuotenumero 10-1-394

Lataa laitteen 10-1-394 ohjelmisto verkkosivustostamme osoitteesta

www.clasohlson.fi.

Pura ladattu ohjelmisto, avaa exe-tiedosto napsauttamalla ja seuraa ohjeita.


 GMBX-3_drive setup-1.0.0.4

Ohjelmaa käytettäessä hiiren on oltava liitettyä tietokoneeseen mukana tulleen 2,4 GHz:n USB-vastaanottimen avulla tai kaapelin kautta.

Ohjelma ei tue Bluetooth-yhteyttä.


Tekemäsi muutokset ovat voimassa myös Bluetooth-tilaa käytettäessä lukuun ottamatta muutettuja painiketoimintoja, jotka toimivat ainoastaan USB-vastaanotinta tai johtoa käytettäessä.

Käynnistä ohjelma asennuksen jälkeen napsauttamalla GMBX-3 Gaming Mouse -hiirtä.



Mouse button

Muuta hiiren näppäintöimintoja tai lisää nauhoitettu makro.




Pointer settings

Muuta haluamasi DPI-asetukset, päivitystaaajuus (Report Rate) sekä se, miten pian hiiri siirtyy lepotilaan, kun sitä ei liikuteta (Sleep settings).

Hiiri herätetään lepotilasta painamalla sen painiketta. Voit myös valita herättämiseen käytettävän liikkeen (Move wake-up).


Oletusasetuksen mukaan valo ei pala, kun hiirtä liikutetaan langattomassa käytössä (Move to turn off the light effect). Voit poistaa tämän valinnan, jos haluat hiiren valon palavan langattomassa tilassa jatkuvasti. Virrankulutus on tällöin kuitenkin suurempi, joten akku täytyy ladata useammin.



Macro Editor


1. Anna makrolle uusi nimi painamalla "New".
2. Paina "Start recording" ja sen jälkeen näppäintöiminnot, jotka haluat tallentaa.
3. Lopeta tallennus painamalla "Stop recording".

Kohdassa "Mouse button" voit nyt valita tallentamasi makron haluamallasi näppäimelle.



Light Settings

Valitse haluamasi valotehoste (Lighting Effect), kirkkaus (Brightness), väri (joissakin valotehosteissa) ja valonmuutosnopeus (Speed, joissakin valotehosteissa).



Installer software

Art.nr. 10-1-394

Download softwaren til 10-1-394 fra vores hjemmeside, www.clasohlson.com.

Pak den hentede software ud, klik på exe-filen, og følg anvisningerne.


 GMBX-3_drive setup-1.0.0.4

Når du bruger programmet, skal du sikre dig, at musen er tilsluttet computeren via den medfølgende 2,4 GHz USB-modtager (donglen) eller via kabel.

Programmet understøtter ikke tilslutning via Bluetooth.


De ændringer, du har foretaget, forbliver aktive, selvom du senere vælger at bruge Bluetooth-tilstand, med undtagelse af ændrede knapfunktioner, som kun fungerer sammen med USB-modtageren eller kablet.

Efter installationen skal du klikke på GMBX-3 Gaming Mouse for at starte programmet.



Mouse button

Rediger knapfunktioner på musen, eller tilføj en indspillet makrofunktion.




Pointer settings

Skift til ønskede DPI-indstillinger, opdateringsfrekvens (Report Rate) samt efter hvor lang tid musen skal gå i dvale, når man ikke bevæger den (Sleep settings).

For at vække musen fra dvaletilstand skal man trykke på en knap. Man kan også vælge at vække den med bevægelse (Move wake-up).


Som udgangspunkt er lyset slukket, når man bevæger musen ved trådløs brug (Move to turn off the light effect). Man kan sætte flueben ved den mulighed, hvis man ønsker, at musen skal lyse hele tiden ved trådløs brug, men det medfører, at strømforbruget bliver højere, og man skal oplade batteriet oftere.



Macro Editor

1. Tryk på "New" for at oprette et nyt makronavn.
2. Tryk på "Start Recording" og derefter de knapfunktioner, du vil indspille.
3. Tryk på "Stop Recording" for at stoppe indspilningen.

Under "Mouse Button" kan du nu vælge din gemte macro-indspilning til den ønskede knap.



Light Settings

Vælg den ønskede lyseffekt (Lighting Effect), lysstyrke (Brightness), farve (ved visse lyseffekter), hastighed for lysændringer (Speed, ved visse lyseffekter).

