

# Self-Adhesive Ceiling Hook

Art. no 41-4211

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

## Attaching the ceiling hook

1. Clean the surface where it is to be mounted with isopropyl alcohol. Test the cleaning agent on an inconspicuous area first to make sure that it doesn't damage the surface.



2. Attach the self-adhesive strip on the back of the ceiling hook.



3. Peel the protective backing paper off the self-adhesive strip.



4. Position the ceiling hook and press firmly on the desired location. Press evenly for 10 seconds.

10 s

5. Wait 24 hours before applying any load to the hook.



24 h

## Removing the hook

Lift the hook off the backplate, hold the backplate and slowly pull the strip to the side until it detaches from the surface.



Slowly

### Note:

- Make sure that the surface is capable of supporting the intended load.
- Do not touch the self-adhesive surfaces of the mounting strip.
- The product is not intended to be mounted on a vinyl surface. It must not be mounted on wallpaper either.
- The product is intended for a ceiling installation or in a window.
- Do not use the product to hang up very valuable objects.
- Do not mount the product on surfaces that are warmer than 40 °C.
- If you intend to mount the product on surfaces that are colder than 10 °C, heat up the strip and the surface first before you attach anything.
- Bear in mind that the product's adhesive properties will diminish if it is mounted in temperatures outside of the temperature range 15–30 °C.
- Self-adhesive products have a limited shelf life and should be mounted 1–1½ years after manufacture.
- Do not hang items over beds or where there is a risk of injury.

## Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

## Specifications

### Max. weight

0.8 kg (in optimal temperature conditions and without changes in temperature, 22 °C)

**UNITED KINGDOM**  
Customer Service  
Returns Address

e-mail: [customerservice@clasohlson.co.uk](mailto:customerservice@clasohlson.co.uk)  
Clas Ohlson Ltd, The Archway, 7-9 West Street,  
Reading, Berkshire, RG1 1TT

**clas  
ohlson**

# Självhäftande takkrok

Art.nr 41-4211

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Sätt fast takkroken

1. Rengör underlaget med alkohol (isopropanol). Testa på en liten dold yta så att inte ytan skadas.



2. Montera den självhäftande remsan på bakstycket av takkroken.

3. Ta bort skyddspappret från den självhäftande remsan.



4. Pressa fast takkroken ordentligt på önskad plats. Håll ett jämnt tryck i 10 sek.



5. Vänta i 24 tim innan du belastar kroken.



## Ta bort kroken

Lyft kroken från bakstycket, håll i bakstycket och dra samtidigt remsan långsamt åt sidan för att avlägsna den från underlaget.



## Obs!

- Försäkra dig om att ytskiktet klara den tänkta belastningen vid montering.
- Vidrör inte de självhäftande ytorna på remsan.
- Produkten är inte avsedd för montering på underlag av vinyl. Montera den inte heller på tapet.
- Produkten är avsedd för montering i t ex tak, fönstersmyg etc.
- Använd inte produkten för att hänga upp särskilt värdefulla föremål.
- Montera inte produkten på ytor som är varmare än 40 °C.
- Om du avser att montera produkten på ytor som är kallare än 10 °C. Värm upp remsan och underlaget först.
- Tänk på att produktens häftförmåga avtar om den monteras i temperaturer utanför temperaturintervallet 15–30 °C.
- Självhäftande produkter har en begränsad liggtid tid och bör monteras inom 1–1 ½ år efter tillverkning.
- Produkten bör inte monteras ovanför säng eller annan plats där skaderisk föreligger.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

### Max vikt

0,8 kg (vid optimala monterings förhållanden och utan temperaturförändring, 22 °C)

# Selvklebende takkrok

Art.nr. 41-4211

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Feste av takkroken:

1. Rengjør underlaget med alkohol (isopropanol). Prøv først på en skjult del av overflaten som ikke er synlig om den tåler rengjøringsmiddelet.



2. Monter den selvheftende remsen på bakstykket av kroken.



3. Fjern beskyttelsespapiret fra den selvheftende remsen.



4. Press takkroken godt fast på ønsket plass. Trykk med et jevnt press i ca. 10 sekunder.

10 s

5. Vent i 24 timer før du belaster kroken.



## Fjerne kroken

Fjern kroken fra bakstykket, hold i bakstykket og trekk samtidig remsen sakte til siden for å løse den fra underlaget.



## Obs!

- Forsikre deg om at underlaget tåler den tiltenkte belastningen ved montering.
- Ikke ta på de selvheftende delene av remsen.
- Produktet er ikke beregnet til montering på underlag av vinyl. Det må heller ikke monteres på tapet.
- Produktet er beregnet for montering i tak, overkant i vindusrammer etc.
- Produktet må ikke brukes til opphenging av verdifulle gjenstander.
- Ikke monter produktet på overflater som holder en temperatur på mer enn 40 °C.
- Hvis du skal montere produktet på overflater som er kaldere enn 10 °C: Varm opp remsen og underlaget først.
- Det er viktig å huske at hefteevnen avtar hvis den skal monteres i temperaturer utenfor temperaturområdet 15–30 °C.
- Selvheftende produkter har en begrenset tid for god heft og bør monteres i løpet av 1–1 ½ år etter produksjonsdato.
- Produktet bør ikke monteres over en seng eller annen plass hvor det er fare for at det kan forårsake skader dersom det skulle falle ned.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres skal det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

### Maks belastning

0,8 kg (ved optimale monteringsforhold og med jevn temperatur på 22 °C)

# Itsekiinnittyvä kattokoukku

Tuotenro 41-4211

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

## Kattokoukun kiinnittäminen

1. Puhdista pinta alkoholilla (isopropanoli). Kokeile pieneen huomaamattomaan kohtaan varmistaaksesi, ettei pinta vahingoitu.



2. Kiinnitä tarranauha kattokoukun taakse.



3. Poista teipin suojapaperi.



4. Paina kattokoukku kunnolla haluamaasi kohtaan. Paina 10 sekunnin ajan.

10 s

5. Ota koukku käyttöön 24 tunnin kuluttua.



24 h

## Koukun irrottaminen

Nosta koukku takaoasasta, pidä kiinni takaoasasta ja vedä samanaikaisesti teippiä hitaasti sivulle, jotta saat irrotettua sen pinnasta.



## Huom.!

- Varmista, että kiinnityspinta kestää koukkuun laitettavan tuotteen painon.
- Älä koske kaksipuolisen teipin tarrapintaan.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu vinyyli- eikä tapettipinnoille.
- Tuote on tarkoitettu kiinnitettäväksi esim. kattoon tai ikkunaan.
- Älä käytä tuotetta erityisen arvokkaiden tuotteiden ripustamiseen.
- Älä kiinnitä tuotetta pinnoille, joiden lämpötila on yli 40 °C.
- Jos aiot kiinnittää tuotteen pinnalle, jonka lämpötila on alle 10 °C, lämmitä teippi ja pinta ensin.
- Huomaa, että tuotteen kiinnityskyky heikentyy, jos se kiinnitetään lämpötilassa, joka on 15–30 °C:n ulkopuolella.
- Itsekiinnittyvät tuotteet tulee kiinnittää 1–1½ vuoden kuluttua valmistuksesta.
- Tuotetta ei saa kiinnittää sängyn tai muun sellaisen paikan yläpuolelle, jossa on olemassa vahingon vaara.

## Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jätenevonnasta.

## Tekniset tiedot

### Enimmäispaino

0,8 kg (optimaalisissa kiinnitysolosuhteissa ja ilman lämpötilanvaihtelua, 22 °C)

# Selbstklebender Deckenhaken

Art.Nr. 41-4211

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Anbringen des Deckenhakens

1. Die Unterlage mit Alkohol reinigen (2-Propanol). Zunächst an einer verborgenen Stelle testen, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird.



2. Den selbstklebenden Streifen auf der Rückseite des Deckenhakens anbringen.



3. Das Schutzpapier vom selbstklebenden Streifen entfernen.



4. Den Deckenhaken fest an gewünschter Stelle andrücken. 10 Sekunden lang gleichmäßig gedrückt halten.

5. Vor erstem Gebrauch 24 Stunden warten.



## Den Haken entfernen

Den Haken von der hinteren Abdeckung entfernen, die Abdeckung festhalten und gleichzeitig langsam den Streifen zur Seite ziehen um ihn von der Oberfläche zu trennen.



## Hinweis:

- Sicherstellen, dass die Oberflächenschicht der vorgesehenen Belastung standhält.
- Die selbstklebende Oberfläche des Streifens nicht berühren.
- Das Produkt ist nicht für die Montage an Oberflächen aus PVC vorgesehen. Nicht zur Montage an Tapeten geeignet.
- Das Produkt ist für die Montage an der Decke oder einer Laibung vorgesehen.
- Das Produkt nicht zum Aufhängen besonders wertvoller Gegenstände benutzen.
- Das Produkt nicht auf Oberflächen anbringen, die heißer als 40 °C sind.
- Wenn das Produkt auf Oberflächen angebracht werden soll, die kälter als 10 °C sind. Den Streifen und die Oberfläche vorher aufwärmen.
- Bitte beachten, dass das Haftvermögen des Produkts abnimmt, wenn es bei Temperaturen außerhalb des Temperaturbereichs von 15 °C – 30 °C angebracht wird.
- Selbstklebende Produkte haben eine begrenzte Haltbarkeit und sollten innerhalb von ein bis anderthalb Jahren nach deren Herstellung montiert werden..
- Das Produkt sollte nicht über Betten oder anderen Stellen mit Verletzungsgefahr aufgehängt werden.

## Hinweise zur Entsorgung

Das Produkt bitte den lokalen Bestimmungen entsprechend entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

## Technische Daten

### Max. Gewicht

0,8 kg (bei optimalen Montagebedingungen und ohne Temperaturänderung, 22 °C)