


TH870 | 31 - 6718

KITCHEN SET



Warning! Contains small parts. Choking hazard. Not suitable for children under 3 years. Adult assembly required.

Varning! Innehåller smådelar. Risk för kvävning. Ej lämplig för barn under 3 år. Montering av vuxen krävs

Advarsel! Inneholder smådelar. Kvelningsfare. Ikke egnet for barn under 3 år. Må monteres av en voksen

Varoitus! Sisältää pieniä osia. Tukehtumisvaara. Ei soveltu alle 3-vuotiaille lapsille. Aikuisen kokoonpano vaaditaan















Ningbo Tookytoy Co.,Ltd.
E-mail: web@tookytoy.com
23-161 Innovation 128 Business Villa,
No. 818 Qiming Road, Yinzhou, Ningbo
China, 315100
www.tookytoy.com


Note:
EN Read the instructions before installation. Improper installation can cause danger. Adult assembly required.
SE Observera: Läs instruktionerna innan montering. Felaktig installation kan medföra fara. Montering av en vuxen krävs.

Werk:
NO Les veiledningen før montering. Feil installasjon kan føre til fare. Montering av en voksen kreves.
FI Huomautus: Lue ohjeet ennen asennusta. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vaaraa. Aikuisen apu tarvitaan kokoamiseen.




Sverige • kundtjänst, tel. 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön
Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki


				
1 X 1pc	2 X 1pc	3 X 1pc	4 X 1pc	5 X 2pcs
				
6 X 1pc	7 X 1pc	8 X 1pc	9 X 1pc	10 X 1pc
				
11 X 1pc	12 X 1pc	13 X 1pc	14 X 1pc	15 X 1 pc
				
16 X 1pc	17 X 1pc	18 X 1pc	19 X 1pc	20 X 1pc




21 X 1pc



22 X 1pc



23 X 1pc




24 X 1pc




25 X 2 pcs



26 X 3pcs



Ø4X45
27 X 14pcs




Ø4X30
28 X 23pcs



Ø3X16
29 X 8pcs




Ø4X14
30 X 3pcs




31 X 1pc

Screw bag




1pc


A




B




C




D















E



F



G**H****I****J****K****L****M****N**

Q**P****W****X**

Attention Please:

Instruction sheet and packaging must be retained since it contains important information.