

Icicle String Light, extendable

Art.no 36-6686	Model WX-31VLED44-200WW-10-1 (warm white)
36-6684	WX-31VLED44-100WW-10-1 (warm white)
36-7642	WX-31VLED44-200WW-10-1 (cool white)
36-7641	WX-31VLED44-100WW-10-1 (cool white)

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

Warning:

- Neither the product nor its mains adapter may be dismantled or modified in any way.
- Never use the product or the mains adapter if it is in any way damaged or malfunctioning.
- The product must only be connected to the included mains adapter.
- The mains lead must never be replaced. The product must be discarded if the mains lead is damaged in any way.
- The extension 36-6684/36-7641 must only be connected to *Icicle String Light, extendable* 36-6686/36-7642.

Important

- For indoor and outdoor use.
- The light bulbs cannot be replaced.



Class II mains adapter.




Class III string light.

Care and maintenance

- Unplug the mains adapter from the wall socket before wiping the string light clean with a cloth.
- Store the string light in a dry, dust-free environment out of children's reach whenever it is not to be used for a long time.

Connection



- Connect the string light to the power adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
- Unwind the string light completely and plug its power adapter into a wall socket.
- Make sure that cap covering the socket on the end of the string light is screwed on if no additional string lights are to be connected.




Connect more string lights

Note:

- Up to a maximum of 5 string light extensions can be connected, art.no 36-6686/36-7642. Max 700 LEDs in total.
- The extendable string light has a string light extension socket at one end.

- Remove the screw cap covering the socket.
- Connect an extension string light and secure the connection with the lock nut.
- Make sure that cap covering the socket on the end of the string light is screwed on if no additional string lights are to be connected.



Responsible disposal


This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

36-6686/36-7642

IP rating	IP44
Light bulb	LED × 200, 0.021 W
String light	Length 5 m
Connection cable	5 m



36-6684/36-7241

IP rating	IP44
Light bulb	LED × 100, 0.021 W
String light	Length 2.5 m

Istappsslinga, utbyggbar

Art.nr 36-6686	Modell WX-31VLED44-200WW-10-1 (varmvit)
36-6684	WX-31VLED44-100WW-10-1 (varmvit)
36-7642	WX-31VLED44-200WW-10-1 (kallvit)
36-7641	WX-31VLED44-100WW-10-1 (kallvit)

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Använd aldrig produkten om den eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Anslutningskabeln får inte bytas. Om den på något sätt skadas ska produkten kasseras.
- *Utbyggnadsslingan* 36-6684/36-7641 får endast anslutas till *Istappsslinga, utbyggbar* 36-6686/36-7642.



Viktigt

- För inom- och utomhusbruk.
- Ljuskällorna kan inte bytas.



Klass II nätadapter.




Klass III-ljusslinga.

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och torka av slingan med en trasa vid behov.
- Förvara slingan torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Anslutning



1. Anslut slingan till batterieliminatorm (den passar bara på ett sätt) och dra fast med låsmuttern.
2. Linda ut slingan helt och anslut sedan batterieliminatorm till ett vägguttag.
3. Se till att locket över anslutningen i änden på slingan är påskruvat om ingen ytterligare slinga ska anslutas.



Anslut ytterligare slingor



Obs!

- Du kan ansluta max 5 st. utbyggnadsslingor, 36-6684/36-7641. Totalt max 700 LED-lampor.
- I änden på den utbyggbara slingan finns en anslutning för utbyggnadsslinga.

1. Skruva bort locket över anslutningen.



2. Anslut utbyggnadsslingan och dra fast den med låsmuttern.



3. Se till att locket över anslutningen i änden på slingan är påskruvat om ingen ytterligare slinga ska anslutas.



Avfallshantering


Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

36-6686/36-7642

Kapslingsklass	IP44
Ljuskälla	LED × 200, 0,021 W
Ljusslinga	Längd 5 m
Anslutningskabel	5 m



36-6684/36-7641

Kapslingsklass	IP44
Ljuskälla	LED × 100, 0,021 W
Ljusslinga	Längd 2,5 m

Istappslynge, utbyggbar

Art.nr 36-6686	Modell WX-31VLED44-200WW-10-1 (varmhvit)
36-6684	WX-31VLED44-100WW-10-1 (varmhvit)
36-7642	WX-31VLED44-200WW-10-1 (kaldhvit)
36-7641	WX-31VLED44-100WW-10-1 (kaldhvit)

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel!

- Produktet og nettadapteren må ikke på noen måte demonteres eller endres på.
- Bruk ikke produktet hvis det eller nettadapteren er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Produktet skal kun kobles til medfølgende nettadapter.
- Tilkoblingskabelen må ikke skiftes ut. Hvis den blir ødelagt må produktet kasseres.
- Utbyggingsslyngen 36-6684/36-7241 skal kun kobles til *Istappslynge, utbyggbar* 36-6686/36-7242.



Viktig

- Til innendørs- og utendørs bruk.
- Lyskildene kan ikke skiftes.



Klasse II nettadapter.




Klasse III-lysslynge.

Vedlikehold

- Trekk støpselet på nettadapteren ut av strømuttaket og tørk slyngen med en klut, ved behov.
- Slyngen skal oppbevares tørt og støvfritt, og utilgjengelig for barn, når den ikke skal brukes.

Installasjon



1. Plugg slyngen fra batterieliminatoren (det er kun mulig å koble den til på én måte) og trekk til med låsemutteren.
2. Vikle lysslyngen helt ut og koble den til batterieliminatoren som kobles til et strømuttak.
3. Pass på at lokket enden på slyngen er festet hvis man ikke skal utvide med ytterligere slynger.




Koble til flere lysslynger




Obs!

- Man kan maks bygges ut med 5 stk. utbyggingsslynger, 36-6684/36-7241. Totalt maks 700 LED-pærer.
- I enden på den utbyggingsbare slyngen er det et tilkoblingspunkt for utbyggingsslynge.

1. Skru av lokket over tilkoblingspunktet.



2. Koble til utbyggingsdelen og trekk til med låsemutteren.



3. Pass på at lokket enden av slyngen er festet hvis man ikke skal utvide med ytterligere slynger.



Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner


36-6686/36-7242

Kapslingsklasse IP44

Lyskilde LED x 200, 0,021 W

Lysslynge Lengde 5 m

Tilkoblingskabel 5 m



36-6684/36-7241

Kapslingsklasse IP44

Lyskilde LED x 100, 0,021 W

Lysslynge Lengde 2,5 m

Valoketju jääpuikko

Tuotenro 36-6686	Malli WX-31 VLED44-200WW-10-1 (lämpimänvalkoinen)
36-6684	WX-31 VLED44-100WW-10-1 (lämpimänvalkoinen)
36-7642	WX-31 VLED44-200WW-10-1 (kylmänvalkoista)
36-7641	WX-31 VLED44-100WW-10-1 (kylmänvalkoista)

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!

- Tuotetta tai muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa.
- Älä käytä laitetta, jos se tai muuntaja on vaurioitunut tai jos ne eivät toimi oikealla tavalla.
- Laitetta saa käyttää vain mukana tulevan muuntajan kanssa.
- Liitäntäjohtoa ei saa vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.
- Jatkosarja jääpuikko 36-6684/36-7241 saa liittää ainoastaan Valoketju jääpuikko, tuotenumerot 36-6686/36-7242.



Tärkeää

- Sisä- ja ulkokäyttöön.
- Lamppuja ei voi vaihtaa.



Luokan II muuntaja.




Luokan III valoketju.

Huolto ja ylläpito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ja pyyhi valoketju tarvittaessa liinalla.
- Säilytä valoketjua kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa, jos se on pitkään käyttämättä.

Liittäminen



- Liitä valosarja muuntajaan (se sopii liitäntään vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutteri.
- Kierrä valosarja kokonaan auki ja liitä muuntaja sen jälkeen pistorasiaan.
- Varmista, että valosarjan liitännän päässä oleva kansi on kiinni, jos siihen ei liitetä jatkosarjaa.



Liitä lisää valosilmukoita



Huom!

- Valoketjuun voi liittää korkeintaan 5 jatkosarjaa, tuotenumerot 36-6684/36-7241. Yhteensä enintään 700 LED-lamppua.
- Jatkettavan valosarjan päässä on liitäntä jatkosarjalle.

- Poista liitännän päällä oleva kansi.



- Liitä jatkosarja ja kiristä se lukitusmutterilla.



- Varmista, että valosarjan päässä olevan liitännän päällä oleva kansi on kiinni, jos siihen ei liitetä toista jatkosarjaa.



Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisesti.



Tekniset tiedot

36-6686/36-7242

Kotelointiluokka

IP44

Lamppu


LED x 200, 0,021 W

Valoketjun mitat

Pituus 5 m

Liitäntäjohtoon pituus

5 m



36-6684/36-7241

Kotelointiluokka

IP44

Lamppu

LED x 200, 0,021 W

Valoketjun mitat

Pituus 2,5 m