

Desk lamp

Art. no. 46-1632 Model XYIP-5ELED-160-M

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services

Safety



Warning

- Do not dismantle the product or its mains adapter or modify them in any way.
- Never use the product or the mains adapter if they are damaged in any way or not working properly. Unplug the product immediately if it is damaged.
- Do not use the product in explosive atmospheres or close to flammable liquids or gases.
- Always unplug the mains adapter from the wall socket when the product is not in use.
- Do not lift the product using the power cable and do not use the power cable for other unsuitable purposes.
- Never let children play with the product.
- The product can be used by people with any form of disability or with a lack of experience and knowledge which could put their safety at risk, provided that they have been told how to use the product safely and understand the potential risks.



Important! The LED light source cannot be replaced. When the light source has reached the end of its service life, the entire product must be discarded.



The product is intended for indoor use only.



Class III product




Class II adapter.

Care and maintenance

Switch the lamp off and clean it using a soft, dry cloth.

Product description

- LED light source (not replaceable)
- Flexible neck
- Light control
 - [+] Increase brightness
 - [↕] Change colour temperature
 - [-] Decrease brightness
 - [⏻] On/off switch
- USB plug
- USB adapter
- Desk clamp
- Lower neck
- Locking knob for the lamp neck
- Locking knob for the clamp



Assembly

Screw the flexible neck (2) together with the lower neck (7). Attach the clamp to your desk and tighten it using the locking knob (9). Slide the lower neck into the clamp and tighten it with the locking knob (8). Connect the USB plug (4) to the adapter (5).

Using the product

- Press [⏻] to switch the light on. It will come on with the most recent setting.
- Use [+] and [-] to select the brightness.
- Press [↕] repeatedly to select the colour temperature as follows: **Neutral** → **Cold** → **Warm** ↻
- Press [⏻] to switch the light off.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.




Specifications

Rated voltage	Input: 220-240 V AC, 50-60 Hz, 0.30 A Output: 5 V DC, 2 A, maximum 10 W
Port	USB-A
Light source	LED (non-replaceable)
Brightness	320/510/350 lm (LED module)
Light temp.	3000/4000/5400 K
Cable length	210 cm
Dimensions	70 × 40 × 8 cm

This product contains a light source with the energy efficiency class F.



Non-replaceable light source.



Replaceable control gear by an end user.

Skrivbordslampa

Art.nr 46-1632 Modell XYIP-5ELED-160-M

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

! Varning!

- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Använd aldrig produkten om den eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt. Dra omedelbart ur stickproppen vid skador.
- Använd inte produkten i explosiva utrymmen eller i närheten av antändliga vätskor eller gaser.
- När produkten inte används ska nätadaptern alltid vara utdragen ur vägguttaget.
- Lyft inte produkten i kabeln och använd inte kabeln till oförenliga ändamål.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Produkten får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.

! Viktigt! Ljuskällorna är inte utbytbara. När ljuskällan har passerat sin livslängd ska hela produkten kasseras.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Klass III produkt




Klass II adapter

Skötsel och underhåll

Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.

Produktbeskrivning

1. Ljuskälla LED (ej utbytbar)
2. Flexibelt rör
3. Ljuskontroll
[+] Öka ljusstyrka
[Δ] Byt färgtemperatur
[-] Minska ljusstyrka
[⏻] Strömbrytare
4. USB-kontakt
5. USB-adapter
6. Skrivbordsfäste
7. Nedre rör
8. Låsraff för lampröret
9. Låsraff för fästet



Montering

Skruva ihop det flexibla röret (2) med det nedre röret (7). Montera skrivbordsfästet på önskad plats och dra fast med låsraffet (9). Skjut in det nedre röret i fästet och dra åt med låsraffet (8). Anslut USB-kontakten (4) till adaptern (5).

Användning

1. Tryck på [⏻] för att slå på belysningen, den startar med senast använda inställning.
2. Använd [+] och [-] för att välja ljusstyrka.
3. Tryck upprepade gånger på [Δ] för att välja färgtemperatur enligt följande: **Neutralt ljus** → **Kallt ljus** → **Varmt ljus** ↻
4. Tryck på [⏻] för att stänga av belysningen.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.




Specifikationer

Strömförsörjning	In: 220-240 V AC, 50-60 Hz, 0,30 A
	Ut: 5 V DC, 2 A, max 10 W
Anslutning	USB-A
Lamptyp	LED (ej utbytbar)
Ljusstyrka	320/510/350 lm (LED-modu)
Ljustemperatur	3000/4000/5400 K
Kabellängd	210 cm
Mått	70 × 40 × 8 cm

Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass F.



Ljuskällan är inte utbytbar.



Du kan själv byta kontrollenheten.

Skivebordslampe

Art. nr. 46-1632 Modell XYIP-5ELED-160-M

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

⚠ Advarsel!

- Produktet eller tilbehøret må ikke demonteres eller modifiseres.
- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal. I så tilfelle må støpselet trekkes ut av kontakten umiddelbart.
- Ikke bruk produktet i omgivelser med eksplosjonsfare, som for eksempel nær lettantennelige væsker eller gasser.
- Når produktet ikke er i bruk, skal strømadapteren alltid være koblet fra kontakten.
- Løft ikke produktet i kabelen, og bruk heller ikke kabelen til uegnede ting.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet kan brukes av personer med nedsatt funksjonsevne, manglende erfaring eller kunnskap som kan påvirke sikkerheten, dersom de har fått instruks om hvordan produktet på en sikker måte skal brukes og forstår de farer og risikoer som kan oppstå.

⚠ **Viktig!** Lyskildene er ikke utskiftbare. Når lyskildene ikke lenger virker, skal hele produktet kasseres.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klasse III-produkt




Klasse II-adapter

Vedlikehold

Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.

Produktbeskrivelse

1. Lyskilde LED (kan ikke skiftes)
2. Fleksibelt rør
3. Lyskontroll
[+] Øke lysstyrke
[Δ] Bytte fargetemperatur
[-] Redusere lysstyrke
[⏻] Strømbryter
4. USB-tilkobling
5. USB-adapter
6. Bordfeste
7. Nedre rør
8. Låseratt for lamperøret
9. Låseratt for festet



Montering

Skru det fleksible røret (2) sammen med det nedre røret (7). Monter bordfestet på ønsket sted og stram til med låseratt (9). Skyv det nedre røret inn i festet og stram med låseratt (8). Koble USB-tilkoblingen (4) til adapteren (5).

Bruk

1. Trykk på [⏻] for å slå på lyset. Lampen starter med sist brukte innstilling.
2. Bruk [+] og [-] for å justere lysstyrken.
3. Trykk gjentatte ganger på [Δ] for å endre fargetemperatur i følgende rekkefølge: **Nøytralt lys** → **Kaldt lys** → **Varmt lys** ↺
4. Trykk på [⏻] for å slukke lyset.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Strømforsyning Inn: 220–240 V AC, 50–60 Hz, 0,30 A
Ut: 5 V DC, 2 A, maks 10 W

Tilkobling

USB-A

Lyskilde

LED (ikke utskiftbar)

Lysstyrke

320/510/350 lm (LED-modus)

Lystemperatur

3000/4000/5400 K

Kabellengde

210 cm


Mål

70 × 40 × 8 cm

Produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse F.



Lyskilden kan ikke skiftes.



Du kan selv skifte kontrollenhet.

Työpöytävalaisin

Tuotenro 46-1632 Malli XYIP-5ELED-160-M

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!

- Tuotetta tai muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa.
- Älä käytä tuotetta, jos tuote tai muuntaja on vaurioitunut tai jos ne eivät toimi oikealla tavalla. Jos tuote vahingoittuu, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
- Älä käytä tuotetta räjähdysriskissä ympäristössä, kuten helposti syttyvien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
- Irrota muuntaja pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä.
- Älä nosta tuotetta johdosta äläkä käytä sitä sille sopimattomaan tarkoitukseen.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi laitteen turvalliseen käyttöön tarvittavaa taitoa tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.



Tärkeää! Lamppuja ei voi vaihtaa. Jos lamppu lakkaa toimimasta, koko tuote tulee poistaa käytöstä.



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Luokan III tuote




Luokan II adapteri

Huolto ja kunnossapito

Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Tuotekuvaus

1. LED-lamppu (ei voi vaihtaa)
2. Taipuisa varsi
3. Valonsäätö
[+] Lisää kirkkautta
[A] Vaihda värilämpötilaa
[-] Vähennä kirkkautta
[P] Virtakytkin
4. USB-pistoke
5. USB-sovitin
6. Kirjoituspöytäkiinnike
7. Alempi varsi
8. Valaisimen varren lukitsin
9. Kiinnikkeen lukitsin



Asennus

Kierrä taipuisa varsi (2) ja alempi varsi (7) yhteen. Asenna kirjoituspöytäkiinnike haluamaasi paikkaan ja kiristä lukitsimella (9). Työnnä alempi varsi kiinnikkeeseen ja kiristä lukitsimella (8). Liitä USB-pistoke (4) sovittimeen (5).

Käyttö

1. Sytytä valaisin painamalla [P], se syttyy viimeksi käytetyllä asetuksella.
2. Valitse kirkkaus painikkeilla [+] ja [-].
3. Vaihda värilämpötilaa painamalla toistuvasti [A], valitse seuraavista: **Neutraali valo** → **Kylmä valo** → **Lämmin valo** →
4. Sammuta valaisin painamalla [P].

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Ominaisuudet

Virtalähde

Tulo: 220-240 V AC, 50-60 Hz, 0,30 A
Lähtö: 5 V DC, 2 A, maks. 10 W

Liitäntä

USB-A

Lampputyyppi

LED (ei voi vaihtaa)

Kirkkaus

320/510/350 lm (LED-moduuli)

Värilämpötila

3000/4000/5400 K

Johdon pituus

210 cm


Mitat

70 × 40 × 8 cm

Tuote sisältää F-energiatohokkuusluokan lampun.



Lamppua ei voi vaihtaa.



Voit vaihtaa ohjausyksikön itse.