

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Never charge the product in flammable environments or on flammable surfaces.
- Never use a defective charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.

Care and maintenance


Switch the light off and clean it using a soft, dry cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Product description



1. LED light source (non-replaceable)
2. Battery charge status indicator
3. On/off button
4. USB-C port

Using the product

1. Hold the On/Off button (3) for 1.5 seconds to switch the light on.
2. Press the button to switch brightness.
3. Hold the On/Off button for 1.5 seconds to turn the light off.

Charging

Connect the charging cable supplied to the charging socket (4) on the base and to a computer or other USB charger.

Specifications

Charging voltage	5 V DC adapter (sold separately)
Battery	1 × 18650, 2200 mAh, 3.7 V
Cable	USB-A to USB-C, 1 m (included)
Charging time	approx. 4 h
Operating time	Approx. 33 h at 30%, 11 h at 100%
Light source	LED (non-replaceable)
Luminous flux	7 lm at 30%, 20 lm at 100%
Light temperature	2700 K
Height	185 mm
Width	Diameter 153 mm
Weight	293 g

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.

Skötsel och underhåll


Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Produktbeskrivning



1. Ljuskälla LED (ej utbytbar)
2. Batteriindikator
3. På/av-knapp
4. USB-C ingång

Användning

1. Håll in knappen (3) i 1,5 sek för att slå på belysningen.
2. Tryck på knappen för att växla ljusstyrka.
3. Håll in knappen i 1,5 sek för att stänga av lampan.

Laddning

Anslut den medföljande laddkabeln till anslutningen (4) på lampans baksida och till en valfri USB-laddare.

Specifikationer

Laddspänning	5 V DC adapter (säljs separat)
Batteri	1 × 18650, 2000 mAh, 3,7 V
Kabel	USB-A till USB-C, 1 m (ingår)
Laddtid	ca 4 tim
Användningstid	ca 33 tim vid 30%, ca 11 tim vid 100%
Lamptyp	LED (ej utbytbar)
Ljusstyrka	7 lm vid 30%, 20 lm vid 100%
Ljustemperatur	2700 K
Höjd	185 mm
Bredd	Ø 153 mm
Vikt	293 g

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.

Vedlikehold


Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Produktbeskrivelse



1. Lyskilde LED (kan ikke skiftes)
2. Batteriindikator
3. På/av-knapp
4. USB-C-inngang

Bruk

1. Hold knappen (3) inne i 1,5 sekunder for å slå på lyset.
2. Trykk på knappen for å endre lysstyrken.
3. Trykk og hold knappen inne i 1,5 sekunder for å slå av lyset.

Opplading

Koble den medfølgende ladekabel til uttaket (4) på lampefoten og til en datamaskin eller annen valgfri USB-lader.

Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC adapter (selges separat)
Batteri	1 x 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Kabel	USB-A til USB-C, 1 m (medfølger)
Ladetid	ca 4 time
Brukstid	ca 33 timer ved 30%, ca 11 timer ved 100%
Pæretype	LED (ikke utskiftbar)
Lysstyrke	7 lm ved 30%, 20 lm ved 100%
Lystemperatur	2700 K
Høyde	185 mm
Bredde	Ø 153 mm
Vekt	293 g

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.

Huolto ja kunnossapito


Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tuotekuvaus



1. LED-lamppu (ei voi vaihtaa)
2. Akun varaustason ilmaisin
3. Virtapainike
4. USB-C-liitäntä

Käyttö

1. Paina painiketta (3) ja pidä sitä painettuna 1,5 sekunnin ajan kytkeäksesi valon päälle.
2. Paina painiketta vaihtaaksesi kirkkautta.
3. Paina painiketta 1,5 sekunnin ajan sammuttaaksesi valon.

Lataaminen

Liitä mukana tuleva latauskaapeli valaisimen jalassa olevaan liitäntään (4) ja tietokoneeseen tai muuhun USB-laturiin.

Tekniset tiedot

Latausjännite	5 V DC sovitin (myydään erikseen)
Akku	1 × 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Johto	USB-A - USB-C, 1 m (sisältyy pakkaukseen)
Latausaika	noin 4 h
Käyttöaika	noin 33 h 30 %:n valoteholla, noin 11 h 100 %:n valoteholla
Lampputyyppi	LED (ei voi vaihtaa)
Kirkkaus	7 lm 10 %:ssa, 20 lm 100 %:ssa
Värlämpötila	2700 K
Mitat	K: 185 mm, Ø 153 mm
Paino	293 g