

String Light


Art.no 36-6369 Model WX-31VLED44-240WW-10-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- The product must only be connected to a standard domestic 220–240 V AC, 50/60 Hz electrical supply.
- Never use the product if the power adaptor, lead or any of the lights is damaged in any way.


Operating instructions



1. Connect the string light to the power adaptor (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
2. Unwind the string light completely and plug it into a wall socket.

Care and maintenance

Disconnect the string light from the wall socket and store it in a dry and dust-free area and out of the reach of children whenever it is not to be used for an extended period.



Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Light source	240 x LED
Connection cable	10 m
IP rating	IP44
Length w. lights	38 m

Ljusslinga


Art.nr 36-6369 Modell WX-31VLED44-240WW-10-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 220–240 V AC, 50/60 Hz.
- Använd aldrig produkten om batterieliminatort, kabeln eller någon av ljuskällorna på något sätt är skadade.


Användning



1. Anslut ljusslingan till batterieliminatort (den passar bara på ett sätt) och dra fast med låsmuttern.
2. Linda ut ljusslingan helt och anslut den sedan till ett vägguttag.

Skötsel och underhåll

Koppla bort ljusslingan från elnätet och förvara den torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.



Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Ljuskälla	240 x LED
Anslutningskabel	10 m
Skyddsklass	IP44
Längd m. ljus	38 m

Lysslynge


Art.nr 36-6369 Modell WX-31VLED44-240WW-10-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet skal kun kobles til et strømuttak med 220–240 V, 50/60 Hz.
- Bruk ikke produktet dersom strømkabelen, støpselet eller noen av lyskildene er skadet.


Bruk



1. Plugg ledningen til batterieliminatoren (det er kun mulig å koble den til på én måte) og trekk til med låsemutteren.
2. Vikle lysslyngen helt ut og koble den til et strømuttak.

Stell og vedlikehold

Når figuren ikke er i bruk skal den lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn. Den må også kobles fra strømmettet.



Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Lyskilde	240 x LED
Lengde kabel	10 m
Kapslingsklasse	IP 44
Lengde m. lys	38 m

Valoketju


Tuotenro 36-6369 Malli WX-31VLED44-240WW-10-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 220–240 V AC, 50/60 Hz.
- Älä käytä laitetta, jos muuntaja, johto tai jokin lampuista on vioittunut.


Käyttö



1. Aseta virtajohto muuntajaan (se sopii vain yhdellä tavalla) ja kiristä se lukkomutterilla.
2. Kierrä valoketju kokonaan auki ja liitä se pistorasiaan.

Huolto ja puhdistaminen

Irrota pistoke pistorasiasta ja säilytä valoketju kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa, jos se on pitkään käyttämättä.



Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Lamppu	240 x LED
Liitäntäjohdon	10 m
Kotelointiluokka	IP44
Pituus valon kanssa	38 m