

Grow light panel

Art. no. 31-7982 Model SPIDER 200W

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

 **Warning:**

 For indoor use only.

 Class II product. Double-insulated.

 This product is not intended for use as a general light source.

- Do not expose the product to high temperatures near stoves or fireplaces etc.
- Never immerse the product in water or other liquid.
- Never let water or other liquid come into contact with the light source.
- Never try to open, repair, dismantle or modify the product in any way.
- The mains lead must never be replaced. The product must be discarded if it is damaged in any way.
- The light source may only be replaced by authorised service technicians.

Cleaning and care


- Always unplug the product from the wall socket before cleaning it.
- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal


This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.




Product description




- A) Light panel
B) Control box
C) Adjustment knob
D) Bracketts
E) 4 x locking nuts
F) 4 x screws
G) Pulley
H) Carabiner
I) Hanging cables




2. Unfold the light panel
3. Match the holes in the bracketts to the screws on the back of the lightpanel.
4. Lock in place with the locking nuts (E).



5. Click the hooks on the hanging cables into the rings on the panel.
6. Use the carabiner (H) to attach the the cables to the pulley.



7. Hang the light panel and adjust it to the desired height using the pulley.
 - Pull the loose end of the cable to raise the light panel.
 - Press and hold the pulley lock (a) while pulling the cable attached to the light panel to lower it.



Using the product


Turn the adjustment knob (C) to start the light panel and set the desired brightness. The light panel has a step less dimmer.

Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Mains lead	2.5 m
Light source	LED
Photosynthetic photon flux	
PPF	316 µmol/s
PPFD @20 cm	1400 µmol/m²/s
Wavelength	
Infra red	730 nm
Red	660 nm
Colour temp.	2700 K
Power	200 W
IP rating	IP54
Operating temp.	-10–40°C
Dimensions	610 × 525 × 70 mm

Installation

1. Attach the bracketts (D) to the control box with the included screws (F).



Växtbelysning, panel

Art.nr 31-7982 Modell SPIDER 200W

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

⚠ Varning!

🏠 Endast avsedd för inomhusbruk.

📦 Klass II-produkt. Dubbel skyddsisolering.

🚫 Denna produkt är inte avsedd som allmänbelysning.

- Utsätt inte produkten för stark värme från spisar, öppen eld etc.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Låt aldrig vatten eller annan vätska komma i kontakt med ljuskällan.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.
- Anslutningskabeln får inte bytas. Om den på något sätt skadas ska produkten kasseras.
- Ljuskällan får endast bytas av auktoriserad servicepersonal.

Skötsel och underhåll


- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget före rengöring.
- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering


Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Produktbeskrivning




- A) Ljuspanel
B) Drivdon
C) Kontrollvred
D) Fästen
E) Låsmuttrar
F) Skruvar x4
G) Talja
H) Karbinhake
I) Upphängningsvagnar




Montering


1. Skruva fast fästena (D) på drivdonet med de medföljande skruvarna (F).




2. Vik ut belysningspanelen.
3. Passa in fästenas hål på skruvarna på belysningspanelens baksida.
4. Skruva fast med låsmuttrarna.



5. Klicka i upphängningsvagrarnas krokar i öglorna på ljuspanelen.
6. Använd karbinhaken (H) för att koppla ihop vagnarna med taljan.



7. Häng upp ljuspanelen och justera till lämplig höjd med taljan:
- Dra i den lösa snöränden för att höja ljuspanelen.
- Tryck och håll in taljans låsning (a) samtidigt som du drar i snöret som sitter fast i ljuspanelen för att sänka den.



Användning

Vrid på vredet (C) för att slå på belysningen och välja önskad ljusstyrka. Ljuspanelen är steglöst dimbar.

Specifikationer

Nätanslutning	220-240 V AC, 50/60 Hz
Nätkabel	2,5 m
Ljuskälla	LED
Fotosyntetiskt fotonflöde	
PPF	316 µmol/s
PPFD @20	1400 µmol/m²/s
Våglängd	
Infraröd	730 nm
Röd	660 nm
Färgtemp.	2700 K
Effekt	200 W
Kapslingklass	IP54
Användningstemp	-10-40 °C
Mått	610 × 525 × 70 mm

Vekstbelysning, panel

Art.nr 31-7982 Modell SPIDER 200W

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

⚠ Advarsel!

 Kun til innendørs bruk.

 Klasse II-produkt. Dobbel beskyttelsesisolering.

 Dette produktet er ikke beregnet som allmennbelysning.

- Utsett ikke produktet for sterk varme fra f.eks. komfyrer, åpen ild etc.
- Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- La aldri vann eller annen væske kommer i kontakt med lyskilden.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis.
- Tilkoblingskabelen må ikke skiftes ut. Hvis kabelen blir skadet, må hele produktet kasseres.
- Lyskilden skal kun byttes av autorisert installasjons-virksomhet.

Vedlikehold


- Trekk alltid støpselet ut fra stikkontakten før rengjøring.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering


Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt de returhåndterings-systemene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Produktbeskrivelse




- A) Lyspanel
B) Drivenhet
C) Kontrollknott
D) Braketter
E) Låsemuttere
F) Skruer x4
G) Talje
H) Karabinkrok
I) Opphengsvaier




Montering


1. Skru fast festene (D) på drivdonet med de medfølgende skruene (F).




2. Brett ut belysningspanelet.
3. Pass inn festenes hull på skruene på belysningspanelets bakside.
4. Skru fast med låsemutterne.



5. Klikk krokene fast i hullene på oversiden av lyspanelet (se bilde).
6. Bruk karabinkroken (H) til å koble vajerne til taljen.



7. Bruk taljen for å justere høyden på lyspanelet.
 - Trekk i den løse enden av snøret for å heve lyspanelet.
 - Trykk og hold inne taljens lås (a) samtidig som du trekker i snøret som sitter fast i panelet for å senke det.



Bruk

Vri på knotten (C) for å slå på belysningen og velge ønsket lysstyrke. Lyspanelet er trinnløst dimbar.

Spesifikasjoner

Strømtilkobling	220-240 V AC, 50/60 Hz
Strømledning	1,5 m
Lyskilde	LED
Fotosyntetisk foton-flyt	
PPF	316 µmol/s
PPFD @20	1400 µmol/m²/s
Bølgelengde	
Infrarød	730 nm
Rød	660 nm
Fargetemperatur	2700 K
Effekt	200 W
Kapslingsklasse	IP54
Brukstemperatur	-10-40 °C.
Mål	610 × 525 × 70 mm

Kasvivalaisin, paneeli

Tuotenro 31-6438 Malli TG102

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!



Vain sisäkäyttöön.



Luokan II tuote. Kaksinkertainen suojaeristys.



Tuote ei ole tarkoitettu yleisvaloksi.

- Älä altista tuotetta liedен, avotulen ym. kuumuudelle.
- Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Varmista, että vesi ja muut nesteet eivät pääse kosketuksiin lampun kanssa.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa tuotetta millään tavalla.
- Liitäntäjohtoa ei saa vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.
- Lampun saa vaihtaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Huolto ja kunnossapito


- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen tuotteen puhdistamista.
- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen


Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tuotekuvaus




- A) Valopaneeli
B) Ohjausrasia
C) Ohjausnuppi
D) Kiinnikkeet
E) Lukkomutterit
F) Ruuvi x4
G) Väkipyörä
H) Karabiinikoukku
I) Ripustusvaijeri




Kiinnitys


1. Kiinnitä kiinnikkeet (D) ohjauskoteloon mukana toimitetuilla ruuveilla (F).




2. Avaa valopaneeli
3. Sovita kiinnikkeiden reiät valopaneelin takana oleviin ruuveihin.
4. Kiinnitä paikalleen lukkomuttereilla (E).



5. Napsauta koukut valopaneelin päällipuolen reikiin, katso kuva.
6. Käytä karabiinia (H) liittämään vaijerit väkipyörään.



7. Valopaneelin korkeutta on helppo säätää väkipyörän avulla.
 - Vetämällä narun päästä voit nostaa valopaneelia.
 - Painamalla väkipyörän lukitusta (a) samalla kun vedät valopaneelissa kiinni olevasta narusta, valopaneeli laskee alaspäin.



Käyttö

Käännä nuppia (C) kytkeäksesi valaistuksen päälle ja valitaksesi halutun valovoiman. Valopaneeli on portaattomasti himmennettävä.

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	220-240 V AC, 50/60 Hz
Virtajohto	2,5 m
Lamppu	LED
Fotosynteettinen fotonivuo	
PPF	316 µmol/s
PPFD @20	1400 µmol/m²/s
Aallonpituus	
Infrapuna	730 nm
Punainen	660 nm
Värilämpötila	2700 K
Teho	200 W
Kotelointiluokka	IP54
Käyttölämpötila	-10...+40 °C
Mitat	610 × 525 × 70 mm