

Magnifying glasses

Art. no. 10-1-918 Model TH-9203

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety



This product is intended for indoor use only.



Fire hazard! Keep the product at least 2 metres away from windows or other sources of direct sunlight, because the lenses can focus a beam of light and cause a fire.

- Never look directly at the sun through the magnifying glasses.
- Do not put the product close to curtains, paper or other flammable materials.
- The product is not a toy. Keep the product out of the reach of children.
- Do not put the product anywhere where it could fall into water or other liquids.
- Do not put the product close to heat sources such as open fires, fan heaters or stoves etc.
- The light sources cannot be replaced.
- Never mix old and new batteries.

Cleaning and maintenance

- Clean the product using a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Remove the batteries and store the product in a dry, dust-free place out of the reach of children if you are not going to use it for a long period.

Specifications


Batteries 2 × AAA/LR03 (sold separately)

Light source 2 × LED (cannot be replaced)

Lenses 5 different strengths: 1.0×, 1.5×, 2.0×, 2.5×, 3.5×

Dimensions of the lenses 100 × 30 mm

Product description



- | | |
|------------------|---|
| 1. On/off switch | 5. Folding stand with battery compartment |
| 2. LED lights | 6. Adjustable arms |
| 3. Lens mount | |
| 4. Lens | |

Using the product

Batteries


1. Open the battery compartment and insert 2 × AAA/LR03 batteries. Check the markings in the bottom of the battery compartment to make sure that you have inserted the batteries correctly.
2. Replace the cover.

Lenses

Inserting and removing the lenses

Push the selected lens straight up into the frame to insert it. Pull the lens straight down to remove it.


Adjusting the lenses



The lens frame and the stand are both adjustable. Adjust them to the angle you want. You can also slide the lens frame forwards or backwards.

Adjusting the arms

The arms can be adjusted sideways. Pull them out or push them in until the glasses fit securely and comfortably.



Lighting

Slide the switch forwards to turn the lights on.

Slide the switch backwards to turn the lights off.

Adjust the light housing to the angle you want.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Förstoringsglasögon

Art.nr 10-1-918 Modell TH-9203

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Produkten är avsedd för inomhusbruk.



Brandfara! Placera produkten minst 2 meter från fönster eller annan källa för direkt solljus då det kan fokuseras med hjälp av linsen och orsaka en brand.

- Titta aldrig mot solen med förstoringsglasögonen.
- Placera inte produkten i närheten av gardiner, papper eller andra brandfarliga material.
- Produkten är inte en leksak. Håll utom räckhåll för barn.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte produkten i närheten av värmekällor som öppen spis, värmefläkt, kamin etc.
- Ljuskällorna är inte utbytbara.
- Blanda inte gamla och nya batterier.


Skötsel och underhåll

- Rengör med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna och förvara torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om den inte ska användas under en längre period.

Specifikationer

Batterier	2 x AAA/LR03 (säljs separat)
Ljuskälla	2 x LED (kan ej bytas ut)
Linser	5 olika styrkor: 1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x
Mått, lins	100 x 30 mm

Produktbeskrivning



1. Strömbrytare
2. LED-lampor
3. Linsfäste
4. Lins
5. Vinklinsbar fästplatta med batterifack
6. Justerbara skalmarna

Användning

Batteri


1. Öppna batterifacket och sätt i 2 x AAA/LR03-batterier. Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
2. Sätt tillbaka locket.

Linser

Sätta i/Ta ur

Tryck den valda linsen rakt upp i fästet för att sätta i den. Dra linsen rakt ner för att ta ur den.


Justera linsen



Både linsfästet och fästplattan är justerbara. Justera till önskad vinkel. Linsfästet går även att skjuta framåt och bakåt.

Justera skalmarna

Skalmarna är justerbara i sidled. Dra ut/skjut in tills glasögonen sitter säkert och bekvämt på huvudet.



Belysning

Skjut strömbrytaren framåt för att slå på belysningen.

Skjut strömbrytaren bakåt för att slå av belysningen.

Ställ lamphuset i önskad vinkel.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Forstørrelsesbriller

Art. nr. 10-1-918 Modell TH-9203

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Produktet er beregnet for innendørs bruk.



Brannfare! Plasser produktet minst 2 meter fra vinduer eller andre kilder til direkte sollys, da dette kan fokuseres ved hjelp av linsen og forårsake brann.

- Se aldri mot solen med forstørrelsesbrillene.
- Plasser ikke produktet i nærheten av gardiner, papir eller andre brennbare materialer.
- Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Plasser aldri produktet i nærheten av varmekilder som ovn, varmeelement, varmluftsvifte etc.
- Lyskildene kan ikke byttes ut.
- Ikke bland gamle og nye batterier.


Vedlikehold

- Rengjør med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriene og oppbevar produktet tørt og støvfritt, utilgjengelig for barn, dersom det ikke skal brukes over lengre tid.

Spesifikasjoner

Batterier	2 x AAA/LR03 (selges separat)
Lyskilde	2 x LED (kan ikke byttes ut)
Linser	Fem ulike styrker: 1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,5x
Mål, linse	100 x 30 mm

Produktbeskrivelse



- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1. Strømbryter | 4. Linse |
| 2. LED-er | 5. Vribar festeplate med batterirom |
| 3. Linsefeste | 6. Justerbare stenger |

Bruk

Batteri


1. Åpne batterirommet og sett inn 2 x AAA/LR03-batterier. Følg merkingen i bunnen av batteriholderen slik at polariteten blir riktig.
2. Sett lokket på plass igjen.

Linser

Sette inn/ta ut

Trykk den valgte linsen rett opp i festet for å sette den inn.
Trekk linsen rett ned for å ta den ut.


Justere linsen



Både linsefestet og festeplaten er justerbare. Juster til ønsket vinkel. Linsefestet kan også skyves fremover og bakover.

Justere stengene

Stengene kan justeres sideveis.
Trekk ut/skyv inn til brillene sitter sikkert og komfortabelt på hodet.



Lys

Skyv strømbryteren fremover for å slå på lyset.

Skyv strømbryteren bakover for å slå av lyset.

Still lampehuset i ønsket vinkel.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Suurennuslasisilmälasit

Tuotenro 10-1-918 Malli TH-9203

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee tekninen ongelma, ota yhteys asiakaspalveluumme.

Turvallisuus



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Tulipalon vaara! Pidä tuote vähintään 2 metrin etäisyydellä ikkunoista tai suorasta auringonvalosta, sillä linssi voi toimia polttolasina ja aiheuttaa tulipalon.

- Älä koskaan katso aurinkoa kohti suurennuslaseilla.
- Älä pidä tuotetta verhojen, paperin tai muun herkästi syttyvän materiaalin läheisyydessä.
- Tuote ei ole lelu. Pidä se lasten ulottumattomissa.
- Älä säilytä paikassa, josta tuote voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä säilytä tuotetta lämmönlähteen, kuten takan, lämpöpuhaltimen tai kamiinan, läheisyydessä.
- Lamppuja ei voi vaihtaa.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.


Hoito ja kunnossapito

- Puhdista kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä tuotetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Tekniset tiedot

Paristot	2 x AAA/LR03 (myydään erikseen)
Valonlähde	2 x LED (ei vaihdettava)
Linssit	5 eri vahvuutta: 1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x
Linssin mitat	100 x 30 mm

Tuotekuvaus



1. Virtakytkin
2. LED-lamput
3. Linssikiinnike
4. Linssi
5. Käännettävä kiinnityslevy paristokotelolla
6. Säädetävät sangat

Käyttö

Paristot


1. Avaa paristolokeron kansi ja aseta lokeroon 2 AAA (LR03) -paristoa. Noudata paristolokeron pohjassa olevia napaisuusmerkintöjä.
2. Laita kansi takaisin paikalleen.

Linssit

Kiinnitys/irrotus

Paina valitsemasi linssi suoraan ylös kiinnikkeeseen. Irrota linssi vetämällä se suoraan alaspäin.


Linssin säätö



Sekä linssikiinnike että kiinnityslevy ovat säädettävät. Säädä haluamaasi kulmaan. Linssikiinnikettä voi myös siirtää eteen ja taakse.

Sankojen säätö

Sangat ovat säädettävissä sivusuunnassa. Vedä ulos tai paina sisään, kunnes silmälasit istuvat mukavasti päässä.



Valaisu

Käynnistä valo viemällä virtakytkin eteen.

Sammuta valo viemällä virtakytkin taakse.

Aseta lampun runko haluamaasi kulmaan.

Jätteen käsittely

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vaatimus koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Forstørrelsesbriller

Art.nr. 10-1-918 Model FE-9203

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.

Sikkerhed



Produktet er beregnet til indendørs brug.



Brandfare! Placer produktet mindst 2 meter fra vinduer eller andre kilder til direkte sollys, da det kan fokuseres vha. linserne og forårsage en brand.

- Kig aldrig mod solen med forstørrelsesbrillerne.
- Placer dem ikke produktet i nærheden af gardiner, papir eller andre brandfarlige materialer.
- Produktet er ikke legetøj. Hold det uden for børns rækkevidde.
- Placer ikke produktet, så det kan falde ned i vand eller anden væske.
- Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom åben pejs, varmeblæser, kamin osv.
- Lyskilderne kan ikke udskiftes.
- Bland ikke gamle og nye batterier.


Service og vedligeholdelse

- Rengør med en let fugtet klud. Anvend et mildt rengøringsmiddel og aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Tag batterierne ud, og opbevar tørt og fugtfrit uden for børns rækkevidde, hvis den ikke skal bruges i en længere periode.

Specifikationer

Batterier	2 x AAA/LR03 (sælges separat)
Lyskilde	2 x LED (kan ikke udskiftes)
Linser	5 forskellige styrker: 1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x
Mål, linse	100 x 30 mm

Produktbeskrivelse



1. Strømafbryder
2. LED-lamper
3. Linseholder
4. Linse
5. Fastgørelsesplade med batterirum (kan vinkles)
6. Justerbare brillestænger

Anvendelse

Batteri


1. Åbn batterirummet, og indsæt 2 x AAA/LR03-batterier. Se mærkningen i bunden af batteriholderen, så polariteten bliver korrekt.
2. Sæt låget på plads igen.

Linser

Indsæt/tag ud

Tryk den valgte linse direkte op i holderen for at indsætte den. Træk linsen direkte ned for at tage den ud.


Juster linsen



Både linseholderen og fastgørelsespladen er justerbare. Juster til den ønskede vinkel. Linseholderen kan også skydes fremad og bagud.

Juster brillestængerne

Brillestængerne kan justeres sidelæns. Træk ud/skyd ind, indtil brillerne sidder sikkert og komfortabelt på hovedet.



Belysning

Skyd strømafbryderen fremad for at tænde belysningen.

Skyd strømafbryderen bagud for at slukke belysningen.

Indstil lampen til den ønskede vinkel.

Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre eventuel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet sendes til genvinding, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.

